



Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitung

Nipach GmbH

Model: LED/CQ3Y31-120L

31V DC, max. 3.6W

1. Stellen Sie sicher, dass keine Teile der Lichterkette beschädigt sind!
2. Nicht anschliessen solange sich die Lichterkette in der Verpackung befindet!
3. Bei der Verwendung im Freien, müssen Steckdosen und / oder Verlängerungskabel der Schutzklasse IP44 (spritzwassergeschützt) entsprechen!
4. Die Lichterkette darf nicht elektrisch mit anderen Lichterketten verbunden werden!
5. Die Lampen dieser Lichterkette sind nicht ersetzbar!
6. Die äussere flexible Leitung dieser Lichterkette kann nicht ausgetauscht werden. Wenn die Anschlussleitung, der Netzstecker oder ein anderer Teil der Lichterkette beschädigt ist, darf die Lichterkette nicht mehr benutzt werden.
7. Verwenden Sie zur Montage keine scharfen oder spitzen Gegenstände.
8. Achten Sie darauf, dass das Anschlusskabel und die innere Leitung nicht mechanisch belastet werden. Hängen Sie keine Gegenstände an die Lichterkette. Befestigen Sie keine Gegenstände an die Lichterkette.
9. Diese Lichterkette ist kein Spielzeug. Montieren Sie die Lichterkette nicht in Kinderzimmern. Achten Sie darauf, dass Kinder in der Nähe der Lichterkette nicht unbeaufsichtigt sind.
10. Bei Nichtgebrauch der Lichterkette ziehen Sie bitte immer den Netzstecker bzw. den Transformator aus der Steckdose.
11. Die Lichterkette darf nur mit dem mitgelieferten Transformator betrieben werden. Schliessen Sie die Lichterkette niemals an einen anderen Transformator an.
12. Bei Lichterketten mit mehr als 50 Lichtern müssen Sie darauf achten, dass das Anschlusskabel nicht mit dem Gewicht der ganzen Kette belastet wird. Es dürfen niemals mehr als 50 Lampen frei am Anschlusskabel hängen.
13. Entsorgen Sie die Lichterkette nicht über den Hausmüll. In diesem Gerät sind wieder verwendbare Stoffe enthalten. Ihre örtliche Gemeindeverwaltung nennt Ihnen gerne die öffentlichen Sammelstellen für Elektro-Altgeräte.

Inbetriebnahme der Lichterkette/ Programmieren des Timers

Verbinden sie die Lichterkette mit den Transformator und stecken sie diesen in die Steckdose. Die Lichterkette sollte jetzt leuchten – ist das nicht der Fall Drücken sie zum Einschalten der Kette kurz auf den Startknopf – dann sollte die Kette leuchten – jetzt ist die Funktion das die Kette ständig leuchtet eingeschaltet.

Um den Timer zu programmieren, drücken sie den Startknopf erneut, die Timerfunktion ist nun aktiviert und wird durch die Kontrollleuchte angezeigt.

Jeden Tag zu dieser Zeit schaltet sich die Beleuchtung ein und hat eine Betriebsdauer von 6 Stunden. Danach ist die Beleuchtung für 18 weitere Stunden aus.

Sie löschen die Programmierung in dem Sie den Startknopf drücken, die Kontrollleuchte, sowie die Lichterkette sind aus.

Wenn Sie die Lichterkette wieder in Betrieb nehmen wollen, gehen Sie wieder vor wie vorher beschrieben.

Sollten Sie die Lichterketten ohne die Timer Funktion im Trafo betreiben wollen um zum Bsp. mehrere Artikel per Verteilerstecker an eine Zeitschaltuhr anzuschließen muss die Funktion 1 On gedrückt sein (die Kontrollleuchte ist in dieser Funktion aus) – so das die Kette immer an ist und dann durch die externe Zeitschaltuhr gesteuert wird.