

BENUTZERHANDBUCH

Tastenanweisung

- ① **strom & OK**


schalten sie die Kamera ein/aus: Halten sie die power-Taste 2-3 sekunden lang gedrückt.
 Aufzeichnung stoppen/starten: kurz drücken: Einmal drücken , um zu starten/stoppen videoaufnahme
 Einmal kurz drücken, um das aktuelle video abzuspielen/ anzuhalten wiedergabestatus
 Einmal kurz drücken, um die Einstell ung in den Menüeinstellungen einzugeben/zu speichern
 Einmal kurz drücken, um in der Menüeinstellung nach UNTEN ZU Scrollen
- ② **RUNTER TASTE**


Ei malkurz drücken, um ie Anzeigefenster aufder vorderseite umzuschalten kamera, carbi -kamera im Aufnahmestatus.
 Einmal kurz drücken, um in der wiedergabe zur nächsten videodatei Zu blättern status
- ③ **HOCH TASTE**


Einmal kurz drücken, um in der Mentieinstellung nach UNTEN Zu scrollen
 Einmal kurz drücken, um ie Audioaufnahmei ideomodus stummzuschalten
- ④ **M TASTE**


Geben sie die wiedergabe ein:Drücken sie einmal kurz die M-Taste Im NICHT-Aufnahmestatus wechselt es in den wiedergabemodus. Drücken sie erneut beenden. sie können das aufgenommene video wiedergeben.
 Rufen sie das MENÜ auf: Drücken sie einmal lange auf die M-Taste Nicht-Aufzeichnungsstatus, das Menü wird aufgerufen. Durch erneutes Drücken wird das Menü verlassen. sie können die Dashcam einstellen.
- ⑤ **zurücksetzen**

setzen sie die Dashcam zurück
- ⑥ **AV-IN-Anschluss**

verbunden mit kabinenkamera
- ⑦ **TF-karten slot**

SD-kartensteckplatz
- ⑧ **Leistung**

Mini-USB 2.0-stromschnittstelle

Wiedergabe der Videos

Methode 1: Wiedergabe auf dem Pc.

Nehmen sie die SD-karte heraus und lesen sie sie im Pc aus.

Dann wiedergabe der videos auf dem Pc

Methode 2: Wiedergabe auf der Dashcam

① Aufnahme stoppen;

② Durch kurzes Drücken der **M**-Taste gelangen sie zu wiedergabemodus

Mit der **<** AUF- und **>** AB-Taste können sie nach oben und unten scrollen Wählen sie die abzuspielenden Dateien aus.

Drücken sie lange auf die M-Taste, um sie Zu löschen/schützen aktuelle Dateien

③ Drücken sie im wiedergabemodus kurz M **M**, um den Modus zu verlassen..

VORSICHTSMASSNAHMEN VOR DER VERWENDUNG DIESER KAMERA

- ① Bitte verwenden sie das mitgelieferte original-Autoladegerät, um Fehler oder inkompatibilität Zu vermeiden. Der Akku der Dashcam dient lediglich der wartung und speicherung der Einstellungen. um eine ständige stromversorgung zu gewährleisten, muss es an das Autoladegerät angeschlossen werden. wenn die stromversorgung zum Gerät unterbrochen wird, schaltet es sich ab.
- ② Bitte setzen sie die Dashcam zurück oder setzen sie sie erneut ein und formatieren sie sie, wenn ein SD-kartenfehler auftritt.
- ③ Bei problemen wenden sie sich bitte an unser kundendienstteam.

Häufiges Problem

Auf dem Computer wird die Meldung „Dateifehler“ angezeigt:
Menü „Einstellungen“ > Werkseinstellungen wiederherstellen und
Speicherkarte formatieren.

Normalerweise liegt das Problem an der TF-Karte.

Auf dem Bildschirm erscheinen horizontale Streifen:

Bitte wählen Sie die richtige Stromversorgungsfrequenz 50HZ(PAL).

So aktivieren Sie die 24-Stunden-Parküberwachungsfunktion richtig:

Bitte schalten Sie es während der normalen Fahrt nicht ein, da dies zu
einer automatischen Abschaltung oder einem Absturz

führen kann. Es muss nach dem Parken eingeschaltet werden. Wenn eine
Parküberwachung erforderlich ist, konfigurieren

Sie dies bitte.

Richten Sie eine VCC-Abwärtsleitung ein (beachten Sie, dass die
Ausgangsspannung mit der

des Zigarettenanzünders übereinstimmt). Das Autoladegerät für den
Zigarettenanzünder unterstützt keine Parküberwachung. Die nachts
aufgenommenen Bilder sind nicht klar genug;

Die Rekorderfotografie ist auf starke externe Lichtquellen (z.B. Straßenlaternen/Autolichter) angewiesen.

Das Gerät kehrt immer zum Standarddatum und zur Standarduhrzeit
zurück:

Der eingebaute Akku ist leer. Bitte verwenden Sie einen Zigarette-
nanzünder, um ihn vollständig aufzuladen.

Warum verliert die Videodatei Sekunden?

(Bitte schalten Sie die Bewegungserkennungsfunktion aus/schalten
Sie die Loop-Aufnahmefunktion

ein) Wenn Sie Ihre eigene Karte konfigurieren, müssen Sie eine
echte C10-Hochgeschwindigkeitsspeicherkarte wählen.