



Erzgebirgische Volkskunst  
Richard Glässer GmbH  
Hauptstraße 80

09548 Kurort Seiffen

### **Betriebsanleitung für elektrisches Pyramidenhaus # 09050**

**Bitte lesen Sie diese Betriebsanleitung vor Inbetriebnahme der Pyramide sorgfältig durch!**

- alle Pyramidentteile sorgfältig auspacken;
- Flügelrad komplettieren und auf Mittelachse stecken;
- Flügel etwa im Winkel von 30° einstellen;

Diese Pyramide ist mit elektrischem Antrieb und elektrischer Beleuchtung ausgestattet.  
Bitte beachten Sie nachfolgend aufgeführte Hinweise für den Betrieb:

*Elektr. Anschluß:*

Die Pyramide wird mittels beiliegendem Trafo betrieben. Der Trafo wird an das 230 V-Netz angeschlossen. Die Verbindung zur Buchse am Pyramidensockel erfolgt mit dem beiliegenden Kabel (Klinkenstecker in Buchse einführen).

*Wichtiger Hinweis:*

Bitte beachten Sie, dass sich der Spannungswandler bei Betrieb erwärmt. Er darf nicht durch andere Materialien abgedeckt werden, um eine ausreichende Luftzirkulation und damit Kühlung am Gerät zu gewährleisten.

Beleuchtung Außenkranz: 4 Stück Kerzenlampen 12 V / 3 W mit Fassung E 10

Innenbeleuchtung Haus: 10 Stück Stecklampen 12 V / 1,08 W

Motor: Mörz LSU 7/16 12V, 50 Hz, 175mA

- Pyramide nicht der Feuchtigkeit aussetzen;
- Inbetriebnahme nur in geschlossenen Räumen;
- Netzanschluß nur über oben genannten Trafo mittels genormter Steckdose;
- keine Eingriffe in die elektrische Verkabelung ( Zuleitung, Verbindungskabel ) vornehmen;

#### **Lampenwechsel: ACHTUNG: Vor Wechsel der Kerzenlampe Netzstecker ziehen!**

*Außenkranz:* Die verwendeten handelsüblichen Kerzenlampen können ggf. ausgewechselt werden. Hierzu ist mit einer Hand der Kerzenschaft festzuhalten und mit der anderen Hand die Kerzenlampe entgegen dem Uhrzeigersinn herauszuschrauben. Der Einbau erfolgt in entgegengesetzter Richtung.

*Innenbeleuchtung:* Defekte Lampen müssen durch neue Lampen gleicher Spannung und Leistung ersetzt werden. Die Lampen verfügen über einen Stecksockel. Beim Austausch der Lampen dürfen diese nicht gedreht, sondern müssen zusammen mit dem Sockel aus der Fassung gezogen werden.

Jede einzusetzende Kerze muß eingedrückt und nicht eingedreht werden

Die Pyramide wird durch einen Getriebemotor angetrieben. Wenn dieser Motor beschädigt ist, darf er nur durch einen speziellen Motor ersetzt werden, der ausschließlich über den Hersteller oder seinen Servicevertreter erhältlich ist.

Bei weiteren Fragen oder Problemen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst!