

Gebrauchsanweisung für Kinderküchenspielzeug „Kochen und Dämpfen

(Benötigt 3 AA-Batterien)

Typische Funktionen:

Simulierte Koch- und Dampffunktionen

Lichteffekte und Kochgeräusche

Töpfe, Pfannen und verschiedene Küchenutensilien

Dampfeffekt (bei einigen Modellen)

Die Funktionen werden über Knöpfe und Schalter aktiviert.

2. Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgfältig durch.

Geeignet für Kinder ab 3 Jahren.

Bitte verwenden Sie ausschließlich 3 neue AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten).

Das Batteriefach muss stets geschlossen bleiben.

Vermeiden Sie den Kontakt des Spielzeugs mit Wasser oder Feuchtigkeit.

Verwenden Sie keine Flüssigkeiten außer für die Dampffunktion (falls vorhanden).

Entfernen Sie die Batterien, wenn das Produkt längere Zeit nicht benutzt wird.

Werfen Sie die Batterien niemals ins Feuer oder in den Hausmüll.

Achten Sie darauf, dass Kinder keine Kleinteile verschlucken können.

Verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen.

Sollte das Produkt beschädigt sein oder ungewöhnliche Geräusche von sich geben, verwenden Sie es nicht weiter.

3. Batterien einlegen

Öffnen Sie das Batteriefach an der Rück- oder Unterseite des Spielzeugs.

Legen Sie 3 AA-Batterien ein und achten Sie dabei auf die Polarität (+/-).

Schließen Sie das Batteriefach.

Die Spielküche ist nun einsatzbereit.

4. Bedienung

Schalten Sie das Gerät mit dem Ein-/Ausschalter ein.

Drehen Sie den Knopf oder drücken Sie die Funktionstaste, um die folgenden Effekte zu aktivieren:

Kochgeräusche

Blinkende oder leuchtende Heizplatte

Dampf-/Nebelmodus

Geräuscheffekte wie „Zischen“, „Kochen“ oder „Dampfen“ abspielen.

Stellen Sie einen Topf, eine Pfanne oder ein anderes Zubehörteil auf die Heizplatte, um Ihr Rollenspielerlebnis realistischer zu gestalten.

Um Energie zu sparen, schaltet sich das Gerät nach einer gewissen Zeit der Inaktivität automatisch ab.

5. Verwendung der Dampffunktion

Füllen Sie etwas Wasser in den dafür vorgesehenen Wassertank.

Drücken Sie die Dampftaste, um kalten Dampf zu erzeugen.

Bitte verwenden Sie nur die angegebene Wassermenge.

Hinweis: Es handelt sich um kalten Wassernebel, nicht um heißes Wasser oder Dampf!

6. Reinigung und Pflege

Reinigen Sie das Spielzeug mit einem weichen, leicht feuchten Tuch.

Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, Alkohol oder aggressive Chemikalien.

Nicht in Wasser tauchen.

Lassen Sie das Spielzeug vor dem Verstauen vollständig trocknen.

Bewahren Sie das Produkt an einem trockenen Ort und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt auf.

7. Technische Daten

Stromversorgung: 3 AA-Batterien (1,5 V)

Material: Kunststoff (sicher und unbedenklich)