

1. Allgemeine Warnungen

- Achten Sie auf Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten!
- Vermeiden Sie Splitter- und Bruchgefahr bei unsachgemäßer Nutzung!

2. Verwendungszweck

- Verwenden Sie den Unkrautfugenkratzer nur zum Entfernen von Unkraut und Moos aus Fugen zwischen Pflastersteinen oder Terrassenplatten!
- Verwenden Sie das Werkzeug nicht auf harten Oberflächen wie Beton oder Metall!

3. Sicherer Gebrauch

- Tragen Sie Schutzhandschuhe, um Ihre Hände vor der scharfen Schneide zu schützen!
- Halten Sie den Stiel fest, um Abrutschen zu vermeiden!
- Üben Sie keinen übermäßigen Druck auf die Hartmetallschneide aus, um Brüche zu vermeiden!
- Arbeiten Sie in gut beleuchteten Bereichen, um Unfälle zu verhindern!

4. Schnitt- und Verletzungsgefahr

- Halten Sie Ihre Hände von der Hartmetallschneide fern!
- Bewahren Sie das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern auf!

5. Pflege und Wartung

- Reinigen Sie den Fugenkratzer regelmäßig, um die Schneide funktionsfähig zu halten!
- Lagern Sie das Werkzeug trocken und sicher!
- Überprüfen Sie das Werkzeug vor jedem Gebrauch auf sichtbare Schäden!

6. Warnung vor unsachgemäßer Verwendung

- Vermeiden Sie die Nutzung des Werkzeugs auf harten Oberflächen wie Beton oder Metall!
- Verwenden Sie das Werkzeug nicht für schwere Schneidearbeiten, die nicht vorgesehen sind!

7. Entsorgung

- Entsorgen Sie beschädigte oder abgenutzte Hartmetallschneiden ordnungsgemäß!