

Warnhinweise und Sicherheitsinformationen für den Campingkocher / Gaskocher - 4-flammig - Schwarz:

1. Sicherer Betrieb:

Der Campingkocher ist ausschließlich für den Betrieb mit Flüssiggas (L.P.G.) geeignet. Verwenden Sie nur zugelassene Gasflaschen und überprüfen Sie regelmäßig, ob alle Gasverbindungen fest und dicht sind, um Gaslecks zu vermeiden. Sollte Gasgeruch wahrnehmbar sein, stellen Sie den Kocher sofort ab und überprüfen Sie die Dichtungen und Anschlüsse.

2. Vermeidung von Feuergefahr:

Stellen Sie den Kocher auf eine stabile, hitzebeständige Oberfläche und vermeiden Sie den Betrieb in geschlossenen Räumen oder in der Nähe von brennbaren Materialien. Lassen Sie den Kocher nicht unbeaufsichtigt, wenn er in Betrieb ist, und halten Sie eine ausreichende Belüftung sicher. Das Arbeiten mit Gas kann Brandgefahr verursachen, wenn der Kocher unsachgemäß betrieben wird.

3. Vorsicht bei der Handhabung:

Da der Kocher eine hohe Leistung (10000 Watt) hat, können die Brennerflammen sehr heiß werden. Berühren Sie niemals die Brenner oder das Gehäuse während des Betriebs oder kurz nach dem Abschalten. Verwenden Sie immer hitzebeständige Handschuhe, wenn Sie den Kocher oder die Kochflächen anfassen müssen.

4. Sicherheitsfunktionen beachten:

Achten Sie darauf, die stufenlose Flammenregulierung korrekt zu nutzen und die Brenner während des Kochens nicht unnötig hoch einzustellen. Ein zu hoher Gasdruck kann zu Überhitzung oder gefährlichen Flammenbildungen führen.

5. Gasflasche korrekt lagern:

Lagern Sie die Gasflasche in einem gut belüfteten, trockenen Bereich und fern von direkter Sonneneinstrahlung, Hitzequellen oder offenen Flammen. Verwenden Sie niemals eine beschädigte Gasflasche oder -leitung.

6. Kein Betrieb bei Wind:

Verwenden Sie den Gaskocher bei stürmischem Wetter oder starkem Wind nur in sicheren, windgeschützten Bereichen. Starker Wind kann die Flammen beeinträchtigen oder das Risiko einer Flammenbildung erhöhen.

7. Nach Gebrauch sicherstellen, dass der Kocher ausgeschaltet ist:

Achten Sie darauf, den Kocher nach dem Gebrauch vollständig auszuschalten und die Gaszufuhr sicher zu verschließen. Auch wenn der Kocher nicht in Betrieb ist, kann das Verbleiben von Gas in den Leitungen gefährlich sein.

8. Wartung und Reinigung:

Reinigen Sie den Kocher regelmäßig, um Verstopfungen der Brenner zu vermeiden. Verwenden Sie dazu nur einen weichen Lappen und keine aggressiven Reinigungsmittel. Eine regelmäßige Wartung stellt sicher, dass der Kocher sicher und effizient arbeitet.

9. Achten Sie auf das Gewicht des Geräts:

Der Campingkocher wiegt ca. 4 kg, stellen Sie sicher, dass er an einem stabilen, ebenen Untergrund aufgestellt wird, um das Risiko eines Umkippens zu vermeiden.

10. Erwachsene als Bediener:

Der Campingkocher sollte nur von Erwachsenen bedient werden, die mit dem sicheren Umgang mit Gaskochern vertraut sind. Kinder sollten niemals unbeaufsichtigt in der Nähe des Geräts sein.

Hinweis:

Stellen Sie sicher, dass der Campingkocher nur im Freien oder in gut belüfteten Bereichen betrieben wird. Die Verwendung in geschlossenen, schlecht belüfteten Räumen kann zu gefährlichen Gasansammlungen führen, die zu einer Vergiftung führen können.