



Wir danken Ihnen, dass Sie ein Produkt von **KITCHEN PRO** erworben haben, und wünschen Ihnen, dass Sie damit zufrieden sind.

Die Kochserie **KITCHEN PRO** wird mit einer Beschichtung hergestellt, die kein PFOA enthält. Damit können Sie alle Ihre Speisen ohne Zugabe von Fett zubereiten. Seine Struktur verleiht den Produkten eine hohe Widerstandsfähigkeit und kann auf allen Herdarten verwendet werden: Gas-, Elektro-, Induktions- und Glaskeramikkochfelder. Bevor Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden, lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie an einem leicht zugänglichen Ort auf, um sie später nachschlagen zu können.

ALLGEMEINE UND SICHERHEITSRELEVANTE HINWEISE :

Lesen Sie diese Anleitung bitte vollständig und aufmerksam durch.

Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Wenn Sie die Pfannen zum ersten Mal benutzen, ölen Sie den Boden mit einem Papiertuch. Wiederholen Sie diesen Vorgang von Zeit zu Zeit.

Die Pfannen sind mit allen Herdarten kompatibel: Gas-, Elektro-, Induktions- und Glaskeramikerde. Sie können auch in den Backofen gestellt werden, solange die Temperatur nicht über 120° C liegt. Es wird nicht empfohlen, die Pfannen zum Garen von Speisen im Ofen zu verwenden. Es wird lediglich empfohlen, sie in den Ofen zu stellen, um die Speisen vor dem Servieren für kurze Zeit warm zu halten.

Überhitzen Sie leere Pfannen nicht und vermeiden Sie, dass die Flüssigkeit beim Kochen vollständig verdampft. Dies könnte die Beschichtung beschädigen und ihre Antihafteigenschaften verringern.

Achten Sie darauf, dass Sie sich nicht verbrennen. Verwenden Sie bei Bedarf einen Topfhandschuh, insbesondere wenn Sie mit heißen Pfannen oder Deckeln hantieren.

Verwenden Sie keine spitzen oder scharfen Gegenstände, da dies die Beschichtung zerkratzen könnte. Verwenden Sie nur Rührlöffel aus Kunststoff oder Holz.

Warten Sie mit dem Spülen, bis die Pfannen vollständig abgekühlt sind.

Gießen Sie kein kaltes Wasser in die Pfannen, wenn sie noch heiß sind, da dies die Beschichtung der Pfannen beschädigen könnte.

Verwenden Sie die **KITCHEN PRO** Pfannen nicht für andere Zwecke als in dieser Anleitung angegeben.

GEBRAUCHSANLEITUNG :

Bevor Sie die Pfannen zum ersten Mal benutzen, sollten Sie diese mit Wasser und Spülmittel waschen.

Stellen Sie die Pfannen immer auf die entsprechende Kochstelle und achten Sie darauf, dass die Kochstelle in der Mitte der Pfanne ist, da die Gasflamme sonst den Griff der Pfanne beschädigen kann.

Die Antihafbeschichtung ermöglicht es Ihnen, ohne Öl und Fett zu kochen.

REINIGUNGSANWEISUNGEN :

- Stellen Sie sicher, dass die Pfannen völlig kalt sind, bevor Sie sie waschen.
- Verwenden Sie keine Scheuerschwämme oder scheuernde Reinigungsmittel.
- Die Pfannen können in den Geschirrspüler gegeben werden, aber es wird empfohlen, sie von Hand zu spülen, um die Eigenschaften der Beschichtung nicht zu beschädigen.

