



Skandika

Sicherheitshinweise für die Benutzung von Camping Kochzubehör

Safety Instructions for Using Camping Cooking Equipment

Consignes de sécurité pour l'utilisation des ustensiles de cuisine de camping

Instrucciones de seguridad para el uso de utensilios de cocina para acampar

Istruzioni di sicurezza per l'uso degli utensili da cucina da campeggio

Instruções de segurança para o uso de utensílios de cozinha para camping

Veiligheidsinstructies voor het gebruik van kookgerei voor camping

Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące używania sprzętu kuchennego kempingowego

Deutsch (German)

- Verwenden Sie das Camping Kochzubehör nur auf stabilen, feuerfesten Oberflächen und vermeiden Sie den Einsatz in geschlossenen Bereichen ohne Belüftung.
- Halten Sie entzündbare Materialien fern und lassen Sie das Kochzubehör niemals unbeaufsichtigt, wenn es in Betrieb ist.
- Verwenden Sie das Zubehör nur mit geeigneten Brennstoffen und folgen Sie den Anweisungen des Herstellers.
- Lassen Sie das Zubehör nach dem Gebrauch vollständig abkühlen, bevor Sie es verstauen.
- Kinder sollten das Kochzubehör nur unter Aufsicht verwenden.

English (Englisch)

- Use camping cooking equipment only on stable, fire-resistant surfaces, and avoid use in enclosed, unventilated areas.
- Keep flammable materials away and never leave cooking equipment unattended while in use.
- Use the equipment only with appropriate fuels, following the manufacturer's instructions.
- Allow the equipment to cool completely after use before storing.
- Children should use cooking equipment only under supervision.

Français (Französisch)

- Utilisez les ustensiles de cuisine de camping uniquement sur des surfaces stables et résistantes au feu et évitez de les utiliser dans des espaces fermés sans ventilation.
- Gardez les matériaux inflammables à l'écart et ne laissez jamais les ustensiles de cuisine sans surveillance lorsqu'ils sont en marche.
- Utilisez uniquement des combustibles appropriés en suivant les instructions du fabricant.
- Laissez les ustensiles refroidir complètement après usage avant de les ranger.
- Les enfants doivent utiliser les ustensiles de cuisine uniquement sous surveillance.

Español (Spanisch)

- Use el equipo de cocina para acampar solo en superficies estables y resistentes al fuego, y evite su uso en áreas cerradas sin ventilación.
- Mantenga los materiales inflamables alejados y nunca deje el equipo de cocina desatendido mientras esté en uso.
- Utilice solo combustibles adecuados y siga las instrucciones del fabricante.
- Deje que el equipo se enfrie completamente después de usarlo antes de guardarlo.
- Los niños deben usar el equipo de cocina solo bajo supervisión.

Italiano (Italienisch)

- Utilizzare l'attrezzatura da cucina da campeggio solo su superfici stabili e resistenti al fuoco, evitando l'uso in ambienti chiusi e non ventilati.
- Tenere i materiali infiammabili lontani e non lasciare mai l'attrezzatura incustodita durante l'uso.
- Usare solo combustibili appropriati e seguire le istruzioni del produttore.
- Lasciare raffreddare completamente l'attrezzatura prima di riporla dopo l'uso.
- I bambini devono utilizzare l'attrezzatura da cucina solo sotto supervisione.

Português (Portugiesisch)

- Use o equipamento de cozinha para camping apenas em superfícies estáveis e resistentes ao fogo e evite o uso em áreas fechadas e sem ventilação.
- Mantenha materiais inflamáveis afastados e nunca deixe o equipamento de cozinha sem supervisão enquanto estiver em uso.
- Utilize apenas combustíveis apropriados e siga as instruções do fabricante.
- Deixe o equipamento esfriar completamente após o uso antes de guardá-lo.
- As crianças devem usar o equipamento de cozinha apenas sob supervisão.

Nederlands (Niederländisch)

- Gebruik het camping kookgerei alleen op stabiele, vuurvaste oppervlakken en vermijd gebruik in gesloten ruimtes zonder ventilatie.
- Houd brandbare materialen op afstand en laat kookgerei nooit onbeheerd achter tijdens gebruik.
- Gebruik het kookgerei alleen met geschikte brandstoffen volgens de instructies van de fabrikant.
- Laat het kookgerei na gebruik volledig afkoelen voordat u het opbergt.
- Kinderen mogen het kookgerei alleen onder toezicht gebruiken.

Polski (Polnisch)

- Używaj sprzętu kuchennego kempingowego tylko na stabilnych, ogniodpornych powierzchniach i unikaj stosowania w zamkniętych, niewentylowanych pomieszczeniach.
- Trzymaj materiały łatwopalne z dala od sprzętu i nigdy nie zostawiaj go bez nadzoru podczas użytkowania.
- Używaj sprzętu tylko z odpowiednimi paliwami, zgodnie z instrukcjami producenta.
- Po użyciu pozostaw sprzęt do całkowitego ostygnięcia przed schowaniem.
- Dzieci powinny korzystać ze sprzętu kuchennego tylko pod nadzorem.

Hersteller:

MAX Trader GmbH

Wilhelm-Beckmann-Strasse 19

45307 Essen | Germany

E-Mail: service@maxtrader.de