

Kurzanleitung Simu T5-Motor

(ersetzt nicht die Bedienungsanleitung)

Sitz des Steuer- bzw. Zählrings:

Endlageneinstellung		
Einbau links		<p>Untere Endlage Im Uhrzeigersinn = verlängern Gegen den Uhrzeigersinn = verkürzen</p> <p>Obere Endlage Im Uhrzeigersinn = verlängern Gegen den Uhrzeigersinn = verkürzen</p>
Einbau rechts		<p>Untere Endlage Im Uhrzeigersinn = verlängern Gegen den Uhrzeigersinn = verkürzen</p> <p>Obere Endlage Im Uhrzeigersinn = verlängern Gegen den Uhrzeigersinn = verkürzen</p>

Drehrichtung ändern	Braunes und schwarzes Kabel tauschen
Auf Werkseinstellungen zurücksetzen	Motor in die Welle einsetzen, den Panzer nicht einhängen → während der Fahrt die zur Fahrtrichtung gehörende Einstellschraube nach „Minus“ drehen, bis der Motor stoppt → Vorgang in die Gegenrichtung wiederholen. Stellen Sie den Motor so auf ca. 3 Umdrehungen ein.
Mehrere Motoren über einen Schalter parallel schalten	Nur mit Trennrelais
Motor von 2 Stellen aus ansteuern	Trennrelais ist zwingend erforderlich (z. B. R1-Uni). Als Bedienelemente können Zeitschaltuhren oder Rollladen-Taster eingesetzt werden.