

Passend für die folgenden Modelle:

Marke	Typennummer	Modell
Tefal	FZ70001512B	Fritteuse FZ70001512B ActiFry
Tefal	FZ70007112B	Fritteuse FZ70007112BActiFry
Tefal	GH80000012B	Fritteuse Calor Moulinex GH80000012B Actifry
Tefal	FZ70007112E	Fritteuse FZ70007112EActiFry
Tefal	FZ70003412D	Fritteuse FZ70003412DActiFry
Tefal	FZ70023212C	Fritteuse Calor Moulinex FZ70023212CActifry
Tefal	FZ70003912D	Fritteuse FZ70003912DActiFry
Tefal	FZ70010112B	Fritteuse FZ70010112B ActiFry
Tefal	FZ70007212I	Fritteuse FZ70007212I ActiFry
Tefal	FZ70004112A	Fritteuse FZ70004112AActiFry
Tefal	FZ70000112F	Fritteuse FZ70000112FActiFry
Tefal	AL80003012C	Fritteuse AL80000012B ActiFry
Tefal	FZ70003812A	Fritteuse FZ70003212G ActiFry
Tefal	FZ70023612C	Fritteuse Calor Moulinex FZ70023612C Actifry
Tefal	AL80600012A	Fritteuse AL80000012B ActiFry
Tefal	FZ70023212B	Fritteuse Calor Moulinex FZ70023212BActifry
Tefal	FZ70000112D	Fritteuse FZ70000112DActiFry
Tefal	FZ70003512E	Fritteuse FZ70003512EActiFry
Tefal	FZ70004012E	Fritteuse FZ70004012EActiFry
Tefal	FZ70010112A	Fritteuse FZ70010112A ActiFry
Tefal	FZ70003912C	Fritteuse FZ70003912CActiFry
Tefal	FZ70004012F	Fritteuse FZ70004012FActiFry
Tefal	FZ70000112E	Fritteuse FZ70000112EActiFry
Tefal	GH800000/12A	Actifry
Tefal	FZ70023412B	Fritteuse Calor Moulinex FZ70023412B Actifry
Tefal	FZ70003712F	Fritteuse FZ70003712FActiFry
Tefal	FZ70003212D	Fritteuse FZ70003212D ActiFry

Tefal	FZ70023212A	Fritteuse Calor Moulinex FZ70023212AActifry
Tefal	FZ70003512D	Fritteuse FZ70003512DActiFry
Tefal	FZ70003612C	Fritteuse FZ70003612CActiFry
Tefal	FZ70003512H	Fritteuse FZ70003512HActiFry
Tefal	FZ70001512D	Fritteuse FZ70001512D ActiFry
Tefal	FZ70004012D	Fritteuse FZ70004012DActiFry
Tefal	FZ70007212H	Fritteuse FZ70007212H ActiFry
Tefal	GH80001612A	Fritteuse Calor Moulinex GH80001612A Actifry
Tefal	FZ70003212G	Fritteuse FZ70003212G ActiFry
Tefal	FZ70020012C	Fritteuse Calor Moulinex FZ70020012C Actifry
Tefal	FZ70023512A	Fritteuse Calor Moulinex FZ70023512A Actifry
Tefal	FZ70000112C	Fritteuse FZ70000112CActiFry
Tefal	FZ70003912E	Fritteuse FZ70003912EActiFry
Tefal	FZ70003412C	Fritteuse FZ70003412C ActiFry
Tefal	FZ70010012E	Fritteuse FZ70010012E ActiFry
Tefal	FZ70000112A	Fritteuse FZ70000112AActiFry
Tefal	FZ70023112C	Fritteuse Calor Moulinex FZ70023112CActifry
Tefal	FZ70000112G	Fritteuse FZ70000112GActiFry
Tefal	GH80001512C	Fritteuse Calor Moulinex GH80001512C Actifry
Tefal	FZ70007212E	Fritteuse FZ70007212E ActiFry
Tefal	FZ70003712E	Fritteuse FZ70003712EActiFry
Tefal	FZ70010012F	Fritteuse FZ70010012F ActiFry
Tefal	FZ70003812F	Fritteuse FZ70003812FActiFry
Tefal	FZ70000112B	Fritteuse FZ70000112BActiFry
Tefal	GH80007012C	Fritteuse Calor Moulinex GH80007012C Actifry
Tefal	FZ70004012C	Fritteuse FZ70004012CActiFry
Tefal	AL80000012D	Fritteuse AL80000012DActiFry
Tefal	FZ70003412B	Fritteuse FZ70003412B ActiFry
Tefal	FZ70020012B	Fritteuse Calor Moulinex FZ70020012B Actifry

Tefal	GH80621212A	Fritteuse Calor Moulinex GH80621212A Actifry
Tefal	GH80007012A	Fritteuse Calor Moulinex GH80007012A Actifry
Tefal	FZ70005512D	Fritteuse FZ70005512DActiFry
Tefal	FZ70007212B	Fritteuse FZ70007212B ActiFry
Tefal	FZ70023612B	Fritteuse Calor Moulinex FZ70023612B Actifry
Tefal	FZ70001612C	Fritteuse FZ70001612C ActiFry
Tefal	FZ70003112B	Fritteuse FZ70003112B ActiFry
Tefal	FZ70003912A	Fritteuse FZ70003912AActiFry
Tefal	GH80003212A	Fritteuse Calor Moulinex GH80003212A Actifry
Tefal	FZ70021512B	Fritteuse Calor Moulinex FZ70021512BActifry
Tefal	FZ70010012A	Fritteuse FZ70010012AActiFry
Tefal	FZ70003612F	Fritteuse FZ70003612FActiFry
Tefal	FZ70007012C	Fritteuse ActiTry
Tefal	FZ70005512E	Fritteuse FZ70005512EActiFry
Tefal	AL80006612A	Fritteuse AL80000012B ActiFry
Tefal	FZ70027012B	Fritteuse Calor Moulinex FZ70027012B Actifry
Tefal	FZ70023312C	Fritteuse Calor Moulinex FZ70023312C Actifry
Tefal	GH80003112B	Fritteuse Calor Moulinex GH80003112B Actifry
Tefal	FZ70003612E	Fritteuse FZ70003612EActiFry
Tefal	FZ70023612A	Fritteuse Calor Moulinex FZ70023612A Actifry
Tefal	FZ70001512F	Fritteuse FZ70001512F ActiFry
Tefal	FZ70010112D	Fritteuse FZ70010112D ActiFry
Tefal	FZ70021512A	Fritteuse Calor Moulinex FZ70021512AActifry
Tefal	FZ70007012F	Fritteuse FZ70007012FActiFry
Tefal	FZ70003412G	Fritteuse FZ70003412GActiFry
Tefal	AL80004112A	Fritteuse AL80000012B ActiFry
Tefal	FZ70003812D	Fritteuse FZ70003812DActiFry
Tefal	FZ70005512C	Fritteuse FZ70005512CActiFry
Tefal	FZ70020112C	Fritteuse Calor Moulinex FZ70020112CActifry

Tefal	FZ70027012A	Fritteuse Calor Moulinex FZ70027012A Actifry
Tefal	FZ70001612B	Fritteuse FZ70001612B ActiFry
Tefal	FZ70003612D	Fritteuse FZ70003612DActiFry
Tefal	GH80003112A	Fritteuse Calor Moulinex GH80003112A Actifry
Tefal	FZ70003112A	Fritteuse FZ70003112A ActiFry
Tefal	FZ70003512G	Fritteuse FZ70003512GActiFry
Tefal	FZ70001612E	Fritteuse FZ70001612E ActiFry
Tefal	AL80004012A	Fritteuse AL80000012B ActiFry
Tefal	FZ70010112C	Fritteuse FZ70010112C ActiFry
Tefal	FZ70003412F	Fritteuse FZ70003412FActiFry
Tefal	FZ70007212A	Fritteuse FZ70007212A ActiFry
Tefal	FZ70005512B	Fritteuse FZ70005512BActiFry
Tefal	FZ70001612D	Fritteuse FZ70001612D ActiFry
Tefal	FZ70003812C	Fritteuse FZ70003812CActiFry
Tefal	FZ70020112B	Fritteuse Calor Moulinex FZ70020112BActifry
Tefal	GH80003012B	Fritteuse Calor Moulinex GH80003012B Actifry
Tefal	FZ70005612C	Fritteuse FZ70005612CActiFry
Tefal	FZ70023512C	Fritteuse Calor Moulinex FZ70023512C Actifry
Tefal	FZ70003412E	Fritteuse FZ70003412EActiFry
Tefal	FZ70004112B	Fritteuse FZ70004112BActiFry
Tefal	FZ70005512A	Fritteuse FZ70005512AActiFry
Tefal	FZ70007112F	Fritteuse FZ70007112F ActiFry
Tefal	FZ70007012B	Fritteuse FZ70007012BActiFry
Tefal	FZ70001512E	Fritteuse FZ70001512E ActiFry
Tefal	FZ70003812B	Fritteuse FZ70003812BActiFry
Tefal	GH80620012A	Fritteuse Calor Moulinex GH80620012A Actifry
Tefal	AH900000/12A	ActiFry
Tefal	FZ70001612A	Fritteuse FZ70001612A ActiFry
Tefal	FZ70023012B	Fritteuse Calor Moulinex FZ70023012BActifry

Tefal	AH90000012C	Fritteuse ActiFryFamily
Tefal	AH90000012E	Fritteuse ActiFryFamily
Tefal	AH90000012F	Fritteuse ActiFryFamily
Tefal	AH90000112A	Fritteuse ActiFryFamily
Tefal	AH90000112B	Fritteuse ActiFryFamily
Tefal	AH90000112C	Fritteuse ActiFryFamily
Tefal	AH90000112D	Fritteuse ActiFryFamily
Tefal	AH90000112E	Fritteuse ActiFryFamily
Tefal	AH90000212A	Fritteuse ActiFryFamily
Tefal	AH90000212B	Fritteuse ActiFryFamily
Tefal	FZ70010012C	Fritteuse FZ70010012C ActiFry
Tefal	AH90000212C	Fritteuse ActiFryFamily
Tefal	AH90000212D	Fritteuse ActiFryFamily
Tefal	AH90000212E	Fritteuse ActiFryFamily
Tefal	AH90000312A	Fritteuse ActiFryFamily
Tefal	AH90001512A	Fritteuse ActiFryFamily
Tefal	AH90001512B	Fritteuse ActiFryFamily
Tefal	AH90001512C	Fritteuse ActiFryFamily
Tefal	AH90001512D	Fritteuse ActiFryFamily
Tefal	AH90001512E	Fritteuse ActiFryFamily
Tefal	AH90003012A	Fritteuse ActiFryFamily
Tefal	FZ70023412A	Fritteuse Calor Moulinex FZ70023412A Actifry
Tefal	AH90003012B	Fritteuse ActiFryFamily
Tefal	AH90003012D	Fritteuse ActiFryFamily
Tefal	AH90003012E	Fritteuse ActiFryFamily
Tefal	AH90003112A	Fritteuse ActiFryFamily
Tefal	AH90003112B	Fritteuse ActiFryFamily
Tefal	AH90003112C	Fritteuse ActiFryFamily
Tefal	AH90003112D	Fritteuse ActiFryFamily

Tefal	AH90003112E	Fritteuse ActiFryFamily
Tefal	AH90003212A	Fritteuse ActiFryFamily
Tefal	AH90003212B	Fritteuse ActiFryFamily
Tefal	FZ70007212C	Fritteuse FZ70007212C ActiFry
Tefal	AH90003212C	Fritteuse ActiFryFamily
Tefal	AH90003212D	Fritteuse ActiFryFamily
Tefal	AH90003212E	Fritteuse ActiFryFamily
Tefal	AH90003312A	Fritteuse ActiFryFamily
Tefal	AH90003312B	Fritteuse ActiFryFamily
Tefal	AH90003312C	Fritteuse ActiFryFamily
Tefal	AH90003312D	Fritteuse ActiFryFamily
Tefal	AH90003312E	Fritteuse ActiFryFamily
Tefal	AH90003412A	Fritteuse ActiFryFamily
Tefal	AH90003412B	Fritteuse ActiFryFamily
Tefal	FZ70003112E	Fritteuse FZ70003112E ActiFry
Tefal	AH90003412C	Fritteuse ActiFryFamily
Tefal	AH90003412D	Fritteuse ActiFryFamily
Tefal	AH90003412E	Fritteuse ActiFryFamily
Tefal	AH90003512A	Fritteuse ActiFryFamily
Tefal	AH90003512B	Fritteuse ActiFryFamily
Tefal	AH90003512C	Fritteuse ActiFryFamily
Tefal	AH90003512D	Fritteuse ActiFryFamily
Tefal	AH90003512E	Fritteuse ActiFryFamily
Tefal	AH90003612A	Fritteuse ActiFryFamily
Tefal	AH90003612B	Fritteuse ActiFryFamily
Tefal	FZ70003212F	Fritteuse FZ70003212F ActiFry
Tefal	AH90003612C	Fritteuse ActiFryFamily
Tefal	AH90003612D	Fritteuse ActiFryFamily
Tefal	AH90003612E	Fritteuse ActiFryFamily

Tefal	AH90003712A	Fritteuse ActiFryFamily
Tefal	AH90003712B	Fritteuse ActiFryFamily
Tefal	AH90003712C	Fritteuse ActiFryFamily
Tefal	AH90003712D	Fritteuse ActiFryFamily
Tefal	AH90003712E	Fritteuse ActiFryFamily
Tefal	AH90003812A	Fritteuse ActiFryFamily
Tefal	AH90003812B	Fritteuse ActiFryFamily
Tefal	FZ70003612B	Fritteuse FZ70003612BActiFry
Tefal	AH90003812C	Fritteuse ActiFryFamily
Tefal	AH90003812D	Fritteuse ActiFryFamily
Tefal	AH90003812E	Fritteuse ActiFryFamily
Tefal	AH90003912C	Fritteuse ActiFryFamily
Tefal	AH90003912D	Fritteuse ActiFryFamily
Tefal	AH90003912A	Fritteuse ActiFryFamily
Tefal	AH90003912B	Fritteuse ActiFryFamily
Tefal	AH90003912E	Fritteuse ActiFryFamily
Tefal	AH90007112A	Fritteuse ActiFryFamily
Tefal	AH90007112B	Fritteuse ActiFryFamily
Tefal	GH80003212C	Fritteuse Calor Moulinex GH80003212C Actifry+
Tefal	AH90007112C	Fritteuse ActiFryFamily
Tefal	AH90007112D	Fritteuse ActiFryFamily
Tefal	AH90007112E	Fritteuse ActiFryFamily
Tefal	AH90007212A	Fritteuse ActiFryFamily
Tefal	AH90007212B	Fritteuse ActiFryFamily
Tefal	AH90007212C	Fritteuse ActiFryFamily
Tefal	AH90007212D	Fritteuse ActiFryFamily
Tefal	AH90007212E	Fritteuse ActiFryFamily
Tefal	AH90021112A	Fritteuse ActiFryFamily
Tefal	AH90021112B	Fritteuse ActiFryFamily

Tefal	FZ70003512F	Fritteuse FZ70003512FActiFry
Tefal	AH90023312A	Fritteuse ActiFryFamily
Tefal	AH90023312B	Fritteuse ActiFryFamily
Tefal	AH90023312C	Fritteuse ActiFryFamily
Tefal	AH90024012A	Fritteuse ActiFryFamily
Tefal	AH90024012B	Fritteuse ActiFryFamily
Tefal	AW95000012A	Fritteuse ActiFryFamily
Tefal	AW95000012B	Fritteuse ActiFryFamily
Tefal	AW95000012C	Fritteuse ActiFryFamily
Tefal	AW95001612A	Fritteuse ActiFryFamily
Tefal	AW95001612B	Fritteuse ActiFryFamily
Tefal	FZ70626012B	Fritteuse Calor Moulinex FZ70626012B Actifry
Tefal	AW95001612C	Fritteuse ActiFryFamily
Tefal	AW95001712A	Fritteuse ActiFryFamily
Tefal	AW95004012A	Fritteuse ActiFryFamily
Tefal	AW95004012B	Fritteuse ActiFryFamily
Tefal	AW95005012A	Fritteuse ActiFryFamily
Tefal	AW95005012B	Fritteuse ActiFryFamily
Tefal	AW95005012C	Fritteuse ActiFryFamily
Tefal	AW95005012D	Fritteuse ActiFryFamily
Tefal	AW95006012A	Fritteuse ActiFryFamily
Tefal	AW95006612A	Fritteuse ActiFryFamily
Tefal	FZ70003612A	Fritteuse FZ70003612AActiFry
Tefal	FZ70003912B	Fritteuse FZ70003912BActiFry
Tefal	AW95006712A	Fritteuse ActiFryFamily
Tefal	AW950B5012A	Fritteuse ActiFryFamily
Tefal	AW950B5112A	Fritteuse ActiFryFamily
Tefal	AW95100012A	Fritteuse ActiFryFamily
Tefal	AW95201612A	Fritteuse ActiFryFamily

Tefal	YV96000012A	Fritteuse ActiFry2in1
Tefal	YV96001512A	Fritteuse ActiFry2in1
Tefal	YV96001512B	Fritteuse ActiFry2in1
Tefal	YV96003212A	Fritteuse ActiFry2in1
Tefal	YV96010012A	Fritteuse ActiFry2in1
Tefal	FZ70023012A	Fritteuse Calor Moulinex FZ70023012AActifry
Tefal	YV96011512A	Fritteuse ActiFry2in1
Tefal	YV96011512B	Fritteuse ActiFry2in1
Tefal	YV96011612A	Fritteuse ActiFry2in1
Tefal	YV96012012A	Fritteuse ActiFry2in1
Tefal	YV96012012B	Fritteuse ActiFry2in1
Tefal	YV96012712A	Fritteuse ActiFry2in1
Tefal	YV96012712B	Fritteuse ActiFry2in1
Tefal	YV96012912A	Fritteuse ActiFry2in1
Tefal	YV96012912B	Fritteuse ActiFry2in1
Tefal	YV96013012A	Fritteuse ActiFry2in1
Tefal	FZ70000012A	Fritteuse FZ70000012AActiFry
Tefal	YV96013012B	Fritteuse ActiFry2in1
Tefal	YV96013312A	Fritteuse ActiFry2in1
Tefal	YV96013312B	Fritteuse ActiFry2in1
Tefal	YV96013612A	Fritteuse ActiFry2in1
Tefal	YV96013612B	Fritteuse ActiFry2in1
Tefal	YV96014012A	Fritteuse ActiFry2in1
Tefal	YV96014012B	Fritteuse ActiFry2in1
Tefal	YV96017112A	Fritteuse ActiFry2in1
Tefal	YV96017112B	Fritteuse ActiFry2in1
Tefal	YV9601TR12A	Fritteuse ActiFry2in1
Tefal	FZ70007212D	Fritteuse FZ70007212D ActiFry
Tefal	YV9601TR12B	Fritteuse ActiFry2in1

Tefal	ZV97010012A	Fritteuse ActiFry2in1
Tefal	ZV97010012B	Fritteuse ActiFry2in1
Tefal	AH90000012D	ActifryFamily
Tefal	AH90000012B	ActifryFamily
Tefal	FZ70004112D	Fritteuse FZ70004112DActiFry
Tefal	FZ70005612A	Fritteuse FZ70005612AActiFry
Tefal	FZ70005612B	Fritteuse FZ70005612BActiFry
Tefal	FZ70003112D	Fritteuse FZ70003112D ActiFry
Tefal	FZ70021512C	Fritteuse Calor Moulinex FZ70021512CActifry
Tefal	FZ70001512A	Fritteuse FZ70001512AActiFry
Tefal	FZ70007012E	Fritteuse FZ70007012EActiFry
Tefal	FZ70004112C	Fritteuse FZ70004112CActiFry
Tefal	FZ70626012A	Fritteuse Calor Moulinex FZ70626012A Actifry
Tefal	GH80003212B	Fritteuse Calor Moulinex GH80003212B Actifry
Tefal	GH80000012A	Fritteuse Calor Moulinex GH80000012AActifry
Tefal	FZ70010012B	Fritteuse FZ70010012B ActiFry
Tefal	FZ70003112C	Fritteuse FZ70003112C ActiFry
Tefal	GH80621212B	Fritteuse Calor Moulinex GH80621212B Actifry
Tefal	FZ70003412A	Fritteuse FZ70003412A ActiFry
Tefal	FZ70023712B	Fritteuse Calor Moulinex FZ70023712B ActifryGourmand
Tefal	FZ70003712D	Fritteuse FZ70003712DActiFry
Tefal	FZ70003212C	Fritteuse FZ70003212C ActiFry
Tefal	FZ70003212B	Fritteuse FZ70003212B ActiFry
Tefal	FZ70023112B	Fritteuse Calor Moulinex FZ70023112BActifry
Tefal	FZ70004012A	Fritteuse FZ70004012AActiFry
Tefal	FZ70007012A	Fritteuse FZ70007012AActiFry
Tefal	FZ70004012B	Fritteuse FZ70004012BActiFry
Tefal	FZ70023212D	Fritteuse Calor Moulinex FZ70023212D Actifry
Tefal	AL80000012C	Fritteuse AL80000012CActiFry

Tefal	FZ70001512C	Fritteuse FZ70001512C ActiFry
Tefal	FZ70003512C	Fritteuse FZ70003512CActiFry
Tefal	FZ70007112D	Fritteuse FZ70007112DActiFry
Tefal	FZ70003512A	Fritteuse FZ70003512AActiFry
Tefal	FZ70020012A	Fritteuse Calor Moulinex FZ70020012AActifry
Tefal	AL80604012A	Fritteuse AL80000012B ActiFry
Tefal	FZ70003712C	Fritteuse FZ70003712CActiFry
Tefal	FZ70003212A	Fritteuse FZ70003212A ActiFry
Tefal	GH80023012B	Fritteuse GH80023012B ActiFry
Tefal	FZ70000012D	Fritteuse ActiTryEssential
Tefal	FZ70023112A	Fritteuse Calor Moulinex FZ70023112AActifry
Tefal	FZ70003912F	Fritteuse FZ70003912FActiFry
Tefal	FZ70023312B	Fritteuse Calor Moulinex FZ70023312B Actifry
Tefal	FZ70010012D	Fritteuse FZ70010012D ActiFry
Tefal	FZ70000012B	Fritteuse FZ70000012BActiFry
Tefal	FZ70003812E	Fritteuse FZ70003812EActiFry
Tefal	AL80100012A	Fritteuse AL80000012B ActiFry
Tefal	GH80007012B	Fritteuse Calor Moulinex GH80007012B Actifry
Tefal	FZ70000012E	Fritteuse FZ70000012EActiFry
Tefal	FZ70007112C	Fritteuse FZ70007112CActiFry
Tefal	FZ70005612E	Fritteuse FZ70005612EActiFry
Tefal	FZ70003712B	Fritteuse FZ70003712BActiFry
Tefal	FZ70003112G	Fritteuse FZ70003112G ActiFry
Tefal	GH80023012A	Fritteuse GH80023012A ActiFry
Tefal	GH80020012B	Fritteuse GH80020012B ActiFry
Tefal	GH80020012A	Fritteuse GH80020012A ActiFry
Tefal	FZ70007012D	Fritteuse FZ70007012DActiFry
Tefal	GH80001512B	Fritteuse Calor Moulinex GH80001512B Actifry
Tefal	FZ70010212A	Fritteuse FZ70010212A ActiFry

Tefal	FZ70007212G	Fritteuse FZ70007212G ActiFry
Tefal	AL80000012B	Fritteuse AL80000012B ActiFry
Tefal	FZ70003712A	Fritteuse FZ70003712AActiFry
Tefal	FZ70003112F	Fritteuse FZ70003112F ActiFry
Tefal	FZ70023712A	Fritteuse Calor Moulinex FZ70023712AActifryGourmand
Tefal	FZ70005612D	Fritteuse FZ70005612DActiFry
Tefal	FZ70000012C	Fritteuse FZ70000012CActiFry
Tefal	FZ70023312A	Fritteuse Calor Moulinex FZ70023312A Actifry
Tefal	FZ70023012C	Fritteuse Calor Moulinex FZ70023012CActifry
Tefal	GH80001512A	Fritteuse Calor Moulinex GH80001512A Actifry
Tefal	FZ70003212H	Fritteuse FZ70003212H ActiFry
Tefal	FZ70007212F	Fritteuse FZ70007212F ActiFry
Tefal	FZ70007112A	Fritteuse FZ70007112AActiFry
Tefal	FZ70003512B	Fritteuse FZ70003512BActiFry
Tefal	FZ70020112A	Fritteuse Calor Moulinex FZ70020112AActifry
Tefal	GH80003012A	Fritteuse Calor Moulinex GH80003012A Actifry
Tefal	FZ70023512B	Fritteuse Calor Moulinex FZ70023512B Actifry
Tefal	FZ70003212E	Fritteuse FZ70003212E ActiFry