



## Recorder Produktspezifikation Exklusive Dreivegekamera



WIFI Produkte bitte herunterladen  
(Kein Download erforderlich für Nicht-WiFi)  
SSID: beginnt mit S13  
Passwort:12345678

### 1. Produktspezifikationen

DDR	Eingebaute 64M
Flash	8M SPI norflash
Bildschirm	3,0-Zoll IPS HD-Bildschirm
Anzeigeauflösung	800X480 Pixel
Externer Port	MINI USB 5V/2A Netzanschluss
	Unterstützt bis zu 64G TF-Karten der Klasse 10
Lautsprecher	Unterstützt bis zu 64G Klasse 10 TF Karte 8 Euro 1 Watt Mono 15 * 10mm Lautsprecher
MIC	4015 Standard-Allpunktmikrofon
<b>Funktionelle Eigenschaften:</b>	
Frontkamera	6 Glas/F2.0 Öffnung/170° breiter Winkel
Kamera im Auto (optional)	720 120°
Präziser GPS-Erfolg	Nichtunterstützung
AV OUT	Nichtunterstützung
Fotografie	Unterstützung
Objektivrotation	Unterstützung manueller Einstellung
Dynamische Reichweite Steuerung	Unterstützung
HDR	Unterstützung
Videoformat	AVI-Dateien
Bildformat	JPG-Dateien
Speicherkompressionsmodus	Die H.264
Art der Batterie	150mAh Polymer-Lithium-Batterie
Sprachunterstützung	Mehrsprachige Unterstützung
Schwerkraftsensor	Unterstützung

Bewegungserkennung	Unterstützung
Verspäteter Shutdown	Unterstützung
Schleifenvideo	Unterstützung, keine Sekunde verpassen
Aufzeichnungsfunktion	Unterstützung
Nachtsicht Lichtfüller	Unterstützung (manuell aktiviert)
Parkplatz Monitor	Unterstützung
Videoqualität der Frontkamera	Maximale Unterstützung 1920x1080 (30f/s)
Bildqualität der Innenkamera	HD 1280x720 (25f/s)
Fotografische Auflösung	Unterstützung bis zu 3M
<b>work environment:</b>	
Betriebstemperatur	-40°C~70°C
Betriebstemperatur	15-65%RH
Lagertemperatur	-40°C~70°C

### 2. Einführung der Tastenfunktion

(Bild nur zur Referenz, vorbehaltlich der tatsächlichen)

1.Menü-Taste (klicken Sie auf Video-Einstellungen und allgemeine

Einstellungen)

2.IT Karte Dateiansicht (Öffnen MOVA beginnt mit Frontspiegel Datei / MOVB beginnt mit der hinteren Objektiv Datei) / MOVVC

beginnt mit der mittleren Objektiv Header Datei)

3.Video ein / aus

4.Foto ein/aus

5.Sound ein / aus

6.WIFI ein / aus

7.JF Kartenschlüssel

8.Reset das Loch

9.Power-Taste

10.USB-Anschluss

11.AV hinteres Loch

12.Support Löcher

13.Innere Linse

14.Nachtsicht Lichter

15.Frontschüsse



Bildschirmoptionen Streichen Sie/ lange drücken Sie den Bildschirm von links nach rechts, um das Innennachtslicht ein- oder auszuschalten

Klicken Sie auf die Menü-Schaltfläche (Bildschirm der Videoeinstellung)

1.Reverse Schlüssel

2. Auflösungsoptionen (1080P/720P)

3.Loop Aufnahmeoptionen (1 Minute, 2 Minuten, 3 Minuten, 5 Minuten)

4. Bewegungserkennung (Off / On)

5.Video-Audio (Aus/Ein)



Klicken Sie auf die Menü-Schaltfläche (allgemeine Einstellungen)

1.Reverse Schlüssel

2.Drücken Sie die obere Taste

3.Scroll nach unten

8.Driving Spin Kollisionsempfindlichkeit (stornieren / nach / mittel / hoch)

9.Parking Erkennung (On / Off)

10.Automatische Abschaltung (aus / 1 Minute / 3 Minuten)

11. Bildschirmschoner (aus / 30s / 1 min / 3 min)

4.Key Klang (Aus / Auf)

5.Spracheinstellungen (6 optional)

6. Lichtquelle Frequenz (

7.Sound (niedrig/mittel/hoch)

12.Formatierung

(Bestätigen/stornieren)

13.Standardinstellungen

(Bestätigen/stornieren)

14. Zeiteinstellung

(Jahr/Monat/Tag/Stunde/

Minute)

15.Version

(Fabrikstandard)



TF Karte Inhalt Ansicht Schlüsselfläche (Klicken Sie auf TF Karte Symbol)

1. Löschen Sie den Schlüssel

2.Hinzufügen einer

Dateisperrschlüssel

3.Return Schlüssel

4.Scroll nach unten

Schaltfläche

5.Play bestätigen Taste

6.Scroll nach oben

