

# Sicherheitshinweise für Stahlwinde Zahnstangenwinde Hubwinde



Bitte lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen dieser Bedienungsanleitung sorgfältig und haben Sie sie stets griffbereit!

## **Bestimmungsgemäßer Gebrauch**

Die Stahlwinde ist zum Heben, Senken, Festhalten und Verspannen von Lasten bis zur angegebenen Traglast (1,5 t oder 3 t) bestimmt. Sie dürfen ausschließlich auf festem, ebenem Untergrund und nur für Lasten, nicht für Personen, verwendet werden. Die Last muss sicher auf der Klaue oder dem Hubkopf positioniert werden. Die automatische Bremse sorgt für sicheren Halt während des Hebevorgangs. Jegliche Überlastung oder unsachgemäße Nutzung ist zu vermeiden, um Unfälle und Schäden zu verhindern.

## **Allgemeine Sicherheitshinweise**

- Vor jeder Nutzung die Winde auf Beschädigungen oder Verschleiß prüfen, um Unfälle und Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Die Traglast des Windes darf niemals überschritten werden, um strukturelle Schäden oder den Verlust der Last zu verhindern.
- Winde nur auf festem, stabilem Untergrund einsetzen, um ein Kippen oder Abrutschen während des Hebevorgangs zu vermeiden.
- Der Wind sollte nicht für den Transport oder die Sicherung von Personen verwendet werden, da dies zu lebensgefährlichen Situationen führen kann.
- Lasten Sie niemals unter der angehobenen Last aufhalten, um Verletzungen durch ein plötzliches Absenken zu verhindern.
- Niemals an der Winde arbeiten, wenn die Last angehoben ist, ohne dass die automatische Bremse aktiv und geprüft wurde.
- Griff nur mit geeigneten Handschuhen bedienen, um Verletzungen durch Abrutschen oder Einklemmen zu verhindern.
- Keine Modifikationen an der Winde vornehmen, da dies die Sicherheitsvorkehrungen beeinträchtigen könnte.

Hersteller:  
Fachmarkt Hinrich Kiel GmbH & Co. KG  
Lüttparten 1 – 24582 Bordesholm  
info@baumarktplus.de  
www.baumarktplus.de

## Hinweise zur sicheren Nutzung

- **Hebevorgang vorbereiten:** Winde korrekt platzieren, zuletzt stabil auf Klaue oder Kopf legen, bevor mit dem Hebevorgang begonnen wird.
- **Last anheben:** Durch Rechtsdrehen des Griffes wird die Last langsam und kontrolliert angehoben. Stellen Sie immer sicher, dass die Last stabil bleibt.
- **Last absenken:** Zum Senken der Last den Griff langsam nach Links drehen und darauf achten, dass die Last gleichmäßig und kontrolliert abgesenkt wird.
- **Sichere Position wählen:** Die Winde immer so positionieren, dass sich der Benutzer nicht unter oder direkt neben dem angehobenen Last befindet.
- **Automatische Bremse prüfen:** Vor jedem Hebevorgang die Funktion der automatischen Lastbremse testen, um sicheren Halt zu gewährleisten.
- **Wartung beachten:** Regelmäßige Wartung und Schmierung der beweglichen Teile sorgen für eine lange Lebensdauer und ein sicheres Arbeiten.



Wir übernehmen keine Verantwortung für Personen- oder Sachschäden verursacht durch Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise.