Liste der verwendeten Piktogramme

	GEFAHR! – Weist auf eine Gefahr mit hohem Risiko hin, die bei Nichtvermeidung zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt (z. B. Erstickungsgefahr)		Dieses Symbol bedeutet, dass bei Verwendung des Produkts die Bedienungsanleitung beachtet werden muss.
	WARNUNG! – Weist auf eine Gefahr mit mäßigem Risiko hin, die bei Nichtvermeidung zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann (z. B. Stromschlaggefahr)		Gleichstrom/-spannung
			Tragen Sie Gehörschutz!
	ACHTUNG! – Weist auf eine Gefahr mit geringem Risiko hin, die bei Nichtvermeidung zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann (z. B. Verbrühungsgefahr)		Schutzhandschuhe tragen!
			Augenschutz tragen!
	HINWEIS! – Warnt vor möglichen Sach-/ Produktschäden bei Nichtvermeidung (z. B. Kurzschlussgefahr)		Vorsicht – scharfes Messer! Halten Sie Hände und Füße fern. Verletzungsgefahr!
	Verletzungsgefahr durch weggeschleuderte Teile.		Vorsicht! Das Messer des Rasenmähers läuft nach dem Ausschalten noch eine Zeit lang weiter.
	Halten Sie Umstehende vom Gerät fern.		**WARNUNG** – Nehmen Sie vor Wartungsarbeiten den Akku heraus.
	Geräuschpegel L_{WA} in dB		Setzen Sie das Gerät nicht dem Regen aus.
	Schnittbreite		Füllstandsanzeige geöffnet: Grasfangkorb leer.
	Ladezustandsanzeige und Schalttaster auf dem Bügelgriff.		Füllstandsanzeige geschlossen: Grasfangkorb voll.