

 Sicherheitshinweise:

1. Bitte ändern Sie das Passwort der Kamera regelmäßig und verwenden Sie eine Kombination aus Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen.
2. Wir empfehlen Ihnen, Ihre Kamera regelmäßig mit der neuesten verfügbaren Software und Firmware zu aktualisieren, um die beste Erfahrung mit Ihrer Kamera zu gewährleisten.
3. Vergewissern Sie sich vor der Verwendung der Kamera, dass das richtige Netzteil verwendet wird.
4. Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten, an denen drahtlose Geräte nicht erlaubt sind.
5. Nur für den Gebrauch in Innenräumen.
6. Zerlegen, reparieren oder modifizieren Sie das Produkt nicht.
7. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn das Gehäuse beschädigt ist. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags.
8. Bitte befestigen Sie die Kamera mit den mitgelieferten Schrauben fest.
9. Ändern Sie den Standard-Port in Ihrer Kamera auf einen Port im höheren Bereich, um die Sicherheit Ihrer Verbindung zu verbessern.
10. Um das Risiko eines Brandes oder elektrischen Schlages zu vermeiden, bewahren Sie die Anschlüsse der Kamera bitte an einem kühlen, trockenen Ort auf.
11. Bitte bewahren Sie die Kamera und Zubehör außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf. Es besteht Strangulations- und Erstickenungsgefahr!
12. Betriebstemperatur: -10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F).
13. Bitte folgendes bei dem Anschluss von Produkten an das Stromnetz beachten:
 - bei Einrichtungen mit Festanschluss außerhalb der Einrichtung muss eine leicht zugängliche Trennvorrichtung vorhanden sein.
 - bei Einrichtungen mit Steckanschluss muss die Steckdose nahe der Einrichtung angebracht und leicht zugänglich sein.