

**Hauptmerkmale:**

5 Funktionsstasten: MODE, +/12/24/Alarm, °C/°F, MAX/MIN, Schlummern (SNOOZE)  
Wettervorhersage: sonnig, leicht bewölkt, bewölkt, regnerisch  
Anzeige: Datum, Wochentag, Temperatur, Luftfeuchtigkeit  
2/24-Stunden-Anzeige  
Temperatur-Anzeige in °C/°F  
Weck- und Schlummer-Funktion

**Standard-Bedienungs-Modus:**

Drücken Sie die MODE-Taste, um Uhrzeit, Datum, Weckzeit anzuzeigen.  
Drücken Sie die MODE-Taste gedrückt, um in den Einstellungsmodus zu gelangen.  
Drücken Sie die „+/12/24/Alarm“-Taste, um zwischen der 12- bzw. 24-Stunden-Anzeige zu wechseln.  
Drücken Sie die „°C/°F“-Taste, um die gewünschte Anzeige auszuwählen.  
Drücken Sie die „MAX/MIN“-Taste, um die Maximal- bzw. Minimal-Temperatur und die Luftfeuchtigkeit anzuzeigen.  
Drücken Sie die „SNOOZE“-Taste, um die Schlummerfunktion auszuwählen.

**Einstellung der Uhrzeit:**

Drücken Sie die „MODE“-Taste, um die Uhrzeit anzuzeigen. Halten Sie die „MODE“-Taste für 2 Sekunden gedrückt, um in den Einstellungs-Modus zu gelangen.  
Das Einstellungs-Symbol blinkt in 1-HZ-Frequenz.  
Stellen Sie die Uhrzeit wie folgt ein: Stunden → Minuten → Beenden  
Drücken Sie die MODE-Taste zur Bestätigung und Beendigung der Einstellung.  
Drücken Sie die „+/12/24/Alarm“-Taste ein Mal, um den Wert um 1 zu erhöhen und halten Sie diese Taste mehr als 2 Sekunden lang gedrückt, um den Wert in 8er-Schritten pro Sekunde zu erhöhen.  
Drücken Sie die „°C/°F“-Taste ein Mal, um den Wert um 1 zu reduzieren und halten Sie diese Taste länger als 2 Sekunden lang gedrückt, um den Wert in 8er-Schritten pro Sekunde zu reduzieren.

**Einstellung Datum:**

Drücken Sie die „MODE“-Taste, um in die Datumsanzeige zu wechseln. Halten Sie die „MODE“-Taste für ca. 2 Sekunden gedrückt, um in den Einstellungs-Modus zu wechseln.  
Das Einstellungs-Symbol blinkt in 1-HZ-Frequenz.  
Stellen Sie das Datum wie folgt ein: Jahr → Monat → Tag → Beenden  
Drücken Sie die MODE-Taste zur Bestätigung und Beendigung der Einstellung.  
Drücken Sie die „+/12/24/Alarm“-Taste ein Mal, um den Wert um 1 zu erhöhen und halten Sie diese Taste mehr als 2 Sekunden lang gedrückt, um den Wert in 8er-Schritten pro Sekunde zu erhöhen.  
Drücken Sie die „°C/°F“-Taste ein Mal, um den Wert um 1 zu reduzieren und halten Sie diese Taste länger als 2 Sekunden lang gedrückt, um den Wert in 8er-Schritten pro Sekunde zu reduzieren.

**Einstellung Weckzeit:**

Drücken Sie die „MODE“-Taste, um die Weckzeit anzuzeigen. Halten Sie die „MODE“-Taste für 2 Sekunden gedrückt, um in den Einstellungs-Modus zu gelangen.  
Das Einstellungs-Symbol blinkt in 1-HZ-Frequenz.  
Stellen Sie die Weckzeit wie folgt ein: Stunden → Minuten → Beenden  
Drücken Sie die MODE-Taste zur Bestätigung und Beendigung der Einstellung.  
Drücken Sie die „+/12/24/Alarm“-Taste ein Mal, um den Wert um 1 zu erhöhen und halten Sie diese Taste mehr als 2 Sekunden lang gedrückt, um den Wert in 8er-Schritten pro Sekunde zu erhöhen.  
Drücken Sie die „°C/°F“-Taste ein Mal, um den Wert um 1 zu reduzieren und halten Sie diese Taste länger als 2 Sekunden lang gedrückt, um den Wert in 8er-Schritten pro Sekunde zu reduzieren.

**Temperatur- und Luftfeuchtigkeits-Anzeige:**

Temperaturbereich: 0° C - +50° C  
Luftfeuchtigkeit: 20 % - 99 %  
Testperiode: 60 Sekunden

**Caractéristiques principales :**

5 touches de fonction : MODE, +/12/24/Alarm, °C/°F, MAX/MIN, SNOOZE (sommeil)  
Prévision météorologique : ensoleillé, légèrement nuageux, nuageux, pluvieux  
Affichage de calendrier : 2001 - 2099  
Affichage : date, jour, température, humidité  
Affichage 12/24 heures  
Affichage de température en °C/°F  
Fonction réveil et sommeil

**Mode de fonctionnement standard :**

Appuyez sur la touche MODE à afficher l'heure, la date, l'heure de réveil.  
Surbaissiez la touche MODE à changer en mode de réglage.  
Appuyez sur la touche „+/12/24/Alarm“ à changer de l'affichage 12 heures à 24 heures.  
Appuyez sur la touche „°C/°F“ et choisissez l'affichage désiré.  
Appuyez sur la touche „MAX/MIN“ à afficher la température maximale ou minimale et l'humidité atmosphérique.  
Appuyez sur la touche „SNOOZE“ à choisir la fonction de sommeil.

**Réglage de l'heure :**

Appuyez sur la touche MODE à afficher l'heure. Surbaissiez la touche MODE pour 2 secondes à changer en mode de réglage.  
Le symbole de réglage clignote en fréquence 1 Hz.  
Entrez l'heure dans l'ordre comme suit : heures → minutes → quitter  
Appuyez sur la touche MODE à confirmer et à quitter le mode de réglage.  
Appuyez une fois sur la touche „+/12/24/Alarm“ à augmenter la valeur par 1 et surbaissiez cette touche pour plus de 2 secondes à augmenter la valeur par 8 par seconde.  
Appuyez la touche „°C/°F“ une fois à réduire la valeur par 1 et surbaissiez cette touche pour plus de 2 secondes à réduire la valeur par 8 par seconde.

**Réglage de la date :**

Appuyez sur la touche MODE à afficher la date. Surbaissiez la touche MODE pour 2 secondes à changer en mode de réglage.  
Le symbole de réglage clignote en fréquence 1 Hz.  
Entrez la date dans l'ordre comme suit : année → mois → jour → quitter  
Appuyez sur la touche MODE à confirmer et à quitter le mode de réglage.  
Appuyez une fois sur la touche „+/12/24/Alarm“ à augmenter la valeur par 1 et surbaissiez cette touche pour plus de 2 secondes à augmenter la valeur par 8 par seconde.  
Appuyez la touche „°C/°F“ une fois à réduire la valeur par 1 et surbaissiez cette touche pour plus de 2 secondes à réduire la valeur par 8 par seconde.

**Réglage de l'heure de réveil :**

Appuyez sur la touche MODE à afficher l'heure de réveil. Surbaissiez la touche MODE pour 2 secondes à changer en mode de réglage.  
Le symbole de réglage clignote en fréquence 1 Hz.  
Entrez l'heure de réveil dans l'ordre comme suit : heures → minutes → quitter  
Appuyez sur la touche MODE à confirmer et à quitter le mode de réglage.  
Appuyez une fois sur la touche „+/12/24/Alarm“ à augmenter la valeur par 1 et surbaissiez cette touche pour plus de 2 secondes à augmenter la valeur par 8 par seconde.  
Appuyez la touche „°C/°F“ une fois à réduire la valeur par 1 et surbaissiez cette touche pour plus de 2 secondes à réduire la valeur par 8 par seconde.

**Affichage de température et d'humidité atmosphérique :**

Gamme de température : 0° C - +50° C  
Humidité atmosphérique : 20 % - 99 %  
Période d'essai : 60 secondes