

Pflegehinweis cupit



Damit Sie lange Freude an Ihrem cupit Becher haben, möchten wir Ihnen die folgenden Pflegehinweise geben:

- Spülen Sie die Artikel vor der ersten Benutzung.
- Verwenden Sie ausschließlich handelsübliches Spülmaschinenpulver oder Tabs ohne Chlor.
- Um eine Beschädigung der Silikonoberfläche zu vermeiden, verwenden Sie keine Scheuermilch, Stahlwolle, Scheuerschwämme sowie aggressiven Reiniger.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Lösungsmitteln, Verdünnern oder anderen Chemikalien.
- Scharfkantige Gegenstände können zur Beschädigung der Silikonbeschichtung führen.
- Beachten Sie, dass der Kontakt mit stark färbenden Lebensmitteln, die Karotin oder andere Farbstoffe enthalten (bspw. Tomate, Karotte, Rote Beete, Blaubeere, Senf, Balsamico), durch das Spülwasser zu Verfärbungen am Becher und Deckel führen kann. Diese Verfärbungen haben keinerlei Auswirkungen auf die Qualität sowie Funktionalität des Produkts und verschwinden mit der Zeit durch Lichteinwirkung und mehrmaliges Waschen. Zur Vermeidung von Verfärbungen, spülen Sie färbende Lebensmittel vor dem Spülgang kurz mit klarem Wasser ab.
- Legen Sie den Deckel bitte so in den Spülkorb, dass Druck von anderem Geschirr und Spannung vermieden wird. So wirken Sie möglicher Verformung entgegen.
- Achten Sie auf ein gerades Aufsetzen des Deckels auf den Becher, um ein Verkanten zu vermeiden. Bei der Aufbewahrung im Küchenschrank empfehlen wir, den Deckel abzunehmen, um eine mögliche Ausdehnung zu verhindern.



Pflegehinweis Magic Grip



Damit Sie lange Freude an Ihrem Magic Grip Artikel haben, möchten wir Ihnen die folgenden Pflegehinweise geben:

- Spülen Sie die Artikel vor der ersten Benutzung.
- Reinigen Sie Ihr beschichtetes Porzellan in der Spülmaschine. Verwenden Sie ausschließlich handelsübliches Spülmaschinenpulver oder Tabs ohne Chlor. Bei Handspülung verwenden Sie heißes Wasser, Spülmittel und einem weichen Schwamm oder Tuch.
- Um eine Beschädigung der Silikonoberfläche zu vermeiden, verwenden Sie keine Scheuermilch, Stahlwolle, Scheuerschwämme sowie aggressiven Reiniger.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Lösungsmitteln, Verdünnern oder anderen Chemikalien.
- Scharfkantige Gegenstände können zur Beschädigung der Silikonbeschichtung führen.
- Silikon-Produkte von starker Hitze fernhalten (transparenter Silikonfuß bis 180°C beständig, schwarzer Silikonfuß bis 250°C).
- Mögliche Folgen einer Überhitzung:
 - Porosität des Silikons und somit Verminderung der Lebensdauer
 - Beeinträchtigung der Rutschhemmung sowie Haftung am Porzellan
- Nach Kontakt mit chlorhaltigem Wasser oder Salzwasser Porzellan mit klarem Wasser abspülen.
- Aufgrund der natürlichen Eigenschaften von Silikon kann der Kontakt mit stark färbenden Lebensmitteln, die dauerhafte Reinigung in der Geschirrspülmaschine sowie starke Lichteinstrahlung zu Veränderungen der Farbe und des Glanzes des Silikons führen. Diese optischen Mängel beeinträchtigen nicht die Funktionalität der Artikel.
- Vermeiden Sie langes Einwirken von Speiseresten.
- Gebrauchsspuren, wie leichte Oberflächenkratzer, beeinflussen nicht die Leistung der beschichteten Produkte.
- In Verbindung mit seifigen, öligen Oberflächen wirkt die Silikonbeschichtung nachteilig und verstärkt das Rutschen.

