


⚠️ **USER SAFETY WARNING!**



When using this product, you must carefully read the safety specification manual and relevant warnings and safety precautions! The following warnings and instructions may cause electric shock, fire or personal injury. Keep the warning instructions for reference by unfamiliar operators!

Hand held lithium cleaning machine use safety warning!

- ⚠️ 1. When using the machine, make sure it is the original machine and accessories(charger and battery pack)
- ⚠️ 2. Do not direct the water flow to the crowd and live components during use.
- ⚠️ 3. When charging the battery pack, ensure that children do not touch the area.
- ⚠️ 4. The battery pack and charger should be stopped immediately when they are dropped, collided or wet!
- ⚠️ 5. The battery pack must be charged under supervision!
- ⚠️ 6. The charger must be of the original manufacturer (do not use unauthorized chargers)
- ⚠️ 7.The charging environment is forbidden in hi h temperature or unattended or areas accessible to children.
- ⚠️ 8.Unscheduled product inspections. If the main unit of the charger, battery pack, car washer is abnormal or damaged or malfunctions, please do not modify or disassemble it privately
- ⚠️ 9.Do not use chemically acidic and muddy water sources, and must use clean,pollution-free, and impurity-free clear water sources.

WARNING: ⚠️ READ INSTRUCTIONS

- ⚠️ The battery contains lithium. In order to protect the environment, the waste battery must be properly recycled!It should not be thrown randomly. It shouldld not be put into the water.Keep away from fire or heat sources

⚠️ **Safety precautions for battery packs**

- ⚠️ 1. It is forbidden to disassemble, open or shred the battery pack.
- ⚠️ 2. It is forbidden to expose the battery pack to heat sources or high-temperature direct sunlight areas.

- ⚠️ 3. It is forbidden to short-circuit the battery pack (incorrectly connecting the positive/negative terminals), and do not store the battery pack in a box or drawer where metal objects may cause short-circuiting.
- ⚠️ 4. Do not remove the battery from its original packaging before use.
- ⚠️ 5. Do not drop or mechanically impact the battery pack.
- ⚠️ 6. If the battery leaks, do not contact the leaked liquid with skin or eyes. If contact occurs, rinse immediately with water and seek medical attention.
- ⚠️ 7. Do not use non-original chargers or battery packs (may cause machine failure or injury).
- ⚠️ 8. Ensure correct connection by checking the +/- markings on the battery pack.
- ⚠️ 9. Keep the machine and batteries out of children's reach.
- ⚠️ 10. For replacement batteries/chargers, follow the manufacturer's guidelines.
- ⚠️ 11. Keep the battery pack clean and dry. (Wipe dust/moisture with a dry cloth - never use heat sources)
- ⚠️ 12. Charge the battery before use using only the original charger and follow the manufacturer's instructions.
- ⚠️ 13. Do not overcharge: Green light = charging; Red light = fully charged.
- ⚠️ 14. For long-term storage, cycle (charge/discharge) the battery periodically to maintain performance.

- ⚠️ 15. The performance of the battery pack is the best when used at room temperature (20°C ±5°C).
- ⚠️ 16.This product is only suitable for household doors and windows
- ⚠️ 17.When the machine is not in use, take out the battery pack as much as possible to disconnect mandatory use.
- ⚠️ 18. The battery pack is damaged due to other man-made damage or collisions, high temperature radiation damage, shall be properly recycled and not discarded.

Installation process and the instruction which user must read



Step 1:As shown in the figure, insert the battery pack correctly into the body and fasten it (after receiving the goods, charge the battery pack first. The red light is in charge state and the green light is in full state. The charging time is about 4 hours (fully charged,do not overcharge).

Step 2:As shown in the figure, insert the gun head correctly into the fuslage and rotate it firmly. (Insert the rotating card firmlyin both directions)

Step 3:Insert the water inlet connector (the connector contains a sealing ring to check whether it is intact) as shwn in the figure, and insert the water inlet quick connectorinto the body to secure it. (If it is not installed in place, the machine will not absorb water, idling, and no pressure)

Step 4: After completing the installation steps, put the filter on theother end of the inlet pipe into the water source. It must be completely immersed in the water and cannot float on the water surface,otherwise air will enter during operation and the machine cannot function properly

Step 5: How to install and use the foam pot: as shown in the figure, insert the foam pot into the gun and rotate it firmly (ensure both ends into the bayonet and rotate it firmly)

Step 6: After cleaning,remove the battery pack and other accessories and place them in a cool and dry place.(Do not store the trunk of the car in high temperature weather or other high temperature environments)

Operation precautions

1. After the assembly is completed, you need to hold the trigger for 10s-15s to empty the air in the inlet pipe (still no water, check whether the inlet end is connected or fill the inlet pipe with water)

2. The above are the precautions for the installation and operation of each model ofcar washing machine. If you do not understand or have other questions, you can contact the after-sale customer service to provide operation videos and considerate services.

How to clean the vehicle quickly

Firstly, wet the car body (from top to bottom) with a fan-shaped spray nozzle to wash offthe dust on the surface, then wash off the much mud with a high-pressure straight-line spray nozzle, and then spray the foam onto the whole car body with a foam cannon , then wash the car body with sponge. Finally, use the car washing machine to clean the whole car. The normal washing time is around 10-20 minutes, and the water consumption is around 25-40L. If you need to prolong washing time, you can choose high endurance car washing machine

Fault Resolution

Common problem	Cause analysis
The machine does not absorb water during normal operation	1. The machine is too high above the water 2. The filter screen is blocked by foreign material 3. Poor connection between water inletpipe and machine, air leak or inlet pipe rupture 4. The water inlet pipe is bent and jammed, and preventing normal water flow 5. The pump head is frozen due to the coldweather
Sudden increase in water outlet pressure or abnormal water type	The nozzle of the water gun is blocked by foreign matter
The machine does not start	1. The battery pack is not installed in place 2. The battery pack is depleted 3. The battery pack is broken
The battery pack cannot be charged	The charger is incompatible or malfunctioning
The machine has intermittent pressure	1. There is air in the pump 2. The machine is in low pressure mode
The machine stops automatically	1.The battery is out of power 2.The gun head is blocked and triggers current protection
Water leakage inside the machine	Corrosive water source or assembly reason

Repair and maintenance

- ⚠️ 1. Before each use, please check whether the machine and parts are damaged. If there is any damage, stop using the machine and contact the supplier or manufacturer to replace the parts.
- ⚠️ 2.The water inlet pipe and filter must be cleaned after each use, and then cover and store to avoid oxidation, and stored properly for easy use in the future.
- ⚠️ 3. After the main engine is used, it should be run empty for a few seconds to drain the in the machine to avoid preventing oxidation or freezing,and store it in a dry and cool place.
- ⚠️ 4. Dispose of waste properly: The damaged accessories and packaging materials must be sorted and recycled, and relevant labels must be made.
- ⚠️ 5.Do not store in the trunk ofthe car in high temperature weather to avoid fire risks from high temperatures.
- ⚠️ 6.Warning: Do not use chemically acidic and muddy water sources, and must use clean, pollution-free, and impurity-free clear water sources.



USER MANUAL

High Pressure Washer


(English)

Warning: Please read the instructions carefully before use

⚠

Sicherheitswarnung für Benutzer!

Bei der Verwendung dieses Produkts müssen Sie das Sicherheitsvorschriften-Handbuch sowie alle relevanten Warnhinweise und Sicherheitsvorkehrungen sorgfältig lesen! Die folgenden Warnungen und Anweisungen betreffen Risiken wie elektrischen Schlag, Brand oder Personenschäden. Bewahren Sie diese Hinweise auf, um sie unerfahren für Bediener zugänglich zu machen.



Achtung! Nehmen Sie die Waschmaschine nicht in Betrieb, ohne die Gebrauchsanweisung sorgfältig zu lesen.

Sicherheitshinweise zur Verwendung der handgehaltenen Lithium-Ionen-Akku

- ⚠ 1. Vergewissern Sie sich bei der Verwendung des Geräts, dass es sich um das Originalgerät und Zubehör (Ladegerät und Akku) handelt.
- ⚠ 2. Richten Sie den Wasserfluss nicht auf die Menschenmenge und stromführende Komponenten während des Gebrauchs.
- ⚠ 3. Achten Sie beim Aufladen des Akkupacks darauf, dass Kinder den Bereich nicht berühren.
- ⚠ 4. Das Akkupaket und das Ladegerät sollten sofort gestoppt werden, wenn sie fallen gelassen werden, zusammenstoßen oder wir!
- ⚠ 5. Das Akkupaket muss in Anwesenheit einer Person aufgeladen werden!
- ⚠ 6. Das Ladegerät muss vom Originalhersteller stammen (es ist verboten, anderes Ladezubehör oder andere Lademethoden ohne Genehmigung oder Empfehlung des Originalherstellers zu verwenden).
- ⚠ 7. Die Ladeumgebung ist bei hohen Temperaturen oder unbeaufsichtigten oder für Kinder zugänglichen Sitzen nicht zulässig.
- ⚠ 8. Außerplanmäßige Produktinspektionen. Wenn die Haupteinheit des Ladegeräts, des Akkupakets oder der Autowaschanlage abnormal oder beschädigt ist oder eine Fehlfunktion aufweist, ändern Sie sie bitte nicht und bauen Sie sie nicht privat aus.
- ⚠ 9. Verwenden Sie keine chemisch säurehaltigen und schlammigen Wasserquellen, sondern sauberes, schadstofffreies und unbelastetes, klares Wasser.

⚠

Warnung Anweisungen lesen

- ⚠ Die Batterie enthält Lithium. Um die Umwelt zu schützen, sollte die Altbatterie nach Klassifizierung recycelt werden. Sie sollte nicht wahllos weggeworfen werden. Sie sollte nicht in das Wasser geworfen werden. Sie sollte nicht in die Feuerquelle (oder in die Nähe der Feuerquelle) gelegt werden.

⚠

Sicherheitsvorkehrungen für Akkupacks

- ⚠ 1. Es ist verboten, das Akkupaket zu zerlegen, zu öffnen oder zu zerkleinern.

- ⚠ 2. Es ist verboten, das Akkupaket Wärmequellen oder direkter Sonneneinstrahlung bei hohen Temperaturen auszusetzen.
- ⚠ 3. Es ist verboten, das Akkupaket kurzzuschließen (Plus- und Minuspol sind falsch verbunden), und legen Sie das Akkupaket nicht in eine Schachtel oder Schublade, um einen Kurzschluss zwischen ihnen oder einen Kurzschluss durch andere Metallgegenstände zu vermeiden.
- ⚠ 4. Nehmen Sie den Akku oder das Akkupaket vor dem Gebrauch nicht willkürlich aus der Originalverpackung heraus.
- ⚠ 5. Lassen Sie den Akku nicht fallen und vermeiden Sie mechanische Einwirkungen.
- ⚠ 6. Wenn der Akku ausläuft, darf die ausgelaufene Flüssigkeit nicht direkt in die Augen oder auf die Haut gelangen. Bei versehentlichem Kontakt spülen Sie die Kontaktstelle sofort mit viel Wasser aus und suchen Sie suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
- ⚠ 7. Verwenden Sie keine Ladegeräte und Akkupacks, die nicht werkseitig konfiguriert sind. (Verursacht Maschinenausfall oder versehentliche Personenschäden)
- ⚠ 8. Achten Sie auf die (+)-Pol- und (-)-Pol-Kennzeichnung auf dem Akkupack, um einen korrekten Anschluss und Gebrauch sicherzustellen.
- ⚠ 9. Halten Sie die Maschine und das Akkupaket von Kindern fern.
- ⚠ 10. Wenn Sie ein passendes Akkupaket oder Ladegerät kaufen, müssen Sie die Anweisungen des Herstellers befolgen.
- ⚠ 11. Vergewissern Sie sich, dass das Akkupaket sauber und trocken ist. (Wenn Staub oder Wasserreste vorhanden sind, wischen Sie ihn mit einem sauberen Tuch ab oder lassen Sie ihn sofort an der Luft trocknen.
- ⚠ 12. Das Akkupaket muss vor der Verwendung aufgeladen werden. Verwenden Sie zum Aufladen das richtige Ladegerät und beachten Sie die Betriebsanleitung des Herstellers oder die Originalbetriebsanleitung des Geräts.
- ⚠ 13. Laden Sie den Akku nicht über einen längeren Zeitraum auf, wenn das Gerät nicht benutzt wird. Achten Sie auf die Ampel, die grün leuchtet, Das rote Licht leuchtet, wenn das Gerät in Betrieb ist, und das grüne Licht zeigt den vollen Ladezustand an.
- ⚠ 14. Wenn das Gerät nicht für eine langfristige Lagerung verwendet wird, sollte der Akku mehrmals geladen und entladen werden, um die beste Leistung zu erhalten.
- ⚠ 15. Die Leistung des Akkupacks ist am besten, wenn er bei Raumtemperatur (20 C+5°) verwendet wird.
- ⚠ 16. Dieses Produkt ist nur für die Reinigung von Türen und Fenstern im Haushalt, in Höfen, Fahrzeugen und Gärten geeignet. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke oder für den obligatorischen Einsatz in der Hauptverkehrszeit verwendet werden.

- ⚠ 17. Wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist, nehmen Sie den Akku so weit wie möglich heraus, um die obligatorische Verwendung zu unterbrechen.
- ⚠ 18. Das Akkupaket ist durch andere vom Menschen verursachte Schäden durch Kollisionen oder hohe Temperaturen und Strahlung beschädigt, angemessen zu entsorgen und zu recyceln, und darf nicht beliebig entsorgt werden und die Umwelt verschmutzen.

Installationsvorgang und die Anweisungen, die der Benutzer lesen muss



Achtung! Nehmen Sie die Waschmaschine nicht in Betrieb, ohne die Gebrauchsanweisung sorgfältig zu lesen.

Schritt 1: Legen Sie den Akku, wie in der Abbildung gezeigt, richtig in das Gehäuse ein und befestigen Sie ihn (laden Sie den Akku nach Erhalt der Ware zunächst auf. Das rote Licht leuchtet im Ladezustand und das grüne Licht leuchtet im vollen Zustand. Die Ladezeit beträgt etwa 4 Stunden (voll aufgeladen, nicht überladen).

Schritt 2: Setzen Sie den Pistolenkopf wie in der Abbildung gezeigt richtig in die Fuslage ein und drehen Sie ihn fest. (Setzen Sie die Drehkarte fest in beide Richtungen ein)

Schritt 3: Setzen Sie den Wasserzulaufanschluss ein (der Anschluss enthält einen Dichtungsring, um zu prüfen, ob er intakt ist), wie in der Abbildung gezeigt, und stecken Sie den Wasserzulauf-Schnellanschluss in das Gehäuse, um ihn zu sichern. (Wenn er nicht richtig installiert ist, kann die Maschine kein Wasser aufnehmen, sie läuft im Leerlauf und hat keinen Druck)

Schritt 4: Nach Abschluss der Installation den Filter am anderen Ende der Wasserzuleitung in die Wasserquelle legen. Er muss vollständig untergetaucht sein und darf nicht auf der Wasseroberfläche schwimmen. Andernfalls gelangt Luft in das System, und die Maschine kann nicht normal betrieben werden.

Schritt 5: Installation und Verwendung des Schaumtopfs: Wie in der Abbildung gezeigt, den Schaumtopf in die Pistole einsetzen und durch Drehen fixieren (beide Enden werden in den Bajonettverschluss eingeführt und festgedreht).

Schritt 6: Nach der Reinigung den Akku und weitere Zubehörteile entfernen und an einem kühlen, trockenen Ort lagern. (Den Akku nicht bei hohen Temperaturen im Kofferraum oder in anderen Hochtemperaturumgebungen lagern!)

Betriebshinweise

Nach Abschluss der Montage den Auslöser 10–15 Sekunden lang gedrückt halten, um Luft aus der Wasserzuleitung zu entfernen. (Falls weiterhin kein Wasser fließt: Überprüfen Sie die Verbindung des Wasseranschlusses oder füllen Sie die Wasserzuleitung nach.)

Die oben genannten Hinweise gelten für die Installation und Bedienung aller Modelle der Autowaschmaschine. Bei Unklarheiten oder weiteren Fragen kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst. Wir stellen Ihnen gerne Bedienungsvideos zur

Schnelle Fahrzeugreinigung

Das Fahrzeug zunächst von oben nach unten mit einer Fächerdüse anfeuchten, um groben Staub abzuspuhlen. Bei starkem Schmutz (z. B. Schlamm) ein Hochdruck-Strahlrohr verwenden, um hartnäckige Verschmutzungen zu entfernen. Eine Schaumlanze nutzen, um gleichmäßig Schaum auf die gesamte Karosserie aufzutragen. Den Schaum mit einem Schwamm oder Waschhandschuh gründlich abwischen, um Schmutzpartikel schonend zu lösen. Die Karosserie abschließend mit der Autowaschmaschine komplett abspülen. Normale Reinigung: 10–20 Minuten bei 25–40 Liter Wasserverbrauch. Für längere Waschzeiten eine hochleistungsfähige Autowaschmaschine verwenden.

Störungsbeseitigung

Häufiges Problem	Analyse der Ursachen
Die Maschine nimmt bei normalem Betrieb kein Wasser auf.	1. Die Maschine befindet sich zu hoch über dem Wasser. 2. Der Filtersieb ist durch Fremdkörper verstopft. 3. Schlechte Verbindung zwischen Wasserzuleitung und Maschine, Luftleckage oder gerissene Wasserzuleitung. 4. Die Wasserzuleitung ist geknickt/blockiert, Wasser fließt nicht normal ein. 5. Die Pumpenkopf ist aufgrund kalter Witterung eingefroren.
Plötzlicher Anstieg des Ausgangswasserdrucks oder ungewöhnlicher Wasserstrahl	Die Düse der Wasserspritze ist durch Fremdkörper blockiert.
Die Maschine startet nicht	1. Der Akku ist nicht korrekt eingesetzt. 2. Der Akku ist entladen. 3. Der Akku ist defekt.
Der Akku kann nicht aufgeladen werden	Das Ladegerät ist nicht kompatibel oder funktioniert nicht.
Der Maschinendruck ist unregelmäßig	1. Luft befindet sich in der Pumpe. 2. Die Maschine befindet sich im Niederdruckmodus.
Die Maschine stoppt automatisch	1. Der Akku ist entladen. 2. Die Düse ist blockiert und der Stromschutz ist aktiviert.
Wasseraustritt im Inneren der Maschine	Chemische Säurewasserquelle oder Montagefehler.

Reparatur und Wartung

- ⚠ 1. Vor jeder Verwendung prüfen, ob die Maschine oder Teile beschädigt sind. Bei Schäden die Maschine nicht weiter verwenden und den Lieferanten/Hersteller für Ersatzteile kontaktieren.
- ⚠ 2. Nach jeder Nutzung müssen die Wasserzuleitung und der Filter gereinigt werden. Die Bauteile sind abzudecken (zur Vermeidung von Oxidation) und trocken zu lagern, um einen späteren Einsatz zu gewährleisten.
- ⚠ 3. Nach dem Betrieb die Maschine einige Sekunden im Leerlauf laufen lassen, um Restwasser abzuleiten. Dies verhindert oxidierende Verschmutzung oder Einfrieren bei Kälte. Anschließend an einem trockenen, kühlen Ort lagern.
- ⚠ 4. Entsorgung von Abfällen: Beschädigte Teile und Verpackungsmaterial müssen getrennt recycelt und entsprechend gekennzeichnet werden.
- ⚠ 5. Lagerungshinweis: Bei hohen Temperaturen die Maschine nicht im Kofferraum lagern, um Überhitzungs- und Brandrisiken zu vermeiden.
- ⚠ 6. Warnhinweis: Verwenden Sie keine chemisch sauren oder schlammigen Wasserquellen. Ausschließlich sauberes, schadstoff- und partikelfreies Wasser verwenden.




BENUTZERHANDBUCH

Hochdruckreiniger

(Deutsch)

Achtung! Bitte lesen Sie die Anweisungen vor dem Gebrauch sorgfältig durch

⚠ Avertissement de sécurité pour les utilisateurs !



Lors de l'utilisation de ce produit, vous devez lire attentivement le manuel des règles de sécurité ainsi que tous les avertissements et précautions de sécurité pertinents ! Les avertissements et instructions suivants concernent des risques tels que les chocs électriques, les incendies ou les dommages corporels. Conservez ces instructions afin de les rendre accessibles aux utilisateurs inexpérimentés !

Consignes de sécurité pour l'utilisation de la machine portative
Machine de nettoyage au lithium

- ⚠ 1) Lors de l'utilisation de l'appareil, assurez-vous qu'il s'agit bien de l'appareil et des accessoires (chargeur et batterie) d'origine.
- ⚠ 2) ne dirigez pas le flux d'eau vers la foule et les composants sous tension pendant l'utilisation.
- ⚠ 3) Lors du chargement du pack de batteries, veillez à ce que les enfants ne touchent pas la zone.
- ⚠ 4) le bloc-batterie et le chargeur doivent être immédiatement arrêtés s'ils tombent, se heurtent ou nous !
- ⚠ 5) Le bloc d'accumulateurs doit être rechargé en présence d'une personne !
- ⚠ 6) Le chargeur doit provenir du fabricant d'origine (il est interdit d'utiliser d'autres accessoires de chargement ou d'autres méthodes de chargement sans l'autorisation ou la recommandation du fabricant d'origine).
- ⚠ 7) L'environnement de charge n'est pas autorisé en cas de températures élevées ou de sièges laissés sans surveillance ou accessibles aux enfants.
- ⚠ 8) Inspections non programmées du produit. Si l'unité principale du chargeur, du pack de batteries ou du lave-auto est anormale, endommagée ou présente un dysfonctionnement, veuillez ne pas tenter de la modifier ou de la démonter vous-même.
- ⚠ 9) N'utilisez pas de sources d'eau chimiquement acides ou boueuses, mais de l'eau propre, non polluée et claire.

⚠ Avertissement Lire les instructions

- ⚠ La pile contient du lithium. Pour protéger l'environnement, la pile usagée doit être recyclée après avoir été classée. Elle ne doit pas être jetée n'importe comment. Elle ne doit pas être jetée dans l'eau. Elle ne doit pas être placée dans une source de feu (ou à proximité d'une source de feu).

⚠ Précautions de sécurité pour les packs d'accumulateurs

- ⚠ 1) il est interdit de démonter, d'ouvrir ou de broyer le pack d'accus

- ⚠ 2) il est interdit d'exposer le pack d'accumulateurs à des sources de chaleur ou à la lumière directe du soleil à des températures élevées.
- ⚠ 3) Il est interdit de court-circuiter le pack d'accumulateurs (les pôles positif et négatif sont mal connectés) et de placer le pack d'accumulateurs dans une boîte ou un tiroir afin d'éviter un court-circuit entre eux ou un court-circuit dû à d'autres objets métalliques.
- ⚠ 4) Ne retirez pas arbitrairement la batterie ou le pack batterie de son emballage d'origine avant de l'utiliser.
- ⚠ 5) Ne faites pas tomber la batterie et évitez les chocs mécaniques.
- ⚠ 6) Si la batterie fuit, ne laissez pas le liquide qui s'est écoulé entrer en contact direct avec les yeux ou la peau. En cas de contact accidentel, rincez immédiatement le point de contact avec beaucoup d'eau et consultez un médecin à temps.
- ⚠ 7) n'utilisez pas de chargeurs ou de packs de batteries qui n'ont pas été configurés en usine. (Provoque une panne de la machine ou des dommages corporels accidentels).
- ⚠ 8) Respectez le marquage des pôles (+) et (-) sur le bloc d'accumulateurs afin de garantir une connexion et une utilisation correctes.
- ⚠ 9) tenez la machine et le pack d'accumulateurs hors de portée des enfants.
- ⚠ 10) Si vous achetez un pack de batteries ou un chargeur adapté, vous devez suivre les instructions du fabricant.
- ⚠ 11) Assurez-vous que le pack de batteries est propre et sec. (S'il y a de la poussière ou des traces d'eau, essuyez-le avec un chiffon propre ou laissez-le sécher immédiatement à l'air libre.
- ⚠ 12) le pack de batteries doit être chargé avant d'être utilisé. Pour le charger, utilisez le chargeur approprié et respectez le mode d'emploi du fabricant ou le mode d'emploi original de l'appareil.
- ⚠ 13) ne rechargez pas le bloc-piles pendant une période prolongée lorsque l'appareil n'est pas utilisé. Observez le feu qui s'allume en vert lorsque l'appareil est en service et en rouge lorsqu'il est plein1.
- ⚠ 14) Si l'appareil n'est pas utilisé pour un stockage à long terme, le bloc-piles doit être chargé et déchargé plusieurs fois pour obtenir les meilleures performances.
- ⚠ 15) Les performances du bloc-batterie sont optimales lorsqu'il est utilisé à température ambiante (20 C+5°).
- ⚠ 16) Ce produit est uniquement destiné au nettoyage des portes et des fenêtres à la maison, dans les cours, les véhicules et les jardins. Il ne doit pas être utilisé à des fins commerciales ou pour une utilisation obligatoire aux heures de pointe.

- ⚠ 17) lorsque l'appareil n'est pas utilisé, retirez la batterie pour éviter tout risque.
- ⚠ 18) Le pack de batteries est endommagé par d'autres dommages ou collisions d'origine humaine, des dommages causés par des températures élevées et des radiations, doit être éliminé et recyclé de manière appropriée et ne doit pas être éliminé n'importe comment et polluer l'environnement.

processus d'installation et les instructions, que l'utilisateur doit lire



Étape 1 : insérez correctement la batterie dans le boîtier, comme indiqué sur l'illustration, et fixez-la (commencez par charger la batterie après réception du produit. Le voyant rouge s'allume lorsque la batterie est en charge et le voyant vert s'allume lorsqu'elle est pleine. Le temps de charge est d'environ 4 heures (complètement chargé, pas surchargé).

Étape 2 : Insérez correctement la tête du pistolet dans la position du pied comme indiqué sur l'illustration et tournez-la fermement. (Insérez fermement la carte rotative dans les deux sens).

Étape 3 : insérer le raccord d'arrivée d'eau (le raccord contient un joint d'étanchéité pour vérifier qu'il est intact), comme indiqué sur l'illustration, et insérer le raccord rapide d'arrivée d'eau dans le boîtier pour le fixer. (S'il n'est pas correctement installé, la machine ne peut pas recevoir d'eau, elle tourne au ralenti et n'a pas de pression)

Étape 4 : une fois l'installation terminée, placez le filtre à l'autre extrémité du tuyau d'arrivée d'eau dans la source d'eau. Il doit être complètement immergé et ne doit pas flotter à la surface de l'eau. Dans le cas contraire, de l'air pénètre dans le système et la machine ne peut pas fonctionner normalement.

Étape 5 : Installation et utilisation du pot de mousse : comme indiqué sur l'illustration, insérer le pot de mousse dans le pistolet et le fixer en le tournant (les deux extrémités sont insérées dans la fermeture à baïonnette et vissées).

Étape 6 : après le nettoyage, retirer la batterie et les autres accessoires et les stocker dans un endroit frais et sec. (Ne pas stocker la batterie à des températures élevées dans le coffre de la voiture ou dans d'autres environnements à haute température !)

Instructions de fonctionnement

Une fois le montage terminé, maintenir la gâchette enfoncée pendant 10 à 15 secondes pour évacuer l'air de la conduite d'eau. (Si l'eau ne coule toujours pas : Vérifier la connexion du raccord d'eau ou remplir la conduite d'alimentation en eau).

Les instructions ci-dessus s'appliquent à l'installation et à l'utilisation de tous les modèles de lave-auto. En cas de doute ou de questions supplémentaires, veuillez contacter notre service clientèle. Nous mettons volontiers à votre disposition des vidéos d'utilisation et vous proposons une assistance complète.

Nettoyage rapide des véhicules

Mouiller d'abord le véhicule de haut en bas avec une buse à éventail pour rincer les grosses poussières. En cas de saleté importante (par exemple de la boue), utiliser une lance à haute pression pour éliminer les saletés tenaces. Utiliser une lance à mousse pour appliquer uniformément de la mousse sur toute la carrosserie. Essuyer soigneusement la mousse à l'aide d'une éponge ou d'un gant de toilette afin de détacher en douceur les particules de saleté. Pour finir, rincer complètement la carrosserie avec la machine à laver les voitures. Lavage normal : 10 à 20 minutes pour une consommation de 25 à 40 litres d'eau. Pour des temps de lavage plus longs, utiliser une machine à laver les voitures très performante.

Dépannage

Problème fréquent	Analyse des causes
La machine n'absorbe pas d'eau en fonctionnement normal.	1. la machine se trouve trop haut au-dessus de l'eau. 2. le tamis du filtre est obstrué par des corps étrangers. 3. mauvaise connexion entre la conduite d'alimentation en eau et la machine, fuite d'air ou conduite d'alimentation en eau fissurée. 4. la conduite d'alimentation en eau est pliée/bloquée, l'eau ne s'écoule pas normalement. 5. la tête de pompe est gelée par temps froid.
Augmentation soudaine de la pression d'eau initiale ou jet d'eau inhabituel	La buse du pulvérisateur d'eau est bloquée par des corps étrangers.
La machine ne démarre pas	1. la batterie n'est pas insérée correctement. 2. la batterie est déchargée. 3. la batterie est défectueuse.
La batterie ne peut pas être rechargée	Le chargeur n'est pas compatible ou ne fonctionne pas.
L'impression machine est irrégulière	1. de l'air se trouve dans la pompe. 2. la machine est en mode basse pression.
La machine s'arrête automatiquement	1. la batterie est déchargée. 2. l'embout est bloqué et la protection électrique est activée.
Fuite d'eau à l'intérieur de la machine	Source d'eau acide chimique ou erreur de montage.

Réparation et entretien

- ⚠ 1. avant chaque utilisation, vérifier que la machine ou les pièces ne sont pas endommagées. En cas de dommages, ne plus utiliser la machine et contacter le fournisseur/fabricant pour obtenir des pièces de rechange.
- ⚠ 2. après chaque utilisation, la conduite d'alimentation en eau et le filtre doivent être nettoyés. Les composants doivent être couverts (pour éviter l'oxydation) et stockés au sec afin de garantir une utilisation ultérieure.
- ⚠ 3. Après l'utilisation, faire tourner la machine à vide pendant quelques secondes pour évacuer l'eau résiduelle. Cela permet d'éviter l'encrassement par oxydation ou le gel par temps froid. Ensuite, stocker dans un endroit sec et frais.
- ⚠ 4. Élimination des déchets : Les pièces endommagées et les matériaux d'emballage doivent être recyclés séparément et étiquetés en conséquence.
- ⚠ 5. Conseil de stockage : en cas de températures élevées, ne pas stocker la machine dans le coffre afin d'éviter les risques de surchauffe et d'incendie.
- ⚠ 6. Avertissement : ne pas utiliser de sources d'eau chimiquement acides ou boueuses. Utilisez exclusivement de l'eau propre, exempte de substances nocives et de particules.



MANUEL D'UTILISATION

Nettoyeur haute pression

(Français)

Attention ! Veuillez lire attentivement les instructions avant l'utilisation.

Avertissement de sécurité pour les utilisateurs !

Lors de l'utilisation de ce produit, vous devez lire attentivement le manuel des règles de sécurité ainsi que tous les avertissements et précautions de sécurité pertinents ! Les avertissements et instructions suivants concernent des risques tels que les chocs électriques, les incendies ou les dommages corporels. Conservez ces instructions afin de les rendre accessibles aux utilisateurs inexpérimentés !

Consignes de sécurité pour l'utilisation de la machine portative Machine de nettoyage au lithium

- 1) Lors de l'utilisation de l'appareil, assurez-vous qu'il s'agit bien de l'appareil et des accessoires (chargeur et batterie) d'origine.
- 2) ne dirigez pas le flux d'eau vers la foule et les composants sous tension pendant l'utilisation.
- 3) Lors du chargement du pack de batteries, veillez à ce que les enfants ne touchent pas la zone.
- 4) le bloc-batterie et le chargeur doivent être immédiatement arrêtés s'ils tombent, se heurtent ou nous !
- 5) Le bloc d'accumulateurs doit être rechargé en présence d'une personne !
- 6) Le chargeur doit provenir du fabricant d'origine (il est interdit d'utiliser d'autres accessoires de chargement ou d'autres méthodes de chargement sans l'autorisation ou la recommandation du fabricant d'origine).
- 7) L'environnement de charge n'est pas autorisé en cas de températures élevées ou de sièges laissés sans surveillance ou accessibles aux enfants.
- 8) Inspections non programmées du produit. Si l'unité principale du chargeur, du pack de batteries ou du lave-auto est anormale, endommagée ou présente un dysfonctionnement, veuillez ne pas la modifier ni la démonter à titre privé.
- 9) N'utilisez pas de sources d'eau chimiquement acides ou boueuses, mais de l'eau propre, non polluée et claire.

Avertissement Lire les instructions

La pile contient du lithium. Pour protéger l'environnement, la pile usagée doit être recyclée après avoir été classée. Elle ne doit pas être jetée n'importe comment. Elle ne doit pas être jetée dans l'eau. Elle ne doit pas être placée dans une source de feu (ou à proximité d'une source de feu).

Précautions de sécurité pour les packs d'accumulateurs

- 1) il est interdit de démonter, d'ouvrir ou de broyer le pack d'accus

- 2) Non esporre il pacco batteria a fonti di calore o alla luce diretta del sole a temperature elevate.
- 3) È vietato cortocircuitare il pacco batteria (i poli positivo e negativo sono collegati in modo errato) e collocare il pacco batteria in una scatola o in un cassetto per evitare un cortocircuito tra di essi o un cortocircuito causato da altri oggetti metallici.
- 4) Non rimuovere arbitrariamente la batteria o il pacco batteria dalla confezione originale prima dell'uso.
- 5) Non far cadere la batteria ed evitare gli urti meccanici.
- 6) Se la batteria perde, evitare che il liquido entri in contatto diretto con gli occhi o la pelle. In caso di contatto accidentale, sciacquare immediatamente il punto di contatto con acqua abbondante e consultare un medico il prima possibile.
- 7) Non utilizzare caricabatterie o pacchi batteria non configurati in fabbrica (ciò potrebbe causare il guasto della macchina o provocare lesioni personali accidentali).
- 8) Osservare le indicazioni dei poli (+) e (-) sul pacco batteria per garantire il corretto collegamento e utilizzo.
- 9) Tenere l'apparecchio e il pacco batteria fuori dalla portata dei bambini.
- 10) Se si acquista un pacco batteria o un caricabatterie adatto, è necessario seguire le istruzioni del produttore.
- 11) Assicurarsi che il pacco batteria sia pulito e asciutto (in caso di polvere o tracce d'acqua, pulirlo con un panno pulito o lasciarlo asciugare immediatamente all'aria).
- 12) Il pacco batteria deve essere caricato prima dell'uso. Per caricarlo, utilizzare il caricatore appropriato e seguire le istruzioni del produttore o le istruzioni d'uso originali dell'apparecchio.
- 13) Non caricare il gruppo batteria per un periodo prolungato quando l'apparecchio non è in uso. Osservare la luce verde quando l'apparecchio è in uso e la luce rossa quando è pieno1.
- 14) Se l'apparecchio non viene utilizzato per la conservazione a lungo termine, il pacco batteria deve essere caricato e scaricato più volte per ottenere le migliori prestazioni.
- 15) Il pacco batteria funziona al meglio se utilizzato a temperatura ambiente (20 C+5').
- 16) Questo prodotto è destinato esclusivamente alla pulizia di porte e finestre di casa, cortili, veicoli e giardini. Non deve essere utilizzato per scopi commerciali o per l'uso obbligatorio nelle ore di punta.

- 17. quando l'apparecchio non è in uso, rimuovere il più possibile la batteria per interrompere l'uso obbligatorio.
- 18. Il pacco batteria danneggiato da altri danni causati dall'uomo o da collisioni, danni causati da alte temperature e radiazioni, deve essere smaltito e riciclato in modo appropriato e non deve essere smaltito in modo da inquinare l'ambiente.

processo di installazione e istruzioni, che l'utente deve leggere



Fase 1: inserire correttamente la batteria nella custodia, come mostrato nell'illustrazione, e fissarla (iniziare a caricare la batteria quando si riceve il prodotto. Il LED rosso si accende quando la batteria è in carica e il LED verde si accende quando la batteria è carica. Il tempo di ricarica è di circa 4 ore (a piena carica, senza sovraccarico).

Fase 2: inserire correttamente la testa della pistola nella posizione del piede come mostrato nell'illustrazione e ruotarla con decisione. (Inserire saldamente la scheda rotante in entrambe le direzioni).

Fase 3: Inserire il connettore di ingresso dell'acqua (il connettore contiene una guarnizione da verificare che sia intatto), come mostrato nell'illustrazione, e inserire il connettore rapido di ingresso dell'acqua nell'alloggiamento per fissarlo (se non è montato correttamente, la macchina non può ricevere acqua, gira al minimo e non ha pressione).

Fase 4: Una volta completata l'installazione, posizionare il filtro all'altra estremità del tubo di ingresso dell'acqua nella sorgente idrica. Il filtro deve essere completamente immerso e non deve galleggiare sulla superficie dell'acqua. In caso contrario, l'aria entrerà nel sistema e la macchina non funzionerà normalmente.

Fase 5: Installazione e utilizzo del contenitore di schiuma: come mostrato nell'illustrazione, inserire il contenitore di schiuma nella pistola e fissarlo ruotandolo (le due estremità sono inserite nella chiusura a baionetta e avvitate).

Fase 6: dopo la pulizia, rimuovere la batteria e gli altri accessori e conservarli in un luogo fresco e asciutto (non conservare la batteria a temperature elevate nel bagagliaio dell'auto o in altri ambienti ad alta temperatura)!

Istruzioni per l'uso

Una volta completata l'installazione, tenere premuto il grilletto per 10-15 secondi per evacuare l'aria dalla linea dell'acqua (se l'acqua continua a non scorrere: controllare il collegamento dell'acqua o riempire nuovamente la linea di alimentazione dell'acqua).

Le istruzioni di cui sopra si applicano all'installazione e all'uso di tutti i modelli di autolavaggio. In caso di dubbi o ulteriori domande, contattare il nostro servizio clienti. Saremo lieti di fornirvi video operativi e assistenza completa.

Pulizia rapida dei veicoli

Per prima cosa, bagnare il veicolo da cima a fondo con un ugello a ventaglio per sciacquare via la polvere grossolana. In caso di sporco intenso (ad esempio, fango), utilizzare un ugello ad alta pressione per rimuovere lo sporco più ostinato. Utilizzare una lancia per applicare la schiuma in modo uniforme sulla carrozzeria. Eliminare con cura la schiuma con una spugna o una flanella per rimuovere delicatamente le particelle di sporco. Infine, risciacquare completamente la carrozzeria con l'autolavaggio. Lavaggio normale: da 10 a 20 minuti con 25-40 litri d'acqua. Per tempi di lavaggio più lunghi, utilizzare un autolavaggio ad alte prestazioni.

Risoluzione dei problemi

Problemi frequenti	Analisi delle cause
La macchina non assorbe acqua durante il normale funzionamento.	1. La macchina è troppo alta rispetto all'acqua. 2. La griglia del filtro è bloccata da oggetti estranei. 3. collegamento difettoso tra il tubo di alimentazione dell'acqua e la macchina, perdita d'aria o tubo di alimentazione dell'acqua incrinato. 4. il tubo di alimentazione dell'acqua è attorcigliato/bloccato e l'acqua non scorre normalmente. 5. La testa della pompa è congelata in caso di freddo.
Aumento improvviso della pressione iniziale dell'acqua o getto d'acqua insolito	L'ugello di spruzzo dell'acqua è bloccato da oggetti estranei.
La macchina non si avvia	1. La batteria non è inserita correttamente. 2. La batteria è scarica. 3. la batteria è difettosa.
La batteria non può essere ricaricata	Il caricabatterie non è compatibile o non funziona.
La stampa a macchina è irregolare	1. c'è aria nella pompa. 2. la macchina è in modalità bassa pressione.
La macchina si ferma automaticamente	1. la batteria è scarica. 2. l'ugello è bloccato e la protezione elettrica è attivata.
Perdita d'acqua all'interno della macchina	Fonte di acqua acida chimica o errore di montaggio.

Riparazione e manutenzione

- 1. Prima di ogni utilizzo, verificare che la macchina o le parti non siano danneggiate. In caso di danni, interrompere l'uso della macchina e contattare il fornitore/produttore per ottenere i pezzi di ricambio.
- 2. Dopo ogni utilizzo, è necessario pulire il tubo di alimentazione dell'acqua e il filtro. I componenti devono essere coperti (per evitare l'ossidazione) e conservati in un luogo asciutto per garantirne l'uso futuro.
- 3. Dopo l'uso, far funzionare la macchina a vuoto per alcuni secondi per scaricare l'acqua residua. In questo modo si eviteranno le incrostazioni da ossidazione o il congelamento in caso di freddo. Conservare quindi in un luogo fresco e asciutto.
- 4. Smaltimento: Le parti danneggiate e i materiali di imballaggio devono essere riciclati separatamente ed etichettati di conseguenza.
- 5. Consigli per lo stoccaggio: in caso di temperature elevate, non riporre la macchina nel bagagliaio per evitare il rischio di surriscaldamento e incendio.
- 6. Attenzione: non utilizzare fonti d'acqua chimicamente acide o fangose. Utilizzare solo acqua pulita, priva di sostanze e particelle nocive.



MANUALE DI ISTRUZIONI

Idropulitrice ad alta pressione

(Italia)

Attenzione! Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso.

⚠

Advertencia de seguridad para los usuarios

Cuando utilice este producto, debe leer atentamente el manual de normas de seguridad y todas las advertencias y precauciones de seguridad pertinentes. Las siguientes advertencias e instrucciones se refieren a riesgos como descargas eléctricas, incendios o lesiones personales. Conserve estas instrucciones de forma que sean accesibles para los usuarios inexpertos.

Instrucciones de seguridad para el uso de la máquina portátil

Máquina de limpieza de litio

- ⚠ 1) Cuando utilice el aparato, asegúrese de que se trata del aparato y los accesorios originales (cargador y batería).
- ⚠ 2) No dirija el flujo de agua hacia el público y los componentes bajo tensión durante el uso.
- ⚠ 3) Cuando cargue la batería, asegúrese de que los niños no toquen la zona.
- ⚠ 4) La batería y el cargador deben desconectarse inmediatamente si se caen, chocan o golpean.
- ⚠ 5) La batería debe recargarse en presencia de una persona.
- ⚠ 6) El cargador debe proceder del fabricante original (está prohibido utilizar otros accesorios de carga u otros métodos de carga sin la autorización o recomendación del fabricante original).
- ⚠ 7) No se permite el entorno de carga a altas temperaturas o con asientos desatendidos o accesibles a los niños.
- ⚠ 8) Inspecciones no programadas del producto. Si la unidad principal del cargador, la batería o el lavacoche presentan anomalías, daños o fallos de funcionamiento, no los modifique ni desmonte para uso particular.
- ⚠ 9) No utilice fuentes de agua químicamente ácidas o turbias, sino agua limpia, no contaminada y clara.

⚠

Advertencia Lea las instrucciones

La batería contiene litio. Para proteger el medio ambiente, la batería usada debe reciclarse una vez clasificada. No debe desecharse de ninguna manera. No la tire al agua. No debe colocarse en una fuente de fuego (o cerca de una fuente de fuego).

⚠

Precauciones de seguridad para las baterías

- ⚠ 1) La batería no debe desmontarse, abrirse ni aplastarse.

- ⚠ 2) No exponga la batería a fuentes de calor o a la luz solar directa a altas temperaturas.
- ⚠ 3) No cortocircuite el pack de baterías (los polos positivo y negativo están mal conectados) y coloque el pack de baterías en una caja o cajón para evitar cortocircuitos entre ellos o cortocircuitos causados por otros objetos metálicos.
- ⚠ 4) No saque arbitrariamente la batería o el pack de baterías del embalaje original antes de su uso.
- ⚠ 5) No deje caer la batería y evite los golpes mecánicos.
- ⚠ 6) Si la batería tiene fugas, evite el contacto directo del líquido con los ojos o la piel. En caso de contacto accidental, lave inmediatamente el punto de contacto con abundante agua y consulte a un médico lo antes posible.
- ⚠ 7) No utilice cargadores de baterías o paquetes de baterías que no hayan sido configurados en fábrica (esto podría provocar el fallo de la máquina o causar lesiones personales accidentales).
- ⚠ 8) Observe las marcas de los polos (+) y (-) del paquete de baterías para garantizar una conexión y un uso correctos.
- ⚠ 9) Mantenga la máquina y la batería fuera del alcance de los niños.
- ⚠ 10) Si adquiere un pack de baterías o un cargador adecuado, debe seguir las instrucciones del fabricante.
- ⚠ 11) Asegúrese de que el pack de baterías está limpio y seco (en caso de polvo o restos de agua, límpielo con un paño limpio o déjelo secar al aire inmediatamente).
- ⚠ 12) La batería debe cargarse antes de su uso. Para cargarla, utilice el cargador adecuado y siga las instrucciones del fabricante o el manual de instrucciones original de la unidad.
- ⚠ 13) No cargue el paquete de baterías durante un período prolongado cuando la unidad no esté en uso. Observe la luz verde cuando la unidad esté en uso y la luz roja cuando esté llena1.
- ⚠ 14) Si la unidad no se utiliza para almacenamiento a largo plazo, el paquete de baterías debe cargarse y descargarse varias veces para obtener el mejor rendimiento.
- ⚠ 15) La batería funciona mejor a temperatura ambiente (20 C+5°).
- ⚠ 16) Este producto está destinado exclusivamente a la limpieza de puertas y ventanas de viviendas, patios, vehículos y jardines. No debe utilizarse con fines comerciales ni para uso obligatorio en horas punta.

- ⚠ 17. cuando el dispositivo no esté en uso, retire la batería en la medida de lo posible para detener el uso obligatorio.
- ⚠ 18. El paquete de baterías dañado por otros daños causados por el hombre o colisiones, daños causados por altas temperaturas y radiación, debe ser desechado y reciclado adecuadamente y no debe ser desechado de manera que contamine el medio ambiente.

proceso de instalación e instrucciones que el usuario debe leer



Paso 1: Inserte la batería correctamente en la carcasa, como se muestra en la ilustración, y fijela (empiece a cargar la batería cuando reciba el producto. El LED rojo se ilumina cuando la batería se está cargando y el LED verde se ilumina cuando la batería está cargada. El tiempo de carga es de aproximadamente 4 horas (cuando está completamente cargada, sin sobrecarga).

Paso 2: Inserte correctamente el cabezal de la pistola en la posición del pie, tal como se muestra en la ilustración, y gíre lo firmemente. (Inserte la placa giratoria firmemente en ambas direcciones).

Paso 3: Inserte el conector de entrada de agua (el conector contiene una junta para asegurarse de que está intacto), como se muestra en la ilustración, e inserte el conector rápido de entrada de agua en la carcasa para fijarlo (si no está bien colocado, la máquina no podrá recibir agua, funcionará al ralentí y no tendrá presión).

Paso 4: Una vez finalizada la instalación, coloque el filtro en el otro extremo del tubo de entrada de agua en la fuente de agua. El filtro debe estar completamente sumergido y no debe flotar en la superficie del agua. De lo contrario, entrará aire en el sistema y la máquina no funcionará con normalidad.

Paso 5: Instalación y uso del recipiente de espuma: como se muestra en la ilustración, inserte el recipiente de espuma en la pistola y fíjelo girándolo (los dos extremos se insertan en el cierre de bayoneta y se atornillan).

Paso 6: Después de la limpieza, retire la batería y los demás accesorios y guárdelos en un lugar fresco y seco (¡no guarde la batería a altas temperaturas en el maletero de un coche o en otro entorno con altas temperaturas!)

Instrucciones de uso

Una vez finalizada la instalación, mantenga pulsado el gatillo durante 10-15 segundos para evacuar el aire de la línea de agua (si sigue sin salir agua: compruebe la conexión de agua o rellene la línea de suministro de agua).

Las instrucciones anteriores son válidas para la instalación y el uso de todos los modelos de túneles de lavado. Si tiene dudas o más preguntas, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente. Estaremos encantados de proporcionarle vídeos de funcionamiento y asistencia completa.

Limpieza rápida del vehículo

En primer lugar, moje el vehículo de arriba abajo con una boquilla de abanico para eliminar el polvo grueso. En caso de suciedad intensa (por ejemplo, barro), utilice una boquilla de alta presión para eliminar la suciedad persistente. Utilice una lanza para aplicar la espuma uniformemente sobre la carrocería. Limpie cuidadosamente la espuma con una esponja o franela para eliminar suavemente las partículas de suciedad. Por último, aclare a fondo la carrocería con el producto de lavado. Lavado normal: de 10 a 20 minutos con 25 a 40 litros de agua. Para tiempos de lavado más largos, utilice un túnel de lavado de alto rendimiento.

Solución de problemas

Problemas frecuentes	Análisis de las causas
La máquina no absorbe agua durante el funcionamiento normal.	1. La máquina está demasiado alta en relación con el agua. 2. La rejilla del filtro está obstruida por objetos extraños. 3. Conexión defectuosa entre la tubería de suministro de agua y la máquina, fuga de aire o grieta en la tubería de suministro de agua. 4. La manguera de suministro de agua está doblada/bloqueada y el agua no fluye con normalidad. 5. El cabezal de la bomba está congelado cuando hace frío.
Aumento repentino de la presión inicial del agua o chorro de agua inusual	La boquilla de pulverización de agua está bloqueada por objetos extraños.
La máquina no arranca	1. La batería no está insertada correctamente. 2. La batería está descargada. 3. La batería está defectuosa.
La batería no se puede recargar	El cargador no es compatible o no funciona.
La impresión de la máquina es irregular	1. hay aire en la bomba. 2. la máquina está en modo de baja presión.
La máquina se para automáticamente	1. la batería está descargada. 2. la boquilla está bloqueada y se activa la protección eléctrica.
Fuga de agua en el interior de la máquina	Fuente de agua químicamente ácida o error de montaje.

Reparación y mantenimiento

- ⚠ 1. Antes de cada uso, compruebe que la máquina o las piezas no estén dañadas. En caso de daños, deje de utilizar la máquina y póngase en contacto con el proveedor/fabricante para obtener piezas de repuesto.
- ⚠ 2. Después de cada uso, limpie la manguera de suministro de agua y el filtro. Los componentes deben cubrirse (para evitar la oxidación) y guardarse en un lugar seco para garantizar su uso futuro.
- ⚠ 3. Después del uso, haga funcionar la máquina en vacío durante unos segundos para descargar el agua residual. Esto evitará que se ensucie por oxidación o congelación en tiempo frío. A continuación, guárdela en un lugar fresco y seco.
- ⚠ 4. Eliminación: Las piezas dañadas y los materiales de embalaje deben reciclarse por separado y etiquetarse en consecuencia.
- ⚠ 5. Consejos para el almacenamiento: En caso de altas temperaturas, no almacene la máquina en el maletero para evitar el riesgo de sobrecalentamiento e incendio.
- ⚠ 6. Precaución: No utilice fuentes de agua químicamente ácidas o fangosas. Utilice únicamente agua limpia y libre de sustancias y partículas nocivas.



MANUAL DE INSTRUCCIONES

Lavadora de alta presión

(Español)

Atención. Lea atentamente las instrucciones antes de utilizarlo.