

Sicherheitshinweise für Anhängerplanen und Bügel zur Abstandhalterung



Bitte lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen dieser Bedienungsanleitung sorgfältig und haben Sie sie stets griffbereit!

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Anhängerplanen und Bügel zur Abstandhalterung sind ausschließlich für den Einsatz auf Anhängern zur Abdeckung und zum Schutz von Transportgütern bestimmt. Sie dienen dem sicheren und witterungsbeständigen Transport, indem sie die Ladung vor äußeren Einflüssen wie Regen, Wind und Schmutz schützen. Der Einsatz erfolgt nur in Verbindung mit geeigneten Anhängern. Jede Nutzung außerhalb dieses Zwecks kann zu Beschädigungen oder Sicherheitsrisiken führen.

Allgemeine Sicherheitshinweise:

- Stellen Sie sicher, dass die Plane und die Bügel ordnungsgemäß und fest am Anhänger befestigt sind, um ein Verrutschen während der Fahrt zu vermeiden.
- Verwenden Sie nur Planen und Bügel, die für Ihr Anhängermodell geeignet und in gutem Zustand sind; Beschädigte Teile sollten sofort ersetzt werden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Spannung des Bügels zur Abstandhalterung, um eine sichere Ladung zu gewährleisten.
- Sorgen Sie dafür, dass die Ladung unter der Plane nicht höher als der Anhänger selbst ist, um die Aerodynamik und Stabilität nicht zu beeinträchtigen.
- Achten Sie darauf, dass keine spitzen oder scharfen Gegenstände die Plane beschädigen, um die Schutzfunktion zu erhalten.
- Die Plane sollte niemals lose oder ungespannt verwendet werden, da dies die Fahrstabilität beeinträchtigen und Unfälle verursachen kann.
- Fahren Sie stets mit angepasster Geschwindigkeit, insbesondere bei starkem Wind, um übermäßige Belastung der Plane zu vermeiden.
- Kontrollieren Sie vor jeder Fahrt die Sicherheit der Ladung und die ordnungsgemäße Position der Plane und Bügels.

Hersteller:

Fachmarkt Hinrich Kiel GmbH & Co. KG

Lüttparten 1 – 24582 Bordesholm

info@baumarktplus.de

www.baumarktplus.de

Hinweise zur sicheren Nutzung

Befestigung des Abstandshaltebügels: Stellen Sie sicher, dass die Abstandshaltebügel korrekt montiert und fest verankert sind, um ein Verrutschen oder Herunterfallen während der Fahrt zu verhindern.

Belastbarkeit der Bügel beachten: Verwenden Sie nur Bügel, die für die Größe und das Gewicht Ihres Flugzeugs und der Ladung ausgelegt sind, um eine Überbelastung zu verhindern.

Nutzung der Anhängerplane mit Abstandshaltebügeln:

Vermeiden Sie es, die Anhängerplane ohne Abstandshaltebügel zu verwenden, wenn diese erforderlich sind, um ein Durchhängen und Beschädigungen an der Ladung zu vermeiden.

Kontrolle vor der Fahrt: Kontrollieren Sie vor jeder Fahrt, ob die Anhängerplane straff gespannt ist und der Bügel korrekt sitzt, um ein Flattern oder Verrutschen bei Fahrtwind zu verhindern.

Stabilität beim Be- und Entladen: Stellen Sie sicher, dass die Bügel beim Be- und Entladen des Anhängers nicht verschoben werden, um eine gleichmäßige Belastung des Flugzeugs aufrechtzuerhalten.

Kontrolle nach starker Belastung:

Überprüfen Sie nach starkem Wind oder starken Erschütterungen, ob der Bügel und die Anhängerplane noch fest an ihrem Platz sitzen, um potenzielle Gefahren zu vermeiden.

Keine Zweckentfremdung der Bügel:

Verwenden Sie die Abstandshaltebügel nicht als zusätzliche Befestigungspunkte für die Ladung, da sie ausschließlich zur Sicherung der Planenspannung gedacht sind.



Wir übernehmen keine Verantwortung für Personen- oder Sachschäden verursacht durch Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise.