

Gleichzeitig Laden und Spielen!



Anleitung zum Anschluss des Kabels an der Meta Quest 3 und der Oculus Quest 2

Prüfen:

- a. Dein PC erfüllt die **erforderlichen Voraussetzungen** (siehe Tabelle rechts).
- b. Installiere und aktualisiere die **Oculus Software auf das neueste Update**.
- c. Du benutzt ein CABLETEX VR-Headset-Kabel.

Vorgehensweise:

1. Starte die **Oculus App** auf dem PC & schalte deine Quest ein.
2. Schließe das Kabel an einen **leistungsstarken USB 3.0-Anschluss** (oder höher) an deinem PC (**Rückseite des Motherboards**) an und verbinde das gewinkelte Ende mit USB C mit deiner Quest. Nutze den **Klettverschluss**, um das Kabel sicher am Headset zu befestigen.
3. In der VR wird eine Meldung mit der folgenden Aufforderung angezeigt: "Datenzugriff erlauben". Wähle Ablehnen aus. Deaktiviere PTC (Public Test Channel).
4. Wenn du aufgefordert wirst, **Oculus Link zu aktivieren**, wähle Aktivieren, um das Rendering über Oculus Link zu erlauben.

Anforderungen:

Komponente	Empfohlene Spezifikationen
Prozessor	Intel i5-4590 / AMD Ryzen 5 1500X oder besser
Grafikkarte (GPU)	Siehe GPU-Tabelle rechts
Arbeitsspeicher	Mindestens 8GB RAM
Betriebssystem	Windows 10
USB-Anschlüsse	1x USB 3.0 Anschluss oder besser

Tipps zum Anschluss:

1. Benutze immer den **leistungsstärksten USB-Port**, damit deine Quest während des Spielens aufgeladen wird.
2. USB-Port mind. **USB 3.0 (Rückseite des Motherboards)**.
3. Stelle sicher, dass du die **aktuellste Software-Version** der Oculus Software installiert hast.
4. Public Test Channel (PTC) deaktivieren.

Grafikkarten:

NVIDIA GPU	Wird Unterstützt	Nicht unterstützt
NVIDIA Titan Z		X
NVIDIA Titan X	X	
NVIDIA GeForce GTX 970	X	
NVIDIA GeForce GTX 1060 Desktop, 3GB		X
NVIDIA GeForce GTX 1060 Desktop, 6GB	X	
NVIDIA GeForce GTX 1060M		X
NVIDIA GeForce GTX 1070 (all)	X	
NVIDIA GeForce GTX 1080 (all)	X	
NVIDIA GeForce GTX 1650		X
NVIDIA GeForce GTX 1650 Super	X	
NVIDIA GeForce GTX 1660	X	
NVIDIA GeForce GTX 1660 TI	X	
NVIDIA GeForce RTX 20-series (all)	X	
NVIDIA GeForce RTX 30-series (all)	X	
AMD GPU	Wird Unterstützt	Nicht unterstützt
AMD 200 Series		X
AMD 300 Series		X
AMD 400 Series	X	
AMD 500 Series	X	
AMD 5000 Series	X	
AMD 6000 Series	X	
AMD Vega Series	X	

Hilfreiche Links / Troubleshooting:

[Meta Quest Link: Bekannte Probleme beheben](#)

[Quest Link mit Meta Quest-Headsets verwenden](#)

Die Quest wird nicht geladen?

Wenn du mehr Ladepower benötigst als deine Hardware bereitstellen kann, solltest du auf unser neues Kabel mit externem Lade-Anschluss für die Quest 3 zurückgreifen. Du findest es unter der ASIN [B0D1CKQ3GR](#) bei Amazon.

Zum Release gibt es für kurze Zeit den mit dem exklusiven Code C5UA6XTW ein zusätzliches 1m langes USB C Ladekabel zum Anschluss vom Netzteil am Link-Kabel kostenlos dazu.

Sollten Fragen oder Probleme auftreten, schreib uns direkt

service@cabletex.de

oder 015678/409358