


Quick Start Guide

Verbinde deinen Geschirrspüler mit Home Connect

- ① Lade die Home Connect App herunter und folge den Anweisungen



- ② Scanne hier mit der Home Connect App um dich zu verbinden



Dein QR-Code | **hier scannen**

Ausgewählte Vorteile von Home Connect:


- Mit der App steuerst du deinen Geschirrspüler sogar aus der Ferne.
- Mit Program Assistant wählst du das richtige Programm für dein Geschirr.
- Erhalte dank des Ferndiagnosedienstes sofortige Unterstützung durch den Kundendienst.

Du hast Fragen oder möchtest dich an die Home Connect Service Hotline wenden? Besuche uns auf www.home-connect.com


Quick Start Guide

Connect your dishwasher with Home Connect

- ① Download Home Connect app and follow the instructions



- ② Scan here with the Home Connect app to connect your dishwasher



Your QR-Code | **Scan here**

Selected benefits of Home Connect

- Control your dishwasher from anywhere via the app.
- Choose the right program for your dishes with Program Assistant.
- Get assistance immediately with the Customer Service thanks to Remote Diagnostics service.

Do you have questions or would like to contact the Home Connect service hotline? Then visit us at www.home-connect.com



Připojte myčku nádobí k Home Connect

CS

Conecte su lavavajillas a Home Connect

ES

Connetti la tua lavastoviglie a Home Connect

IT

Podłącz zmywarkę do Home Connect

PL

- 1 Stáhněte si aplikaci Home Connect
- 2 Naskenujte QR kód pomocí Home Connect aplikace pro její připojení

Vybrané výhody Home Connect:

- Ovládejte vaši myčku nádobí pomocí aplikace odkudkoliv.
- Vyberte ten správný program pro vaše nádobí s funkcí Program Assistant.
- Získejte okamžitou pomoc zákaznického servisu díky službě vzdálené diagnostiky.

Máte dotazy nebo se chcete obrátit na servisní linku Home Connect?

Navštivte nás na www.home-connect.com

Obsah aplikace je dynamický a závisí na připojení spotřebičů a vaší zemi. Dostupnost funkce Home Connect závisí na dostupnosti služeb Home Connect ve vaší zemi. Služby Home Connect nejsou dostupné pro všechny země. Apple App Store a iOS jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. Google Play a Android jsou ochranné známky společnosti Google Inc.

- 1 Descargue la aplicación Home Connect
- 2 Escanee el código QR para hacer la conexión

Principales beneficios de Home Connect:

- Controlar y monitorizar el aparato desde el lugar que se desee.
- Elegir el programa adecuado para su vajilla con Program Assistant
- Obtenga asistencia inmediata con el Servicio de Atención al Cliente gracias al servicio de Diagnóstico Remoto.

¿Tiene usted alguna pregunta o desea ponerse en contacto con el servicio de línea directa de Home Connect?

Visítenos en www.home-connect.com

El contenido de la aplicación es dinámico y depende del aparato emparejado y de su país. La disponibilidad de la función Home Connect depende de la disponibilidad de los servicios de Home Connect en su país. Los servicios de Home Connect no están disponibles en todos los países. Apple App Store e iOS son marcas registradas de Apple Inc. Google Play y Android son marcas registradas de Google Inc.

- 1 Scarica la App Home Connect
- 2 Scansiona il codice QR

I principali vantaggi di Home Connect:

- Monitorare la tua lavastoviglie ovunque tu sia.
- Scegliere il programma più adatto alle tue stoviglie grazie a Program Assistant.
- Avere supporto e assistenza grazie al servizio di diagnostica da remoto.

Hai domande o desideri contattare il Servizio Clienti di Home Connect?

Visita www.home-connect.com

Il contenuto dell'app è dinamico e può subire variazioni in base all'elettrodomestico connesso e al Paese. La disponibilità della funzionalità Home Connect può variare a seconda del Paese. I servizi Home Connect non sono disponibili in tutti i Paesi. Apple App Store e iOS sono marchi registrati di Apple Inc., Google Play e Android sono marchi registrati di Google Inc.

- 1 Pobierz aplikację Home Connect
- 2 Zeskanuj kod QR za pomocą aplikacji Home Connect, aby się połączyć

Wybrane zalety Home Connect:

- Za pomocą aplikacji sterujesz zmywarką z dowolnego miejsca.
- Przy użyciu funkcji Program Assistant wybierasz prawidłowy program dla Twoich naczyń.
- Możesz uzyskać natychmiastową pomoc z działem Obsługi Klienta dzięki usłudze Zdalnej Diagnostyki.

Masz pytania lub chcesz się skontaktować z infolinią usługi Home Connect?

Odwiedź naszą stronę www.home-connect.com

Zawartość aplikacji zmienia się dynamicznie i zależy od kraju oraz połączonych urządzeń. Dostępność funkcji Home Connect jest zależna od dostępności usług Home Connect w danym kraju. Usługi Home Connect nie są dostępne we wszystkich krajach. Apple App Store i iOS są znakami towarowymi Apple Inc. Google Play i Android są znakami towarowymi Google Inc.

Tilslut din opvaskemaskine til Home Connect

DA

Connectez votre lave-vaisselle à Home Connect

FR

Sluit uw vaatwasser aan op Home Connect

NL

Anslut din diskmaskin till Home Connect

SV

- 1 Download appen Home Connect og følg instruktionerne
- 2 Scan QR-koden for at oprette forbindelse til Home Connect

Udvalgte fordele ved Home Connect:

- Betjen din opvaskemaskine, uanset hvor du er, via appen.
- Vælg det rigtige program til dit service med Program Assistant.
- Få hjælp med det samme fra kundeservice takket være fjerndiagnosetjenesten.

Har du spørgsmål, eller ønsker du at kontakte Home Connects servicehotline?

Så besøg os på www.home-connect.com

Appindholdet er dynamisk og afhænger af det pårørende apparat og det pågældende land. Tilgængeligheden af Home Connect-funktionen afhænger af tilgængeligheden af Home Connect-tjenester i det pågældende land. Home Connect-tjenester er ikke tilgængelige i alle lande. Apple app store og iOS er varemærker tilhørende Apple Inc. Google Play og Android er varemærker tilhørende Google Inc.

- 1 Téléchargez l'application Home Connect
- 2 Scannez le code QR avec l'application

Quelques avantages de Home Connect:

- Commandez et surveillez votre appareil où que vous soyez.
- Choisissez facilement le bon programme pour votre vaisselle avec Program Assistant.
- Obtenez une assistance auprès de nos Services Clients grâce au Diagnostic à distance.

Vous avez des questions ou vous souhaitez contacter la hotline du service Home Connect pour en savoir plus ?

Rendez-vous sur www.home-connect.com

Le contenu de l'appli est dynamique et dépend de l'appareil apparié et de votre pays. La disponibilité de la fonction Home Connect dépend de la disponibilité des services Home Connect dans votre pays. Les services Home Connect ne sont pas disponibles dans tous les pays. Apple App Store et iOS sont des marques déposées d'Apple Inc. Google Play et Android sont des marques déposées de Google Inc.

- 1 Download de Home Connect-app
- 2 Scan de QR-code om verbinden met de Home Connect app te maken

Belangrijkste voordelen van Home Connect:

- Bedien en controleer uw vaatwasser altijd en overal via de app.
- Selecteer het juiste programma voor uw vaat met Program Assistant.
- Ontvang directe ondersteuning en hulp van de klantenservice, dankzij Remote Diagnostics service.

Heeft u vragen of wilt u contact opnemen met de Home Connect Service Hotline?

Bezoek ons dan op www.home-connect.com

App-inhoud is dynamisch en afhankelijk van het gepaarde apparaat en uw land. De beschikbaarheid van de Home Connect functie hangt af van de beschikbaarheid van Home Connect services in uw land. Home Connect services zijn niet in elk land beschikbaar. Apple app store en iOS zijn handelsmerken van Apple Inc. Google Play en Android zijn handelsmerken van Google Inc.

- 1 Ladda ner Home Connect app
- 2 Skanna QR-koden du hittar på denna broschyr för att ansluta

Några fördelar med Home Connect:

- Du kan styra och övervaka din diskmaskin var du än befinner dig.
- Välj rätt program med Program Assistant.
- Få omedelbar hjälp av kundtjänsten tack vare tjänsten Fjärrdiagnostik.

Har du några frågor eller vill du kontakta Home Connect Hotline?

Besök oss på www.home-connect.com

Appens innehåll är dynamiskt och beror på parförhållandet mellan din apparat och ditt land. Home Connect-funktionernas tillgänglighet beror på om Home Connect-tjänsterna finns i ditt land. Home Connect-tjänsterna finns inte i alla länder. Apple app store och iOS är varumärken som tillhör Apple Inc. Google Play och Android är varumärken som tillhör Google Inc.

Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch die Gebrauchsanleitung und die darin enthaltenen Sicherheitshinweise.

Home Connect einrichten

Tipp: Verbinden Sie Ihr Gerät mit einem mobilen Endgerät. Über die Home Connect App können Sie alle Einstellungen komfortabel vornehmen.

1. Home Connect App auf dem mobilen Endgerät installieren und den Anweisungen folgen.
2. Mit der Home Connect App den QR-Code scannen.



Übersicht der Wasserhärteeinstellungen

Hier finden Sie eine Übersicht über die einstellbaren Werte des Wasserhärtegrads. Eine Tabelle mit länderspezifischen Einheiten finden Sie in der Gebrauchsanleitung.

mittel	1,5 - 1,8	H:02
mittel	1,9 - 2,1	H:03
mittel	2,2 - 2,9	H:04
hart	3,0 - 3,7	H:05
hart	3,8 - 5,4	H:06
hart	5,5 - 8,9	H:07


Härtebereich	mmol/l	Einstellwert
weich	0 - 1,1	H:00
weich	1,2 - 1,4	H:01

Spezijsalz einfüllen

Um Geräteschäden zu vermeiden, füllen Sie das Spezijsalz nur unmittelbar vor dem Programmstart in den Vorratsbehälter für Spezijsalz.

1. Den Deckel vom Vorratsbehälter für Spezijsalz aufdrehen und entnehmen.
2. Bei der ersten Inbetriebnahme: Den Vorratsbehälter komplett mit Wasser füllen.


3. Das Spezijsalz in den Vorratsbehälter füllen. Das Wasser im Vorratsbehälter wird verdrängt und läuft ab. Nie Reiniger einfüllen.




4. Den Deckel auf den Vorratsbehälter aufsetzen und zudrehen.

Klarspüler einfüllen

1. Die Lasche am Deckel des Vorratsbehälters für Klarspüler drücken ① und anheben ②.




2. Den Klarspüler bis zur Markierung max einfüllen.




3. Den Deckel des Vorratsbehälters für Klarspüler schließen.
 - ✓ Der Deckel rastet hörbar ein.

Reiniger einfüllen

1. Reiniger in die trockene Reinigerkammer füllen.



2. Den Deckel der Reinigerkammer schließen.
 - ✓ Der Deckel rastet hörbar ein.



Enthärtungsanlage einstellen


1. ⏻ drücken.
2. Um die Grundeinstellungen zu öffnen, Setup 3 sec. 3 Sekunden drücken.
 - ✓ Das Display zeigt H:xx.
 - ✓ Das Display zeigt **set**.
3. - oder + so oft drücken, bis der passende Wasserhärtegrad eingestellt ist.
4. Um die Einstellungen zu speichern, Setup 3 sec. 3 Sekunden drücken.

Programme

Die Programmdateien sind Labormesswerte nach europäischer Norm EN 60436. Die Verbrauchswerte sind abhängig vom gewählten Programm und der gewählten Zusatzfunktion. Bei ausgeschalteter Klarspüleranlage oder bei Klarspülermangel verändert sich die Laufzeit.

Programm	1) Dauer [h:min]	2) Strom [kWh]	3) Wasser [l]
Intensiv 70°	1) 2:25 - 2:30	2) 1,150 - 1,250	3) 10,5 - 13,5
Auto 45-65°	1) 1:40 - 2:40	2) 0,680 - 1,300	3) 7,0 - 15,5
Eco 50°	1) 3:35	2) 0,645	3) 9,0
Intelligent	1) 2:25 - 2:30	2) 0,750 - 0,800	3) 11,5 - 12,0
Leise 50° ¹	1) 4:00	2) 0,800	3) 10,5
Glas 40°	1) 1:40 - 1:45	2) 0,750 - 0,800	3) 11,1 - 13,7
Express 60°	1) 1:29	2) 1,050	3) 11,0
Maschinenpflege	1) 2:10	2) 1,350	3) 15,0
Favourite	1) 0:15 - 0:15	2) 0,050 - 0,050	3) 4,0 - 4,0

¹ Programm, das für die Nacht geeignet ist: verlängerte Laufzeit, dafür sehr leise.



So geht's


1. Geschirr einräumen. frei drehen können.
2. Spülen Sie nur Geschirr, das für die Spülmaschine geeignet ist. Entfernen Sie grobe Speisereste vom Geschirr. Prüfen Sie, ob sich die Sprüharme frei drehen können.
3. Reiniger einfüllen.
4. Programm einstellen.
5. Gerät einschalten ⏻.
6. Programm starten Start.
7. Nach Programmende Geschirr ausräumen.
7. Um das Programm abzubrechen, **Reset 4 sec.** ca. 4 Sekunden drücken. Das Programm wird abgebrochen und ist nach ca. 1 Minute abgeschlossen.



Siebe reinigen

1. Nach jedem Spülen die Siebe auf Rückstände kontrollieren.


2. Das Grobsieb gegen den Uhrzeigersinn drehen ① und das Siebssystem herausnehmen ②.



3. Das Mikrosieb nach unten abziehen.



4. Die Rastnasen zusammendrücken ① und das Grobsieb nach oben herausnehmen ②.




5. Unter fließendem Wasser die Siebelemente reinigen.

6. Das Siebssystem zusammenbauen.


7. Das Siebssystem in das Gerät einsetzen und das Grobsieb im Uhrzeigersinn drehen. Beachten Sie, dass sich die Pfeilmarkierungen gegenüberstehen.

Sprüharme reinigen

1. Den oberen Sprüharm abschrauben ① und nach unten abziehen ②.



2. Den unteren Sprüharm nach oben abziehen.



3. Unter fließendem Wasser die Austrittsdüsen der Sprüharme auf Verstopfungen prüfen und gegebenenfalls Fremdkörper entfernen.

4. Den unteren Sprüharm einsetzen.

✓ Der Sprüharm rastet hörbar ein.

5. Den oberen Sprüharm einsetzen und festschrauben.


Abwasserpumpe reinigen

1. Das Gerät vom Stromnetz trennen.

2. Das Siebssystem entnehmen.

3. Vorhandenes Wasser ausschöpfen.

4. Die Pumpenabdeckung mit Hilfe eines Löffels aushebeln und am Steg fassen.



5. Die Pumpenabdeckung schräg nach innen anheben und entfernen.

6. Speisereste und Fremdkörper im Bereich des Flügelrads entfernen.


7. Die Pumpenabdeckung einsetzen ① und nach unten drücken ②.

✓ Die Pumpenabdeckung rastet hörbar ein.



8. Das Siebssystem einbauen.

Störungen beheben

Störung	Ursache und Störungsbehebung
E:32-00 leuchtet im Wechsel oder Anzeige für Wasserzulauf leuchtet.	Zulaufschlauch ist geknickt. ▶ Verlegen Sie den Zulaufschlauch knickfrei.
	Wasserhahn ist geschlossen. ▶ Öffnen Sie den Wasserhahn.
	Wasserhahn ist verklemmt oder verkalkt. ▶ Öffnen Sie den Wasserhahn. Die Durchflussmenge muss bei geöffnetem Wasserzulauf mindestens 10 l/min betragen.
	Siebe im Wasseranschluss des Zulauf- oder Aqua-Stop-Schlauches sind verstopft. 1. Schalten Sie das Gerät aus. 2. Ziehen Sie den Netzstecker. 3. Drehen Sie den Wasserhahn zu. 4. Schrauben Sie den Wasseranschluss ab. 5. Nehmen Sie das Sieb aus dem Zulaufschlauch
	
	6. Säubern Sie das Sieb. 7. Setzen Sie das Sieb in den Zulaufschlauch. 8. Schrauben Sie den Wasseranschluss an. 9. Prüfen Sie den Wasseranschluss auf Dichtigkeit. 10. Stellen Sie die Stromversorgung her. 11. Schalten Sie das Gerät ein.

Störung	Ursache und Störungsbehebung
E:61-02 leuchtet im Wechsel.	Abwasserpumpe ist blockiert. ▶ Reinigen Sie die Abwasserpumpe. Abdeckung der Abwasserpumpe ist lose ▶ Rasten Sie die Abdeckung der Abwasserpumpe richtig ein.
E:92-40 leuchtet im Wechsel.	Siebe sind verschmutzt oder verstopft. ▶ Reinigen Sie die Siebe.
Speisereste auf Geschirr.	Geschirr ist zu eng eingeordnet oder Geschirrkorb ist überfüllt. 1. Räumen Sie das Geschirr mit ausreichend Freiraum ein. Die Sprühstrahlen müssen die Geschirroberfläche erreichen. 2. Vermeiden Sie Anlagestellen.
	Sprüharmdrehung ist blockiert. ▶ Räumen Sie das Geschirr so ein, dass das Geschirr die Sprüharmdrehung nicht behindert.
	Sprüharmdüsen sind verstopft. ▶ Reinigen Sie die Sprüharme.
	Siebe sind verschmutzt. ▶ Reinigen Sie die Siebe.
	Siebe sind falsch eingesetzt und/oder nicht verrastet. 1. Setzen Sie die Siebe richtig ein. 2. Verrasten Sie die Siebe.
	Zu schwaches Spülprogramm gewählt. ▶ Wählen Sie ein stärkeres Spülprogramm. ▶ Passen Sie die Empfindlichkeit der Sensorik an.

Störung	Ursache und Störungsbehebung
Entfernbarer Schlieren befinden sich auf Gläsern, Gläsern mit metallischem Aussehen und Besteck.	Klarspülerzugabemenge ist zu hoch eingestellt. ▶ Stellen Sie die Klarspüleranlage auf eine niedrigere Stufe. Kein Klarspüler ist eingefüllt. ▶ Füllen Sie Klarspüler ein.
Rostspuren auf Besteck.	Besteck ist nicht ausreichend rostbeständig. Messerklingen sind häufig stärker betroffen. ▶ Verwenden Sie rostbeständiges Geschirr. Besteck rostet auch, wenn rostende Teile mitgespült werden. ▶ Spülen Sie keine rostenden Teile.
Reinigerreste befinden sich in der Reinigerkammer oder in der Tab-Auffangschale.	Sprüharme wurden durch Geschirrtteile blockiert und der Reiniger nicht ausgespült. ▶ Stellen Sie sicher, dass die Sprüharme nicht blockiert sind und sich frei drehen können.
Alle LEDs leuchten oder blinken oder das Spülprogramm läuft nicht weiter.	Elektronik hat einen Fehler erkannt. ▶ Drücken Sie die Hauptschaltertaste für ca. 4 Sekunden. Das Gerät wird zurückgesetzt und neu gestartet.