

Warnhinweise und Sicherheitsinformationen für den Campingkocher / Gaskocher - 1-flammig - Schwarz

- 1. Verwendung nur mit geeignetem Gas**

Dieser Campingkocher ist für den Betrieb mit Flüssiggas (L.P.G.) vorgesehen. Verwenden Sie nur die empfohlenen Gasarten und stellen Sie sicher, dass der Gasbehälter korrekt angeschlossen ist, um Lecks oder unzureichende Gaszufuhr zu vermeiden.
- 2. Sichere Platzierung des Kochers**

Der Kocher sollte immer auf einer stabilen, ebenen Fläche verwendet werden. Vermeiden Sie die Nutzung auf unebenen oder wackeligen Oberflächen, da dies das Risiko von Umkippen oder unsicherem Betrieb erhöhen kann.
- 3. Flamme regulieren**

Achten Sie darauf, die Flamme mithilfe des Drehknopfs stufenlos zu regulieren. Zu hohe Flammen können zu einer Überhitzung des Kochers und des Topfes führen. Halten Sie den Kocher während des Betriebs stets unter Aufsicht.
- 4. Brennende Flamme niemals unbeaufsichtigt lassen**

Lassen Sie den Kocher während des Betriebs niemals unbeaufsichtigt. Schalten Sie den Kocher immer aus, wenn er nicht in Gebrauch ist, um das Risiko von Bränden oder Gaslecks zu minimieren.
- 5. Lagerung des Gasbehälters**

Lagern Sie den Gasbehälter stets in einem gut belüfteten Bereich, der vor direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen geschützt ist. Vermeiden Sie das Lagern von Gasflaschen in der Nähe von Wärmequellen.
- 6. Luftzirkulation sicherstellen**

Verwenden Sie den Campingkocher nur an gut belüfteten Orten. Gaskocher erzeugen Abgase, und eine ausreichende Belüftung hilft, eine gefährliche Ansammlung von Gasen zu vermeiden.
- 7. Sicherheitsabstand einhalten**

Halten Sie beim Kochen genügend Abstand zu brennbaren Materialien, wie Zelten, Kleidung oder anderen Ausrüstungsgegenständen. Stellen Sie sicher, dass der Kocher ausreichend Freiraum hat, um keine Feuergefahr zu verursachen.
- 8. Überhitzungsschutz beachten**

Achten Sie darauf, dass der Kocher niemals überhitzt. Bei Bedarf sollte der Kocher sofort abgeschaltet werden, wenn Anzeichen einer Überhitzung oder ungewöhnlicher Geräusche auftreten.
- 9. Reinigung nach Gebrauch**

Reinigen Sie den Campingkocher nach jedem Gebrauch, um Rückstände von Speisen und Gasansammlungen zu entfernen. Achten Sie darauf, dass alle Teile trocken und sicher gelagert sind, um Korrosion zu vermeiden.
- 10. Gasleckage überprüfen**

Überprüfen Sie regelmäßig alle Verbindungen auf Dichtheit, um mögliche Gasleckagen zu vermeiden. Falls Sie ein Gasleck oder einen ungewöhnlichen Geruch bemerken, stellen Sie den Kocher sofort aus und überprüfen Sie die Gasverbindungen.

Durch die Beachtung dieser Sicherheitsmaßnahmen können Sie die Sicherheit und Effizienz Ihres Campingkochers gewährleisten und eine sichere Nutzung beim Outdoor-Kochen gewährleisten.