



Bedienungsanleitung für Sensormülleimer 30L/42L/50L

*(Modell: 90730-90732, 91730-91732,
96730-96732, 98730-98732)*



Artikelnr.	Maße ØxH (cm)	Kapazität	Power (AC/DC Adapter)
90730, 91730, 96730, 98730	ca. Ø 30,5 x 51,5 cm	30 Liter	4 x AA-Batterien
90731, 91731, 96731, 98731	ca. Ø 32 x 67 cm	42 Liter	4 x AA-Batterien
90732, 91732, 96732, 98732	ca. Ø 30,5 x 81,5 cm	50 Liter	4 x AA-Batterien

SICHERHEITSHINWEISE



- Bitte lesen Sie vor der Benutzung die Sicherheitshinweise.
- Zu Ihrer und der Sicherheit anderer halten Sie sich bitte an die Sicherheitshinweise.
- Bei falscher Bedienung kann es zu Verletzungen kommen oder der Sensormülleimer kann beschädigt werden.



VORSICHT!



Es sind elektronische Bauteile enthalten: Nicht mit Wasser spülen!

Zur Säuberung die Oberfläche mit einem feuchten Tuch abwischen.



Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung auf das Induktionsfenster.



Drücken Sie während des Öffnungsvorgangs des Deckels nicht mit Gewalt auf den Deckel.



Demontage, Reparatur und Veränderung des Produktes sind ausdrücklich vorbehalten.



Wenn die Batterien zur Neige gehen, ersetzen Sie sie bitte sofort durch neue.



Legen Sie nichts auf den Mülleimerdeckel.

PRODUKTINFORMATION

Bei den meisten auf dem Markt erhältlichen Mülleimern müssen Sie mit der Hand oder dem Fuß auf einen Mechanismus drücken, um ihn zu bedienen.

Dieser neue Infrarot-Induktions-Mülleimer benötigt dies nicht. Die Abdeckung wird automatisch geöffnet und geschlossen, sodass sie sehr einfach zu bedienen ist.

Wenn Sie Ihre Hand oder einen Gegenstand in die Nähe des Induktionsfensters bringen (in einem Abstand von ca. 15-25 cm), öffnet sich die Abdeckung automatisch.

Nachdem Sie den Müll in den Mülleimer geworfen haben, schließt sich der Deckel automatisch. Das Produkt verwendet eine photoelektrische Technik, es hat eine stabile Leistung, eine lange Nutzungsdauer und einen geringen Stromverbrauch.

BESTANDTEILE



BEDIENUNG

1. Öffnen Sie die Batterieabdeckung an der Unterseite des Deckels und legen Sie 4 AA-Batterien entsprechend der korrekten Polarität ein. Schließen Sie dann die Batterieabdeckung.
2. Schalten Sie den Netzschalter an der hinteren Abdeckung ein, dann leuchtet die Anzeige für ca. 3 Sekunden rot. Wenn die Anzeige alle 3 Sekunden blinkt, bedeutet dies, dass die elektronische Schaltung in den regulären Wartestatus übergegangen ist.
3. Um den Mülleimer zu öffnen, bewegen Sie Ihre Hand in einem Abstand von 15-25 cm über dem Deckel. Dieser klappt sich im Folgenden auf. Der Deckel schließt sich nach 5 Sekunden Inaktivität wieder. Die Abdeckung bleibt offen, wenn Ihre Hand oder ein Gegenstand im Induktionsbereich verbleibt.
4. Wenn der Mülleimer voll ist, drücken Sie die "Öffnen"-Taste am Induktionsfenster, um den Deckel offen zu halten. Hierdurch wird das Entleeren des Müll-eimers erleichtert. Drücken Sie die "Schließen"-Taste, um den Deckel wieder zu schließen.
5. Wenn der Mülleimer inaktiv ist, blinkt die Anzeige alle 3 Sekunden rot. Wenn die Abdeckung geöffnet ist, leuchtet die Anzeige grün. Beim Schließen der Abdeckung leuchtet die Anzeige rot. Wenn Sie die manuelle Öffnungsfunktion verwenden, blinkt die Anzeige alle 3 Sekunden grün.
6. Wenn die Anzeige alle 3 Sekunden gelb blinkt, bedeutet dies, dass die Batterien zur Neige gehen. Wenn der Mülleimer ungefähr 20 Mal am Tag geöffnet und geschlossen wird, beträgt die Batterielebensdauer ca. 3 Monate.



**Vielen Dank für Ihren Kauf!
Falls Sie Unterstützung benötigen, können
Sie sich gerne an unser Service Team wenden:**

Händlerkontakt:

Clic-Trade GmbH

E-Mail: service@clctrade.de

Telefon: +49-2203-947 9300

(Mo.-Fr. 09-18 Uhr)

Clic-Trade GmbH
51149 Köln
www.svita-shop.de