

Warnhinweise und Sicherheitsinformationen für die Doppelkochplatte elektrisch - Schwarz:

1. Elektrische Sicherheit:

- Verwenden Sie die Doppelkochplatte nur in einer gut belüfteten Umgebung und stellen Sie sicher, dass der VDE-Stecker ordnungsgemäß in eine Steckdose mit der richtigen Spannung (220–230 V) eingesteckt wird.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht beschädigt ist und keine Feuchtigkeit oder Wasser in die Steckdose oder das Gerät eindringen kann.
- Die Kochplatte sollte immer an einer geerdeten Steckdose betrieben werden. Verwenden Sie keine Verlängerungskabel, die nicht für den Betrieb von Elektrogeräten mit hoher Leistung ausgelegt sind.

2. Bedienung und Temperaturregelung:

- Die Kochplatte kann sehr heiß werden. Berühren Sie niemals die heißen Oberflächen oder den Drehknopf während des Betriebs.
- Stellen Sie sicher, dass die Temperatur der Kochplatte korrekt eingestellt ist und überwachen Sie die Platten während des Betriebs, um Überhitzung zu vermeiden.
- Drehen Sie den Temperaturregler immer auf „Aus“, wenn die Kochplatte nicht mehr benötigt wird.

3. Überhitzung und Brandgefahr:

- Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, während es in Betrieb ist.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Kochplatte sauber ist und keine brennbaren Materialien in der Nähe sind.
- Wenn das Gerät überhitzt oder eine ungewöhnliche Geruchsbildung auftritt, schalten Sie das Gerät sofort aus und ziehen Sie den Netzstecker. Lassen Sie es vollständig abkühlen, bevor Sie es erneut verwenden.

4. Kochflächen und Behälter:

- Verwenden Sie ausschließlich geeignetes Kochgeschirr, das die Wärme effizient leitet und keine Gefahr für das Gerät oder die Benutzer darstellt. Verwenden Sie niemals beschädigte Töpfe oder Pfannen.
- Achten Sie darauf, dass Kochgeschirr die Platten nicht überragt oder mit den Rändern der Kochfelder in Kontakt kommt.

5. Reinigung und Wartung:

- Vor der Reinigung das Gerät immer vollständig abkühlen lassen und vom Stromnetz trennen.
- Verwenden Sie ein weiches, feuchtes Tuch zur Reinigung der Kochplatte und vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel oder scheuernde Materialien, die die Oberflächen beschädigen könnten.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Kabel und Stecker auf Abnutzung oder Beschädigungen und ersetzen Sie diese bei Bedarf sofort.

6. Aufbewahrung und Handhabung:

- Lagern Sie das Gerät an einem trockenen, sicheren Ort, fern von Wasserquellen oder feuchten Umgebungen.
- Bewahren Sie die Kochplatte außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren auf, um Unfälle zu vermeiden.
- Das Gerät darf nicht von Personen verwendet werden, die aufgrund körperlicher, sensorischer oder geistiger Fähigkeiten nicht in der Lage sind, das Gerät sicher zu bedienen, es sei denn, sie werden durch eine verantwortliche Person beaufsichtigt oder angewiesen.

7. Sicherheit beim Transport:

- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Kochplatte transportieren oder bewegen. Das Gerät kann beim Heben oder Bewegen heiß werden. Verwenden Sie geeignete Handschuhe oder ein Tuch, um sich vor Verbrennungen zu schützen.

Durch die Beachtung dieser Warnhinweise stellen Sie sicher, dass Ihre Doppelkochplatte sicher und effizient verwendet wird und gleichzeitig eine lange Lebensdauer gewährleistet ist.