

Sicherheitshinweise für Kaminwagen mit Kaminbesteck



Bitte lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen dieser Bedienungsanleitung sorgfältig und haben Sie sie stets griffbereit!

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Kaminwagen mit Kaminbesteck ist zur sicheren und ordentlichen Lagerung sowie zum Transport von Kaminholz bestimmt. Er dient als praktischer Helfer, um Holz griffbereit neben dem Kamin zu haben. Das integrierte Kaminbesteck (Schürhaken, Zange, Besen, Schaufel) ermöglicht eine sichere Handhabung des Feuers und die Reinigung des Kamins. Der Kaminwagen darf nur für den Innenraum verwendet werden und sollte auf einer ebenen, hitzefreien Fläche platziert werden.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Der Kaminwagen und das Kaminbesteck sollten stets in sicherem Abstand zu offenen Flammen und glühender Asche aufbewahrt werden, um Brandgefahr zu vermeiden.
- Halten Sie den Kaminwagen sowie das Kaminbesteck außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren. Die Werkzeuge können heiß werden und zu schweren Verbrennungen führen.
- Verwenden Sie nur Kaminbesteck und Kaminwagen, die aus hitzebeständigen und feuerfesten Materialien bestehen. Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Materialien noch intakt und nicht beschädigt sind.
- Stellen Sie sicher, dass der Kamin in einem gut belüfteten Raum betrieben wird, um die Gefahr einer Kohlenmonoxidvergiftung zu reduzieren. Achten Sie darauf, dass das Kaminholz trocken und gut belüftet gelagert wird, um Schimmelbildung zu vermeiden.
- Lagern Sie die Asche niemals in einem Behälter auf dem Kaminwagen. Asche kann lange nach dem Erlöschen des Feuers noch heiß genug sein, um Feuer zu verursachen. Verwenden Sie einen dafür vorgesehenen, feuerfesten Aschebehälter.
- Halten Sie immer eine Brandschutzdecke oder einen Feuerlöscher in der Nähe des Kamins bereit, um im Notfall schnell reagieren zu können.
- Achten Sie darauf, dass der Kaminwagen oder das Kaminbesteck den Zugang zu einem Notausgang nicht blockiert, insbesondere in kleinen oder befahrenen Räumen.

Hersteller:

Fachmarkt Hinrich Kiel GmbH & Co. KG

Lüttparten 1 – 24582 Bordesholm

info@baumarktplus.de

www.baumarktplus.de

Hinweise zur sicheren Nutzung

Verwendung mit Vorsicht: Kaminbesteck wie Schürhaken, Zange und Schaufel können heiß werden. Verwenden Sie immer hitzebeständige Handschuhe, um sich vor Verbrennungen zu schützen.

Sichere Aufbewahrung: Stellen Sie sicher, dass das Kaminbesteck nach Gebrauch sicher und stabil am Kaminwagen oder einem dafür vorgesehenen Halter hängt, um Stolperfallen zu vermeiden.

Kein Hineingreifen in das Feuer: Verwenden Sie die Werkzeuge nur, um Holz zu verschieben oder die Glut zu kontrollieren. Greifen Sie niemals direkt mit den Händen oder ungeschütztem Werkzeug ins Feuer.

Kontrolle der Hitze: Lassen Sie die Werkzeuge nach dem Gebrauch ausreichend abkühlen, bevor Sie sie ablegen oder verstauen. Das Kaminbesteck kann nach der Benutzung über einen längeren Zeitraum heiß bleiben.

Reinigung des Kaminbestecks: Reinigen Sie das Kaminbesteck regelmäßig, insbesondere von Ascheresten und Ruß, um die Lebensdauer der Werkzeuge zu verlängern und die Funktionstüchtigkeit zu erhalten.

Rutschfeste Räder: Achten Sie darauf, dass die Räder des Kaminwagens rutschfest sind und keine Schäden auf empfindlichen Böden wie Parkett oder Fliesen hinterlassen. Falls notwendig, verwenden Sie Unterlagen zum Schutz des Bodens.

Holz sicher stapeln: Stapeln Sie das Kaminholz so auf dem Wagen, dass es nicht herunterfallen kann. Lose gestapeltes Holz kann beim Bewegen des Wagens herunterrutschen und Verletzungen verursachen.

Schwere Lasten vermeiden: Laden Sie den Kaminwagen nicht zu schwer, insbesondere wenn er auf unebenem Untergrund bewegt werden muss, da dies die Stabilität des Wagens beeinträchtigen und das Risiko eines Unfalls erhöhen kann.

Schutz vor dem Umkippen: Wenn der Kaminwagen nicht benutzt wird, arretieren Sie ihn, falls vorhanden, die Rollen oder stellen Sie ihn an einen sicheren Platz ab, um ein versehentliches Umkippen zu vermeiden.



Wir übernehmen keine Verantwortung für Personen- oder Sachschäden verursacht durch Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise.