

Steckanleitung Adventskalender

A	B	C	D	E	F1	G	H
1							
2							
3							
4					F2		
5							

1. Stege mit den Zahlen 1-5 aufstellen
2. Stege von A-H von oben aufstecken

Tip: Stecken Sie das Inlay außerhalb zusammen und setzen Sie es dann erst in den Adventskalender ein.

