

"Warnhinweise und Sicherheitsinformationen für den Hockerkocher:

Warnhinweise:

1. Lesen Sie vor der Benutzung des Hockerkochers die Gebrauchsanweisung und Sicherheitshinweise sorgfältig durch.
2. Stellen Sie sicher, dass der Hockerkocher auf einer stabilen und ebenen Oberfläche aufgestellt wird, um ein Umkippen während des Betriebs zu vermeiden.
3. Der Hockerkocher sollte nur im Freien und in gut belüfteten Bereichen verwendet werden, um eine Ansammlung von Gasen zu verhindern.
4. Beachten Sie beim Anschließen des Gasschlauchs und Druckreglers die richtige Position und festen Anschluss, um Gasleckagen zu vermeiden.
5. Halten Sie den Hockerkocher von brennbaren Materialien, Flüssigkeiten oder anderen entflammbaren Gegenständen fern.

Sicherheitsinformationen:

1. Der Hockerkocher darf nur mit Butan- oder Propangasmischungen betrieben werden.
2. Stellen Sie sicher, dass der Gashahn vor dem Anzünden des Hockerkochers geschlossen ist und das Gas gründlich geprüft wurde.
3. Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Gasschlauchs, Manometers und Druckreglers und tauschen Sie diese bei Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung aus.
4. Achten Sie darauf, dass der Hockerkocher nach dem Gebrauch vollständig abgekühlt ist, bevor Sie ihn verstauen oder transportieren.
5. Kinder und Haustiere sollten sich stets fern von dem Hockerkocher aufhalten, um Verletzungen oder Unfälle zu vermeiden.

Bitte beachten Sie, dass dies allgemeine Warnhinweise und Sicherheitshinweise sind. Es ist wichtig, auch die spezifischen Anweisungen des Herstellers in der Gebrauchsanweisung zu lesen und zu befolgen."