

Sicherheits- und Installationshinweise

1. **Sichere Befestigung:**
 - Stellen Sie sicher, dass die Wand, an der die Markise installiert wird, stabil und tragfähig ist. Geeignet sind Mauerwerk, Beton oder andere feste Oberflächen.
 - Verwenden Sie die mitgelieferten Befestigungselemente oder geeignete Schrauben und Dübel für Ihre Wandart.
2. **Windbeständigkeit:**
 - Die Seitenmarkise ist für mäßige Windverhältnisse ausgelegt. Bei starkem Wind oder Sturm sollte die Markise eingezogen werden, um Schäden zu vermeiden.
 - Lassen Sie die Markise nicht unbeaufsichtigt ausgefahren bei widrigen Wetterbedingungen.
3. **Maximale Auszugslänge beachten:**
 - Ziehen Sie die Markise nicht über die maximale Auszugslänge von 300 cm hinaus. Dies kann den Mechanismus beschädigen.
4. **Regelmäßige Kontrolle:**
 - Überprüfen Sie die Wandhalterung, Kassette und Standfuß regelmäßig auf Stabilität und Abnutzung.
 - Bei sichtbaren Schäden oder Problemen mit der Rückrollfunktion die Markise nicht weiter nutzen und Reparaturen vornehmen.
5. **Montagehöhe:**
 - Die Markise sollte in einer Höhe angebracht werden, die einen sicheren Betrieb ermöglicht und gleichzeitig den gewünschten Sichtschutz bietet.

Gebrauchshinweise

- **Automatische Rückrollfunktion:**
 - Achten Sie beim Einrollen darauf, die Markise langsam und kontrolliert loszulassen, um ein abruptes Zurückschnappen zu vermeiden.
 - Halten Sie Kinder und Haustiere während des Ein- und Ausrollens von der Markise fern.
- **Reinigung:**
 - Verwenden Sie ein weiches Tuch oder eine Bürste sowie milde Seifenlösung, um die Markise zu reinigen. Keine scheuernden oder aggressiven Reinigungsmittel verwenden.
- **Lagerung im Winter:**
 - Bei längerer Nichtbenutzung oder im Winter empfiehlt es sich, die Seitenmarkise einzuziehen und abzudecken, um sie vor Witterungseinflüssen zu schützen.

Warnungen:

- **Nicht als Kletterhilfe nutzen:** Die Seitenmarkise ist ausschließlich als Sicht- und Windschutz gedacht. Nicht darauf klettern oder schwere Gegenstände daran befestigen.
- **Kinderaufsicht:** Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht unbeaufsichtigt mit der Markise spielen, um Verletzungen durch den Rückrollmechanismus zu vermeiden.
- **Brandschutz:** Halten Sie die Markise von offenen Flammen, Grillgeräten oder Funkenquellen fern.

Mit diesen Hinweisen sichern Sie eine optimale Nutzung Ihrer Seitenmarkise und verlängern ihre Lebensdauer. Genießen Sie den zusätzlichen Komfort und Privatsphären-Schutz in Ihrem Außenbereich!