

THOR – MEGINGJÖRD

Bedienungsanleitung



THOR – MEGINGJÖRD

Bedienungsanleitung

1. Mechanische Gaming-Tastatur im Carbon-Look mit RGB-Effekten und integrierter ergonomischer Handballenauflage
2. Alle 105 Tasten mit Anti-Ghosting und N-Key-Rollover
3. Schalter vom Typ Outemu Blue (taktil)
4. Lebensdauer der Schalter beträgt 50 Millionen Betätigungen
5. Layout mit 105 Tasten, davon 5 programmierbare Makro-Tasten & 12 Multimedia-Tasten (F1–F12)
6. „Plug & Play“ – kein Treiber erforderlich, einfache Bedienung

Makro-Tasten:

- | | | | |
|---|---|--|---|
|  | + |  | 1. Den Makro-Aufzeichnungsmodus aufrufen |
|  | + |  | 2. Die Tasten FN+gewünschte Makro-Taste (Y, U, I, O, P) drücken Die gewählte Makro-Taste beginnt zu blinken und zeigt dadurch an, dass das Makro jetzt aufgezeichnet werden kann. |
|  | + |  | 3. Die Tastenanschläge, die aufgezeichnet werden soll, eingeben, wobei beliebige Buchstaben- und Zahlenkombinationen möglich sind, und dann FN+Einfügen drücken, um die Makroaufzeichnung zu speichern. Die programmierte Makro-Taste blinkt jetzt nicht mehr. |
|  | + |  | 4. Das Makro testen, um die richtige Ausführung zu prüfen. Wenn ein Text-Makro erstellt wurde, Notepad oder ein anderes Textbearbeitungsprogramm aufrufen und zum Testen des Makros die Tasten FN+Makrotaste drücken. Beispiel: FN+Y drücken: die auf Taste Y (G1) programmierte Makro-Kombination wird auf dem Bildschirm angezeigt. |
|  | + |  | Die Tasten FN+Löschen für mindestens 5 Sekunden drücken, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen. Eine kurze „schlangenförmige“ Lichtbewegung in Weiß bestätigt das Zurücksetzen. |

Multimedia-Tasten:

Es gibt 12 Multimedia-Tasten, die einen schnellen Zugriff auf die am häufigsten genutzten Funktionen bieten. Um die gewünschten Funktionen aufzurufen, die Tasten FN+F1 bis F12 drücken.

- | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|-----------------------|---|---|---|---------------------|---|---|---|------------------|
|  | + |  | Medien-Player |  | + |  | Wiedergabe anhalten |  | + |  | E-Mail |
|  | + |  | Lautstärke verringern |  | + |  | Vorheriger Titel |  | + |  | Web/ Startseite |
|  | + |  | Lautstärke erhöhen |  | + |  | Wiedergabe & Pause |  | + |  | Tastatur sperren |
|  | + |  | Stumm-schaltung |  | + |  | Nächster Titel |  | + |  | Taschen-rechner |

RGB-LED-Hintergrundbeleuchtung mit 8 Funktionen:

 +  Umschaltung zwischen 8 verschiedenen Mustern der LED-Hintergrundbeleuchtung.

 +  Hintergrundbeleuchtung schließen oder öffnen.

ZUM EINSTELLEN DER HELLIGKEIT:

 +  Helligkeit erhöhen  +  Helligkeit verringern

1. MODUS RENNPFERD-LICHT:

 +  /  Farbe wechseln

 +  Geschwindigkeit verringern  +  Geschwindigkeit erhöhen

 +  Im Modus RENNPFERD-LICHT die Tasten FN+W drücken: Die vier Tasten W, A, S, D und die vier Tasten \uparrow , \downarrow , \leftarrow , \rightarrow tauschen Position und Funktion.

2. MODUS FARBENFROHES LICHT:

3. MODUS WEISS EINZELN:

 +  Die Beleuchtung der Tasten kann auf eine beliebige Kombination personalisiert werden. Zum Speichern die Tasten FN+Pause drücken.

4. MODUS KONSTANTE BELEUCHTUNG:

 +  /  Farbe wechseln
Dieser Modus kann immer wieder aufgerufen werden, um jede gewünschte Tasten-Farbkombination zu erstellen.

5. MODUS PULSIERENDE LED:

 +  /  Farbe wechseln

6. MODUS OFFENES LICHT IN TASTEN:

 +  /  Farbe wechseln
Kein Licht erscheint auf den Tasten, aber: Eine beliebige Taste drücken und diese leuchtet kurz auf, das Licht wird langsam wieder ausgeblendet.

7. MODUS GESCHLOSSENES LICHT IN TASTEN:

 +  /  Farbe wechseln
Alle Tasten leuchten auf, aber: Eine beliebige Taste drücken und das Licht erlischt kurz, anschließend wird das Licht langsam wieder eingeblendet.

8. MODUS WASSERLINIEN / WELLEN:

 +  /  Farbe wechseln
Stylischer Welleneffekt, der mit der gedrückten Taste beginnt.

Anzeigelicht:

Das Anzeigelicht befindet sich in der oberen rechten Ecke der Tastatur.



1. Num-Lock-LED: wird beim Drücken der Num-Lock-Taste eingeschaltet



2. Caps-Lock-LED: wird beim Drücken der Feststelltaste (Caps Lock) eingeschaltet



3. Scroll-Lock-LED: wird beim Drücken der Scroll-Lock-Taste eingeschaltet



4. Windows-Lock-LED: wird beim Drücken von FN+Windows eingeschaltet

Systemanforderungen:

Windows: 98/2000/ME/XP/VISTA/Win 7/8/10

Abmessungen:

441,9 * 184,9 * 37,8 mm

Gewicht:

1.100 ± 30 g