



Bitte lies dir unsere Sicherheitshinweise aufmerksam durch. Für Schäden, die auf unsachgemäßen Gebrauch zurückzuführen sind, können wir keine Haftung übernehmen.

- / Bitte befülle den Kessel nur bis knapp unterhalb des Ventils.
- / Der untere Behälter darf ausschließlich mit Wasser befüllt werden.
- / Stelle deinen Espressokocher niemals ohne Wasser im Kessel auf den Herd.
- / Verwende für die Zubereitung ausschließlich gemahlenes Kaffeepulver. Andere Zusätze wie Tee oder Kakao können den Filter verstopfen.
- / Stelle sicher, dass der Kocher vor Gebrauch richtig geschlossen und das Gewinde fest zusammengeschraubt ist.
- / Bei Induktions- oder anderen Herdplatten keinesfalls die höchste, sondern immer eine mittlere Heizstufe einstellen.
- / Bitte lass das Gerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt und halte es von Kindern fern.
- / Bitte nimm den Kocher nach dem Kochvorgang DIREKT vom Herd.
- / Bei Verwendung eines Gasherds darf die Flamme nicht über den Kessel hinausgehen.
- / Vorsicht Verbrennungsgefahr: der Griff und Deckel können bei sehr hoher oder zu langer Hitzezufuhr heiß werden. Verwende ggf. ein Handtuch, wenn du den Kocher vom Herd nimmst.



## SICHERHEITSHINWEISE

### **Edelstahl Espressokocher**

Grønenberg / GmbH Zum Hasenberg 7 / 55481 Todenroth / Germany  
info@groenenberg-coffee.com