

Gebrauchsanleitung für Regulateure mit manueller Schlagabstellung

Verpackung entfernen

Sie nehmen die Uhr aus der Verpackung und hängen sie mit Dübel und Schraube an der vorgesehenen Stelle an die Wand. Achten Sie darauf, dass die Uhr senkrecht hängt. Entnehmen Sie jetzt Sicherungsgummis und Schutzpapier zwischen Gong und Hämmer.

Ingangsetzen der Uhr

Das Pendel hängen Sie in die hinter dem Uhrwerk angebrachte Pendelverlängerung. Ziehen Sie das Schlagwerk und das Gehwerk über die Öffnungen im Zifferblatt mit beiliegendem Schlüssel auf bis ein spürbarer Widerstand erreicht ist. Bitte beachten Sie, daß beim Aufziehen der Uhr immer sowohl das Gehwerk als auch das Schlagwerk aufgezogen werden.

Das Pendel wird nun mit der Hand soweit als möglich aus der Mittellage gebracht und losgelassen. Nach einigen Schwingungen wird automatisch ein regelmäßiges Ticken erreicht. Geschieht dies nicht, dann können Sie dies wie folgt erreichen. Tickt die Uhr nach rechts kürzer, so drücken Sie die Pendelverlängerung vorsichtig und schrittweise über den Widerstandspunkt hinaus, so oft und so lange bis sich ein gleichmäßiges Ticken einstellt. Tickt die Uhr nach links kürzer, ist analog nach links zu verfahren.

Einstellen der Uhrzeit

Das Einstellen der Uhr auf die richtige Zeit erfolgt durch Drehen des langen Zeigers (Minutenzeiger) gegen oder im Uhrzeigersinn. Schlägt die Uhr falsch, den kleinen Zeiger (Stundenzeiger) auf die Stundenzahlverschieben, welche die Uhr geschlagen hat.

Abstellen des Schlagwerkes

Diese Wohnraumuhr ist zur Schlagabstellung mit einem Schalthebel rechts neben dem Zifferblatt bzw. Schaltstange rechts unterhalb des Zifferblatts ausgestattet. In der oberen Stellung ist das Schlagwerk eingeschaltet und in der unteren Stellung ausgeschaltet.

Wenn nach dem Einschalten des Schlages die Schlagfolge nicht mehr stimmt, so ist das kein Fehler. Das Schlagwerk stellt sich nach 1 bis 2 Stunden automatisch wieder ein.

Ganggenauigkeit einstellen

Die Länge des Pendels bestimmt die Ganggenauigkeit. Geht die Uhr nach – Pendelmutter nach oben (rechts)drehen. Geht die Uhr vor – Pendelmutter nach unten(links) drehen. 1/2 Umdrehung entsprechen ca. 1 Minute in 24 Stunden.

Pflege und Instandhaltung

Diese Uhr verlangt sehr wenig Wartung. Lassen Sie das Uhrwerk alle 5-10 Jahre reinigen und ölen (synthetisches Öl 859). Besonders trockene und salzige Luft, Hitze und Kälte können eine häufigere Wartung notwendig machen. Die Messingteile nur mit einem trockenen Baumwolltuch reinigen.