

Warn- und Sicherheitshinweise

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

a) Die Nutzung dieses Produktes ist folgenden Personen untersagt:

1. Personen mit Sinnesstörungen der Haut, Verlust des Wärmeempfindens oder Unempfindlichkeit gegenüber Hitze.
2. Personen unter 18 Jahren.
3. Personen, die dieses Handbuch nicht gründlich gelesen haben.
4. Personen mit geistiger oder körperlicher Behinderung dürfen dieses Gerät nur unter Anleitung ihrer Erziehungsberechtigten bedienen.

b) Sicherheitshinweise

1. Bitte schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie es nicht verwenden.
2. Dieses Gerät ist nur für den professionellen Gebrauch bestimmt und der Benutzer muss dieses Handbuch vorab ausführlich lesen.
3. Wenn die Temperatur der Massagesteine 55°C übersteigt, wickeln Sie diese vor der Handhabung und Verwendung bitte in ein Handtuch. Vermeiden Sie direkten Kontakt mit den Massagesteinen, um Verbrennungen zu vermeiden.
4. Dieses Gerät ist ausschließlich zum Erwärmen von Massageöl und Massagesteinen geeignet. Die Festlegung der Massagetemperatur liegt im Ermessen und in der alleinigen Verantwortung des Benutzers.
5. Für Schäden aus Feuerereignissen, die den Wert der Ware übersteigen, haftet der Lieferant nicht.
6. Bitte schalten Sie das Gerät aus, wenn der Benutzer nicht anwesend ist.
7. Der Massagestein-Heiztopf muss vor dem Einschalten mit Wasser gefüllt werden. Erhitzen Sie ihn nicht ohne Wasserzugabe.
8. Gehen Sie beim Anheben und Ablegen von Steinen vorsichtig vor und werfen Sie diese nicht, um eine Beschädigung des Gerätes zu vermeiden.
9. Waschen Sie das Gerät nicht mit Wasser. Wenn das Produkt nass ist, muss es vor dem Gebrauch getrocknet werden.
10. Wischen Sie die Oberfläche mit einem weichen Tuch ab oder reinigen Sie sie mit einem neutralen Reinigungsmittel und lassen Sie sie an der Luft trocknen.
11. Um Stromausfälle zu vermeiden, sollten Sie das Gerät nicht über einen längeren Zeitraum hinweg verwenden.
12. Werfen Sie das Gerät nicht ins Wasser. Platzieren Sie es nicht an Orten mit hohen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit, wie etwa auf einem Balkon oder im Badezimmer.
13. Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
14. Die Strombelastbarkeit der an dieses Produkt angeschlossenen Steckdose muss mindestens 13 A betragen.
15. Zerlegen Sie dieses Gerät nicht.
16. Bitte bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um Unfälle zu vermeiden.
17. Verwenden Sie immer eine Massageöl-Wärmeflasche aus PP. Ölflaschen aus PET oder anderen Materialien mit einem niedrigeren Schmelzpunkt neigen zum Schmelzen.
18. Das Gerät schaltet sich nach 8 Stunden Dauerbetrieb oder im Standby-Modus automatisch ab. Wenn Sie das Gerät weiterverwenden möchten, schalten Sie es bitte für 1 Stunde aus und dann wieder ein.

c) Nutzungsumgebung

1. Stellen Sie das Produkt nicht ins Badezimmer und verwenden Sie es nicht in einer feuchten Umgebung. Lagern Sie es an einem trockenen, belüfteten Ort und schützen Sie es vor direkter Sonneneinstrahlung.
2. Verwenden Sie es nicht während eines Gewitters.
3. Vermeiden Sie Feuerquellen, ätzende Flüssigkeiten, Staub, Feuchtigkeit und ungünstige Umgebungen.

d) Stromversorgung

1. Um einen Brand oder eine Beschädigung des Produkts zu vermeiden, verwenden Sie zum Laden ausschließlich die Nennspannung.
2. Fassen Sie beim Herausziehen des Netzkabels den Stecker und nicht das Kabel an.
3. Um Gefahren zu vermeiden, versuchen Sie nicht, ein beschädigtes Netzkabel selbst auszutauschen.