

-Verwendungshinweise-

- 1.** Dieses Produkt wird von einem batteriebetriebenen Gleichstrommotor angetrieben. Das Ladegerät ist für alle Arten von Smartphone-Ladegeräten geeignet. Laden Sie das Produkt vor Gebrauch mit dem von uns bereitgestellten Datenkabel auf. Die Ladezeit beträgt 3 Stunden.
- 2.** Während des Betriebs des Produkts ist es strengstens untersagt, den Becher zu öffnen und Hände oder andere harte Gegenstände hineinzustecken, um Unfälle zu vermeiden.
- 3.** Beim Reinigen dieses Produkts stellen Sie bitte sicher, dass der Netzschalter ausgeschaltet ist, bevor Sie den Becher und die Basis reinigen. Tauchen Sie die Basis nicht in Wasser ein, um zu verhindern, dass Wasser in die Basis eindringt und die elektronischen Komponenten beschädigt.
- 4.** Dieses Produkt darf nicht leer laufen. Die maximale Entsaftungszeit beträgt 90 Sekunden. Wenn das Gerät 90 Sekunden lang arbeitet, hört die blaue Lampe automatisch auf zu blinken. Setzen Sie den Schalter zurück und starten Sie das Gerät erneut. Vermeiden Sie es, zu stark zu entlasten und kontinuierlich zu entsaften, um die Lebensdauer des Produkts nicht durch Überlastung und Erwärmung der elektronischen Komponenten zu beeinträchtigen.
- 5.** Während des normalen Gebrauchs kann der Motor aufgrund von zu viel Fruchtfleisch plötzlich stoppen. Zu diesem Zeitpunkt ist der Motor blockiert, das Schutzprogramm wird aktiviert, die Stromversorgung wird automatisch unterbrochen und die rote LED blinkt. Nach dem Ausschalten des Schalters hört die LED auf zu blinken und der Touchschalter funktioniert wieder normal.
- 6.** Reinigen Sie keine Teile dieses Produkts in der Spülmaschine oder anderen Reinigungsgeräten.
- 7.** Verwenden Sie keine Drahtbürsten, abrasive Reinigungsmittel oder ätzende Flüssigkeiten zur Reinigung des Produkts.
- 8.** Dieses Produkt ist ein spezieller Entsafter und nicht für das Zerkleinern von Fleisch geeignet. Es kann keine Nüsse oder Hülsenfrüchte direkt mahlen. Direktes Mahlen kann zum Ausfall des Produkts führen und die Lebensdauer beeinträchtigen.
- 9.** Bewahren Sie dieses Produkt an einem Ort auf, der für Kinder unzugänglich ist. Lassen Sie Personen ohne entsprechende Erfahrung und Kenntnisse (einschließlich Kinder) das Produkt nicht verwenden oder damit spielen.
- 10.** Stellen Sie vor der ersten Verwendung sicher, dass der Akku vollständig aufgeladen ist und reinigen Sie die Teile, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, gründlich. Dieses Produkt verfügt über einen doppelten Sicherheitschutz und kann nur arbeiten, wenn der Becher auf der Basis fixiert ist.



Troubleshooting

Fehlererscheinung	Ursachenanalyse	Ausschlussmethode
1. Kann nicht gestartet werden, keine Anzeige der Signallampe	Der Becherkörper und die Basis sind nicht fest angezogen	Bitte richten Sie den Becherkörper mit der Basis aus und ziehen Sie ihn fest an
2. Kann nicht gestartet werden oder während der Nutzung rotes Licht leuchtet konstant	Unzureichende Leistung	Bitte laden Sie es rechtzeitig auf
3. Abschaltung während der Nutzung, das blaue Licht blinkt	Abschaltung nach 90 Sekunden aufgrund von Überlastschutz	Neustart
4. Abschaltung während der Nutzung, rotes Blinken	Motor blockiert	Nachdem das festsitzende Hartgut entfernt wurde, starten Sie das Gerät neu
5. Wasseraustritt	Der Silikonring ist nicht richtig montiert.	Bitte installieren Sie den Silikon-Gummiring erneut

Erinnerung: Dieses Produkt kann mit allen Arten von Smartphone-Ladegeräten aufgeladen werden. Es kann auch mit einer Powerbank aufgeladen werden. Es kann 3 Stunden lang aufgeladen werden und es können 8-10 Tassen frischer Saft gepresst werden. Vielen Dank für Ihre Verwendung.

1. Es ist verboten, das Produkt im Leerlauf laufen zu lassen. Vor der Verwendung nehmen Sie bitte den Teelecksack am Deckel des Bechers heraus, ziehen Sie den Becherkörper und den Deckel fest an, fügen Sie Wasser in den Becher hinzu. Schalten Sie den Schalter ein und überprüfen Sie, ob der Saftbecher abnormal ist!

2. Bitte schneiden Sie die Früchte und Gemüse vor der Verwendung in kleine Stücke. Fügen Sie im Allgemeinen Milch, Joghurt, kochendes Wasser und andere Flüssigkeiten hinzu. Das Wasser dient dazu, das Messer zu schmieren, um die Lebensmittel zu zerkleinern.

3. Stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät vor dem Starten umdrehen. Stellen Sie es nicht sofort aufrecht in einem Winkel von 90 Grad auf, lassen Sie das Messer eine Weile in der Luft liegen und schütteln Sie es in einem Winkel von 45 Grad!

4. Im Falle einer Blockade des Geräts, drehen Sie es um und starten Sie es erneut. Wenn es sich schlecht anfühlt, können Sie den Saft 2-3 Mal auspressen!



01
Schneiden Sie die Zutaten in kleine Stücke und geben Sie sie in den Reisebecher.



02
Fügen Sie warmes Wasser oder Milch hinzu.



03
Installieren Sie den Becherkörper und starten Sie durch einfaches Klicken.



04
Wechseln Sie den Deckel und gehen Sie sofort los.

Der Becherkörper trennt sich automatisch und schaltet ab.

Der Deckel ist mit einem lockeren Magnetinduktionssystem ausgestattet, das nur bei richtiger Ausrichtung der Rasten gestartet werden kann. Das Öffnen des Deckels führt automatisch zur Abschaltung, um Sicherheitsrisiken durch versehentliches Berühren zu vermeiden.



Ein-Klick-Start

Tastensperre mit Ein-Klick-Start- und Stoppfunktion für eine einfache Bedienung.

Bequeme automatische Reinigung, Abschied von der manuellen Reinigung



Schritt 1 Nach Gebrauch gießen Sie eine angemessene Menge Wasser in den Becher und drehen Sie die Hauptmaschine fest.

Schritt 2 Doppelklicken Sie zum Einschalten, automatische Reinigung in jeder Ecke, sorgenfrei und sauber.

