

Sonos Ace



Überblick



Der Sonos Ace wurde professionell für eine individuelle Sound Experience entwickelt und abgestimmt.

- **Ein neuer Standard für Sound.** Die speziell entwickelten Treiber geben Sound jeder Frequenz mit höchster Präzision und Klarheit wieder. Streamer verlustfreies Audio und 3D-Audio und tauche noch tiefer in deine Inhalte ein.
- **Der Sound, den du möchtest, ohne störende Nebengeräusche.** Die erstklassige aktive Geräuschunterdrückung identifiziert und unterdrückt externe Geräusche für mitreißenden Sound. Aktiviere den **Aware Modus**, damit du alles mitbekommst, was in deiner Umgebung passiert.
- **Lange Akkulaufzeit und extrem schnelles Aufladen.** Mindestens 30 Stunden Hör- oder Sprechzeit mit aktiver Geräuschunterdrückung. Nach nur 3-minütigem Aufladen mit dem im Lieferumfang enthaltenen USB-C-Kabel erhältst du 3 Stunden Akkulaufzeit.
- **Für ein noch mitreißenderes Heimkino-Erlebnis.** Switche TV Sound von einer kompatiblen Sonos Soundbar zum Sonos Ace und fühle dich wie in deinem eigenen Heimkino. 3D-Audio mit Dolby Atmos umhüllt dich mit dramatisch detailliertem Sound aus allen Richtungen, und dynamisches Head Tracking macht das Hören zu einem einzigartigen, interaktiven Erlebnis (iOS und Android).
- **Für maximalen Tragekomfort konzipiert.** Die weichen Ohrpolster aus Schaum sorgen für eine hervorragende akustische Abdichtung und minimieren Druck. Das einstellbare Edelstahlband und die drehbaren Hörmuscheln gewährleisten eine individuelle Passform.

Steuerelemente, Leuchten und Anschlüsse



1

Multifunktionstaste

Wiedergabe

Play/Pause: Drücke die Taste einmal, um die Wiedergabe von Streaming-Inhalten anzuhalten oder fortzusetzen.

Weiter: Zweimal drücken

Zurück: Dreimal drücken

Lautstärke: Nach oben oder unten schieben. Schieben und halten, um die Lautstärke schnell zu ändern.

Heimkino

TV Audio Swap: Nachdem du **TV Audio Swap** in der Sonos App eingerichtet hast, halte die Taste gedrückt, um Sound von deiner Soundbar zu wechseln.

2

Geräuschunterdrückung/Sprachsteuerung

Geräuschunterdrückung

Drücke die Taste, um zwischen **aktiver Geräuschunterdrückung** und **Aware Modus** zu wechseln.

Hinweis: Du kannst die **aktive Geräuschunterdrückung** und den **Aware Modus** in der Sonos App deaktivieren. Der Sonos Ace blockiert passiv Hintergrundgeräusche.

Sprachsteuerung

Halte die Taste gedrückt, um den Sprachassistenten auf deinem Gerät zu aktivieren. Du wirst einen Ton hören, sobald er bereit ist, Sprachbefehle zu erhalten.

3

Statusleuchte

Zeigt Akkustand, Ladestatus und Bluetooth-Verbindung an und weist auf Updates für Produkte und Fehler hin. Sie schaltet sich aus, wenn du den Sonos Ace trägst.

4

Einschalt-/Bluetooth-Taste

Einschalten/Ausschalten

- Halte die Taste(etwa 3 Sekunden lang)gedrückt, um deinen Kopfhörer **einzuschalten**. Du wirst einen Ton hören, sobald er bereit ist. to **power on** your headphones. You'll hear a tone when they're ready to use.
- Halte die Taste (etwa 3 Sekunden lang) gedrückt, um deinen Kopfhörer **auszuschalten**. Du wirst einen Ton hören, sobald er ausgeschaltet ist.

Bluetooth Pairing

1. Halte die Taste (etwa 7 Sekunden lang) gedrückt, um deinen Kopfhörer in den Bluetooth Pairing Modus zu wechseln. Halte die Taste weiter gedrückt, auch nachdem du den „Ausschaltton“ (erster Ton) gehört hast, bis du den „Bluetooth Pairing Ton“ (zweiter Ton) hörst und die Leuchte blau leuchtet.
2. Öffne die Bluetooth-Einstellungen des Geräts und wähle aus der Liste der gefundenen Geräte deinen Kopfhörer aus.

Hinweis: Wenn du deinen Kopfhörer einschaltest, wird er sich, wenn verfügbar, automatisch mit dem Bluetooth-Gerät verbinden, mit dem er zuletzt verbunden war.

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Falls du deinen Sonos Ace wieder in den ursprünglichen Zustand versetzen möchtest, kannst du ihn auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Dadurch werden all seine Einstellungen und die zuvor verbundenen Bluetooth-Geräte gelöscht.

1. Vergewissere dich, dass dein Sonos Ace eingeschaltet ist.
2. Halte die **Einschalt-/Bluetooth-Taste** gedrückt.
3. Schließe, während du die Taste gedrückt hältst, deinen Sonos Ace an den Strom an.

Die Statusleuchte blinkt weiß, sobald dein Kopfhörer zurückgesetzt wurde.

Hinweis: Nach dem Auspacken oder Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen kann

der Sonos Ace direkt mit einem Bluetooth-Gerät verbunden werden.

Laden

Nutze ein **USB-C-zu-USB-C**-Kabel (im Lieferumfang enthalten) und ein kompatibles USB-C-Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten), um während des Ladens Bluetooth-Audio zu hören.

Eingang

Du hast zwei Möglichkeiten, um deinen Kopfhörer mit einem Audiogerät zu verbinden:

- **USB-C-zu-3,5-mm**-Kabel (im Lieferumfang enthalten). Dies ist eine sehr praktische Möglichkeit für Entertainment-Systeme auf Flügen und nicht WLAN-fähige Geräte.
Hinweis: Nicht kompatibel mit Kabeln von Drittanbietern.
- **USB-C-zu-USB-C**-Kabel (im Lieferumfang enthalten). Bietet dir zusätzliche Steuerungsmöglichkeiten für den Eingang, unter anderem für Inhalte und Telefonanrufe.

Bluetooth ist deaktiviert, wenn Sonos Ace über ein USB-C-Kabel mit einem Gerät verbunden ist. Das Licht leuchtet durchgehend weiß.

Passe den Sitz an

Beim Design des Sonos Ace wurden unterschiedliche Kopfformen und -größen, Frisuren und Accessoires berücksichtigt und er wurde umfassend getestet, um maximalen Komfort sicherzustellen.

Das einstellbare Edelstahlband gewährleistet einen sicheren Sitz. Ein innovativer Mechanismus innerhalb der Hörmuschel ermöglicht eine präzise Anpassung, um Druck auszugleichen und eine außergewöhnliche akustische Abdichtung zu schaffen.

Es ist wichtig, dass dein Sonos Ace bequem sitzt, damit du ein perfektes Erlebnis genießen kannst:

- **Bevor du ihn aufsetzt**, vergewissere dich, dass sich die Hörmuscheln auf der richtigen Seite befinden. Dank der Kontrastfarbe der Innenseite der rechten Hörmuschel weißt du immer, wie du den Sonos Ace aufsetzen musst. Außerdem solltest du die Multifunktionstaste mit deiner rechten Hand erreichen können.
- **Setze deinen Sonos Ace auf.** Die Ohrpolster sollten mittig und bequem auf deinen Ohren aufliegen. Verlängere oder verkürze, falls nötig, das Band, indem du die Hörmuschel nach unten ziehst oder nach oben drückst.

Austausch der Ohrpolster

Du kannst die Ohrpolster mühelos austauschen, wenn sie abgenutzt sind. Jedes Ohrpolster hat dank Magneten einen sicheren Sitz, kann durch leichtes Ziehen allerdings mühelos entfernt werden.

Bitte beachte Folgendes, wenn du ein Ohrpolster anbringst:

- Vergewissere dich, dass sich die Ohrpolster auf der richtigen Seite befinden. Achte auf das **L** (links) und das **R** (rechts).
- Bevor du ein Ohrpolster anbringst, wische mit einem sauberen, trockenen Tuch über die Oberfläche, um sicherzustellen, dass sie sauber und staubfrei ist.
- Die Ohrpolster bleiben automatisch an den Magneten haften.

Bluetooth Pairing

Vergewissere dich zuerst, dass dein Sonos Ace eingeschaltet ist und dass bei dem Gerät, mit dem du deinen Sonos Ace verbinden möchtest, Bluetooth aktiviert ist.

Hinweis: Nach dem Auspacken oder Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen kann der Sonos Ace direkt mit einem Bluetooth-Gerät verbunden werden.

Aktion

Halte die **Einschalt-/Bluetooth-Taste** (etwa 7 Sekunden lang) gedrückt, um deinen Kopfhörer in den Bluetooth Pairing Modus zu wechseln.

Hinweis: Die **Einschalt-/Bluetooth-Taste** befindet sich auf der linken Hörmuschel.

Ergebnis

Wenn du den Sonos Ace aufgesetzt hast, halte die Taste gedrückt, auch **nachdem** du den „Ausschaltton“ gehört hast, bis du den „Bluetooth Pairing Ton“ hörst. Aktive Audiostreams werden angehalten, sobald der Pairing Modus aktiviert ist.

Wenn du den Sonos Ace nicht aufgesetzt hast, halte die Taste gedrückt, bis die Statusleuchte langsam blau blinkt.

Aktion

Ergebnis

Öffne die Bluetooth-Einstellungen des Geräts und wähle aus der Liste der gefundenen Geräte deinen Sonos Ace aus.

Wenn du den Sonos Ace aufgesetzt hast:

- Wirst du einen Ton hören, der bestätigt, dass der Sonos Ace erfolgreich eine Verbindung zu deinem Gerät hergestellt hat.
- Wird dein Kopfhörer in der Liste in den Bluetooth-Einstellungen deines Geräts als „Verbunden“ angezeigt.

Wenn du den Sonos Ace nicht aufgesetzt hast:

- Wird die Statusleuchte des Sonos Ace blau leuchten.
- Wird dein Kopfhörer in der Liste in den Bluetooth-Einstellungen deines Geräts als „Verbunden“ angezeigt.

Leuchte

Beschreibung

Weiß leuchtend

Eingeschaltet, nicht mit einem Bluetooth-Gerät verbunden.

Blau leuchtend

Eingeschaltet, über Bluetooth mit einem Gerät verbunden.

Blau blinkend

Eingeschaltet, nach einem Bluetooth-Gerät suchend.

Multipoint

Du kannst deinen Sonos Ace mit zwei Bluetooth-Geräten verbinden und automatisch zwischen Audiostreams wechseln. Vergewissere dich, dass Bluetooth auf beiden deiner Geräte aktiviert ist.

In der Sonos App:

1. Gehe zu **Systemeinstellungen** .settings.
2. Wähle deinen Sonos Ace aus.
3. Gehe zu „Bluetooth“ und aktiviere oder deaktiviere **2 Geräteverbindungen**.

Hinweis: **2 Geräteverbindungen** ist standardmäßig deaktiviert.

Head Tracking für Bluetooth

Intelligent Motion Processing von Sonos mit Dolby Head Tracking ist während der Wiedergabe von Bluetooth-Audio verfügbar. Diese branchenführende Dolby Atmos Experience bietet dir hyperrealistischen Sound, bei dem die verschiedenen Elemente der Musik aus unterschiedlichen Richtungen kommen.

Du kannst **Head Tracking** in der Sonos App aktivieren oder deaktivieren:

1. Gehe zu **Systemeinstellungen** .settings.
2. Wähle unter **Kopfhörer** deinen Sonos Ace aus.
3. Gehe zu **Sound** und aktiviere oder deaktiviere **Head Tracking**.

Stromanschluss und Laden

Nutze ein USB-C-zu-USB-C-Kabel (im Lieferumfang enthalten) und ein kompatibles USB-C-Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten; 15 W empfohlen). Während dein Sonos Ace mit einem Netzteil verbunden ist, kannst du weiterhin Musik auf einem Bluetooth-Gerät hören.

Geringer Akkustand

Wenn der Akkustand bei 10 % ist, hörst du einen Ton und die Statusleuchte blinkt orange.

Leuchte	Beschreibung
Orange blinkend	Der Akkustand ist zwischen 0 % und 10 %.

Laden

Nachdem du deinen Sonos Ace an die Stromversorgung angeschlossen hast:

1. Die Statusleuchte **leuchtet orange**, wenn dein Kopfhörer angeschlossen ist und lädt.
2. Die Statusleuchte **leuchtet grün**, wenn dein Kopfhörer angeschlossen und vollständig aufgeladen ist. your headphones are plugged in and reach full charge.

Leuchte	Beschreibung
Orange leuchtend	Angeschlossen und normal ladend. Akkustand unter 100 %.
Grün leuchtend	Akkustand von 100 %. Du kannst deinen Kopfhörer von der Stromversorgung trennen.
Rot blinkend	Ladefehler. Trenne deinen Kopfhörer von der Stromversorgung.

Schnelles Aufladen

Wenn der Akkustand deines Sonos Ace bei 10 % oder geringer ist, kannst du ihn mit der Funktion „Schnelles Aufladen“ blitzschnell aufladen. Mit der Funktion „Schnelles Aufladen“ erhöhst du in nur 3 Minuten die Akkulaufzeit um 3 Stunden.

Nutze ein USB-C-zu-USB-C-Kabel (im Lieferumfang enthalten) und ein kompatibles USB-C-Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten), um deinen Kopfhörer aufzuladen:

- 0 % bis 10 % in 3 Minuten.
- 10 % bis 100 % mit normaler Ladegeschwindigkeit (3 Stunden Ladezeit für ein vollständiges Aufladen).

TV Audio Swap

Switche TV Sound von einer kompatiblen Sonos Soundbar zu deinem Sonos Ace und umgib dich mit mitreißendem Surround Sound und 3D-Audio.

Hinweis: Du kannst nur TV Sound (über HDMI- oder optisches Audiokabel) auf den Sonos Ace streamen.

Nutze die Sonos App (iOS und Android), um die Verbindung zwischen deinem Sonos Ace und einer kompatiblen Soundbar einzurichten. Vergewissere dich, dass deine Produkte auf dem neuesten Stand sind und dass WLAN aktiviert ist, bevor du **TV Audio Swap** nutzt.

Einrichtung über den Startbildschirm

Vergewissere dich zuerst, dass dein Sonos Ace weiterhin eingeschaltet ist und sich während des **TV Audio Swap** höchstens 9,1 m entfernt von deiner Sonos Soundbar befindet.

1. Öffne die Sonos App.
2. Suche in der Systemansicht deinen Sonos Ace.
3. Wähle auf dem Startbildschirm **Einrichten** aus, um loszulegen.
4. Wähle, nachdem **TV Audio Swap** eingerichtet ist, **Wechseln** aus, um eine Verbindung zu der Soundbar herzustellen.

Einrichtung über die Einstellungen

1. Öffne die Sonos App.
2. Gehe zu **Systemeinstellungen**  und wähle deinen Sonos Ace aus.settings, then select your Sonos Ace.
3. Wähle **+ TV Audio Swap hinzufügen** aus, um loszulegen.

Wähle **Zurückwechseln** aus, um **TV Audio Swap** zu beenden.

Features und Einstellungen

Du kannst während eines **TV Audio Swap** Musik mit **3D-Audio** und dynamischem **Head Tracking** hören und eine mitreißende Sound Experience genießen.

Feature**Beschreibung**

3D-Audio

Gibt dir das Gefühl, als wärst du mitten im Geschehen und Sound umgibt dich von allen Seiten.

Head Tracking

Erlebe, wie sich 3D-Audio mit dir bewegt, wenn du deinen Kopf bewegst, und genieße eine extrem realistische Sound Experience. **3D-Audio** muss aktiviert sein, um dieses Feature nutzen zu können.

Sprachsteuerung

Wenn dein Sonos Ace mit einem Bluetooth-Gerät mit integriertem Sprachassistenten verbunden ist, kannst du diesen mit der Taste „Geräuschunterdrückung/Sprachassistent“ auf der rechten Hörmuschel aktivieren.

Halte die Taste „Geräuschunterdrückung/Sprachassistent“ gedrückt, um den Sprachassistenten deines Geräts zu aktivieren. Du wirst einen Ton hören, sobald er bereit ist, Sprachbefehle zu erhalten. to activate your device's voice assistant. You should hear a tone when it's ready to listen.

Hier sind einige Dinge, die du mit dem Sprachassistenten deines Geräts auf dem Sonos Ace tun kannst:

- Spiele per Sprachbefehl bestimmte Playlists, Alben, Podcasts und vieles mehr aus unterschiedlichen Apps ab.
- Starte die Wiedergabe, halte sie an und überspringe Songs.
- Frage nach der Wettervorhersage.
- Durchsuche das Internet.
- Nimm Telefonanrufe an und beende sie.

Trageerkennung

Die Sensoren des Sonos Ace erkennen, ob du ihn aufgesetzt hast und ob er einsatzbereit ist. Wenn du ihn abnimmst, hält der Sonos Ace die Wiedergabe deiner Inhalte an, sodass du nichts verpasst.

Hinweis: Der Sonos Ace schaltet sich aus, nachdem er 30 Minuten inaktiv ist.

Die **Trageerkennung** ist standardmäßig aktiviert. Du kannst sie in der Sonos App deaktivieren:

1. Gehe zu **Systemeinstellungen** .settings.
2. Wähle unter **Kopfhörer** deinen Sonos Ace aus.
3. Wähle **Trageerkennung** aus und aktiviere oder deaktiviere die **Trageerkennung**.

Hinweis: Wenn die **Trageerkennung** deaktiviert ist, schaltet sich der Sonos Ace nicht aus, nachdem er 30 Minuten inaktiv ist.

Feature	Beschreibung
Play/Pause	Die Wiedergabe von Inhalten wird angehalten, wenn du deinen Kopfhörer abnimmst, und fortgesetzt, sobald du ihn wieder aufsetzt.
Telefonanrufe	<p>Du kannst dieses Feature in den Systemeinstellungen  aktivieren. Wenn du einen Anruf erhältst, setze deinen Sonos Ace auf, um ihn automatisch anzunehmen.settings. When you're getting a call, put on your Sonos Ace to answer automatically.</p> <p>Hinweis: Wenn du den Sonos Ace während eines Anrufs abnimmst, wird der Anruf auf deinem Smartphone/Mobilgerät fortgesetzt.</p>

Telefonanrufe

Die Mikrofone sind auf deine Stimme ausgerichtet und unterdrücken Hintergrundgeräusche, um bei Telefon- und Videoanrufen kristallklaren Sound zu gewährleisten.

Einen Anruf erhalten

Aktion

Beschreibung

Einen Anruf annehmen

Drücke die Multifunktionstaste einmal, um einen eingehenden Anruf anzunehmen. Du hörst einen Ton, wenn der Anruf erfolgreich verbunden wird.

Trageerkennung aktiviert: Wenn du einen Anruf erhältst, setze deinen Kopfhörer auf, um ihn automatisch anzunehmen. Du kannst **Tragen, um Anruf anzunehmen** in den **Einstellungen** aktivieren.

„Tragen, um Anruf anzunehmen“ aktivieren

1. Gehe zu **Systemeinstellungen.Settings** .
 2. Wähle unter **Kopfhörer** deinen Sonos Ace aus.
 3. Gehe zu **Hardware-Steuerung** und wähle dann **Trageerkennung** aus.
 4. Aktiviere oder deaktiviere **Tragen, um Anruf anzunehmen**.
-
-

Aktion**Beschreibung**

Anruf ablehnen

Halte die Multifunktionstaste gedrückt, um einen eingehenden Anruf abzulehnen. Du hörst einen Ton, wenn der Anruf abgelehnt wird.

Während eines Anrufs

Aktion**Beschreibung**

Anruf beenden

Drücke die Multifunktionstaste einmal, um einen Anruf zu beenden. Du hörst einen Ton, sobald der Anruf beendet ist.

Nimm den Sonos Ace ab

Trageerkennung aktiviert: Der Anruf wird von deinem Kopfhörer auf dein Bluetooth Gerät gewechselt.

Produkteinstellungen

Nutze die Sonos App, um die Produkteinstellungen für den Sonos Ace anzupassen:

1. Öffne die **Systemeinstellungen** .settings.
2. Gehe zu **Kopfhörer** und wähle deinen Sonos Ace aus.

Einstellungen

Beschreibung

Name

Ändere den Namen deines Sonos Ace.
Dieser Name wird in den Bluetooth-Pairing-Listen angezeigt.

Status

Zeigt den Akkustand in Prozent und aktive Bluetooth-Verbindungen an.

Geräuschunterdrückung

Es gibt drei Modi der

Geräuschunterdrückung:

- **Aktive Geräuschunterdrückung** – Reduziert effektiv Hintergrundgeräusche. Vergewissere dich, dass dein Sonos Ace gut anliegt, damit du das meiste aus diesem Modus herausholst.
 - **Aware Modus** – Der Sonos Ace nutzt seine Mikrofone, um Hintergrundgeräusche zuzulassen, sodass du alles mitbekommst, was in deiner Umgebung passiert, ohne deinen Kopfhörer abzunehmen.
 - **Deaktiviert** – Du kannst die **Aktive Geräuschunterdrückung** und den **Aware Modus** deaktivieren, falls sie dir in deiner aktuellen Umgebung nichts nützen und um Akku zu sparen. Der Sonos Ace blockiert passiv Hintergrundgeräusche.
-
-

Einstellungen

Beschreibung

Sound

Passe den **Equalizer an**:

- Bass
- Höhen
- Balance
- Lautstärke

Aktiviere oder deaktiviere **Head Tracking**.

TV Audio Swap

- **3D-Audio** – aktiviere oder deaktiviere dieses Feature, während **TV Audio Swap** aktiv ist.
- **Head Tracking** – aktiviere oder deaktiviere dieses Feature, während **TV Audio Swap** aktiv ist.
- **+ TV Audio Swap hinzufügen** – richte eine Soundbar ein, um **TV Audio Swap** zu nutzen.
- **TV Audio Swap entfernen** – entferne eine Soundbar aus dem Speicher deines Kopfhörers.

Bluetooth

Verwalte verbundene Geräte und die Einstellungen von Verbindungen.

Einstellungen

Beschreibung

Hardware-Steuerung

- **Geräuschunterdrückung** – wähle aus, welche Modi du durchgehen möchtest, wenn du die Taste auf deinem Kopfhörer drückst.
- **Trageerkennung** – aktiviere oder deaktiviere dieses Feature. Wenn du ihn abnimmst, hält der Sonos Ace die Wiedergabe deiner Inhalte an, sodass du nichts verpasst.

Über

- Sieh dir die Seriennummer des Produkts an.
- Suche nach Software-Updates und sieh dir die aktuelle Software Version an.

Spezifikationen

Audio

Treiber	Speziell entwickelte dynamische 40-mm-Treiber in jeder Hörmuschel.
Mikrofone	Acht Mikrofone sorgen für aktive Geräuschunterdrückung und heben deine Stimme hervor.
3D-Audio	Streame 3D-Audio Inhalte unterstützter Dienste von kompatiblen Geräten.
Verlustfreies Audio	Genieße verlustfreies Audio über Bluetooth mit einem unterstützten Gerät oder per USB-C-Verbindung.
Geräuschunterdrückung	Aktive Geräuschunterdrückung blockiert externe Geräusche. Im Aware Modus genießt du deine Inhalte und bekommst dennoch alles mit, was in deiner Umgebung passiert.
Head Tracking	Intelligent Motion Processing von Sonos mit Dolby Head Tracking. Aktiviere dieses Feature in der Sonos App.

TV Audio Swap	Drücke die Multifunktionstaste, um Sound von einer kompatiblen Sonos Soundbar zum Sonos Ace zu switchen (iOS und Android).
----------------------	--

Dolby Atmos	Erfordert ein kompatibles Gerät und kompatible Inhalte.
--------------------	---

Verstellbarer Equalizer	Mit der Sonos App kannst du Lautstärke, Bass und Höhen ganz einfach einstellen.
--------------------------------	---

Details und Abmessungen

Abmessungen	<ul style="list-style-type: none">• Höhe: 191 mm• Breite: 160 mm• Tiefe: 85 mm
--------------------	---

Gewicht	312 g
----------------	-------

Farben	Schwarz Soft Weiß
---------------	----------------------

Oberfläche	Matt Edelstahl
-------------------	-------------------

LED	Leuchten auf der Unterseite der linken Hörmuschel zeigen den Verbindungsstatus an.
------------	--

Steuerelemente

Multifunktionstaste

- **Nach oben und unten schieben**, um die Lautstärke einzustellen
- **Einmal drücken**, um die Wiedergabe zu starten/anzuhalten
- **Zweimal drücken**, um einen Song zu überspringen.
- **Dreimal drücken**, um den vorherigen Song abzuspielen.
- **Einmal drücken**, um einen Anruf anzunehmen.
- **Gedrückt halten**, um einen Anruf abzulehnen.

Geräuschunterdrückung (rechte Hörmuschel)

- Drücken, um zwischen **aktiver Geräuschunterdrückung** und **Aware Modus** zu wechseln.
 - Gedrückt halten, um den Sprachassistenten zu aktivieren.
-

Einschalt-/Bluetooth-Taste (linke Hörmuschel)

- **Einschalt-/Bluetooth-Taste** (etwa 3 Sekunden lang) gedrückt halten, um deinen Kopfhörer einzuschalten. button (about 3 seconds) to power on your headphones.
- **Einschalt-/Bluetooth-Taste** (etwa 7 Sekunden lang) gedrückt halten, um deinen Kopfhörer in den Bluetooth Pairing Modus zu wechseln und ein neues Gerät zu verbinden. button (about 7 seconds) to put your headphones into Bluetooth pairing mode and pair a new device.

Stromanschluss und Konnektivität

Bluetooth

Bluetooth 5.4 unterstützt Audio Streaming von jedem Bluetooth-fähigen Gerät.

Akku

Lithium-Ionen-Batterie mit 1060 mAh für mindestens 30 Stunden Hör- oder 24 Stunden Sprechzeit mit aktiver Geräuschunterdrückung oder aktiviertem Aware Modus.

Aufladen

Mithilfe eines USB-C-Kabels und eines kompatiblen Netzteils aufladen (15 W empfohlen). Schnelles Aufladen ab 0 % Akkuladung ermöglicht 3 Stunden Hör- oder Sprechzeit innerhalb von 3 Minuten. Bis zu 3 Stunden Ladezeit bei 0 % Akkuladung für ein vollständiges Aufladen.

Du kannst den Sonos Ace auch mit einem USB-A-zu-USB-C-Kabel und einem kompatiblen Netzteil aufladen.

Betriebstemperatur

-10 °C bis 40 °C

Was ist im Lieferumfang enthalten?

Sonos Ace

Produkt

Hülle

Mit abnehmbarer Kabeltasche

USB-C-zu-USB-C-Kabel

0,75 m

USB-C-zu-3,5-mm-Kabel

1,2 m

Hinweis: Nicht kompatibel mit Kabeln von Drittanbietern.

Dokumentation

Kurzanleitung, rechtliche Informationen und Garantie

Anforderungen

Audioquelle

Unterstütztes Bluetooth-Gerät,
beispielsweise ein Smartphone

Stromversorgung

Aufladen mit einem USB-C-Netzteil und
einer Steckdose in der Nähe

Wichtige Sicherheitsinformationen

1. Lies diese Anweisungen durch.
2. Bewahre diese Anweisungen auf.
3. Beachte alle Warnungen.
4. Befolge alle Anweisungen.
5. Verwende dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
6. Säubere es nur mit einem trockenen, weichen Tuch. Haushaltsreiniger oder Lösungsmittel können die Oberfläche deiner Sonos Komponenten beschädigen.
7. Blockiere keine Lüftungsöffnungen. Installiere das Gerät gemäß den Anweisungen des Herstellers.
8. Installiere das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizregistern, Öfen oder anderen Vorrichtungen, die Wärme erzeugen.
9. Sorge dafür, dass niemand auf das Stromkabel treten kann und dass es nicht eingeklemmt wird. Dies gilt insbesondere in der Nähe des Steckers, bei Mehrfachsteckdosen sowie am Austrittsort des Kabels vom Gerät.
10. Verwende nur die vom Hersteller angegebenen Anschlussgeräte und Zubehörteile.
11. Trenne das Gerät bei Gewittern oder längeren Nutzungspausen vom Stromnetz.
12. Lasse alle Wartungsarbeiten von qualifiziertem Sonos Servicepersonal durchführen. Eine Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, z. B. wenn das Stromkabel oder der Netzstecker beschädigt ist, Flüssigkeit oder Gegenstände in das Gerät gelangt sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht normal funktioniert oder fallengelassen wurde.
13. **Warnung:** Akkus (auch installierte Akkus) dürfen nicht extremer Hitze wie Sonnenstrahlen oder Feuer ausgesetzt werden.
14. Dieses Produkt ist nicht wasserdicht. Setze es keiner Feuchtigkeit aus, weder Tropfen noch Spritzern. Vermeide es, das Produkt Feuchtigkeit auszusetzen.
15. **Mindestleistung:** wenn du den Ace drahtgebunden nutzt, kann es bei starker HF-Strahlung zu vorübergehenden Störungen des Audioausgangs kommen. In diesem Fall

kannst du den Kopfhörer über die Einschalttaste neu starten, damit er wieder seine normale Leistung bringen kann.