

- Не используйте для очистки прибора агрессивные или абразивные средства.
- Не используйте для очистки прибора острые предметы.
- Регулярно проверяйте прибор на наличие повреждений.
- Очистите наружную поверхность прибора мягкой влажной тканью. Насухо протрите ее чистой сухой тканью.
- Уберите остатки продуктов с грилей бумажным полотенцем. Очистите пластины гриля мягкой влажной тканью. Насухо протрите их чистой сухой тканью.
- Вымойте центральную пластину в воде с мылом. Сполосните ее в проточной воде и насухо протрите чистой сухой тканью.
- Вымойте лопатки в воде с мылом. Сполосните их в проточной воде и насухо протрите чистой сухой тканью.

Хранение

- Сложите прибор и принадлежности в оригинальную упаковку.
- Храните прибор с принадлежностями в сухом помещении. Место хранения должно быть недоступно детям.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



По истечении срока службы не выкидывайте данное устройство с бытовыми отходами. Вместо этого его необходимо сдать в центральный пункт переработки электрических или электронных бытовых приборов. На этот важный момент указывает данный символ, используемый на устройстве, в руководстве по эксплуатации и на упаковке. Используемые в данном устройстве материалы подлежат вторичной переработке. Способствуя вторичной переработке бытовых приборов, вы вносите огромный вклад в защиту окружающей среды. Информацию о ближайшем пункте сбора таких приборов можно узнать в органах местного самоуправления.

Поддержка

Вся доступная информация и сведения о запчастях приведены на веб-сайте www.princesshome.eu!