

Bedienungsanleitung Kinderwecker

1. Öffnen Sie den Batteriedeckel auf der Unterseite des Weckers und legen 2 Stück Batterie des Typs AA/UM-3 polrichtig ein und schließen diesen wieder.
2. Drehen Sie den unteren Stellknopf auf der Rückseite des Weckers in Pfeilrichtung und Sie stellen die gewünschte Uhrzeit ein.
3. Die Alarmzeit stellen Sie ein, indem Sie den oberen Drehknopf auf der Rückseite nutzen und den Weckzeiger in Pfeilrichtung auf die gewünschte Alarmzeit stellen.
4. Der Alarm-Abstellknopf befindet sich an der rechten Seite des Weckers. Schiebeschalter nach oben = der Alarm ist aktiviert (ON), Schiebeschalter nach unten = der Alarm ist ausgeschaltet (OFF).
5. Durch die Betätigung der Snooze-Taste mittig auf der Oberseite des Weckers wird während des Alarms die Weckwiederholung aktiviert, d.h. der Alarm verstummt für den Zeitraum von 5 Minuten und ertönt danach wieder. Diese Funktion deaktivieren Sie mit dem Alarm-Abstellknopf (OFF). Mittels dieser Taste kann auch das Zifferblatt beleuchtet werden.

Wichtige Hinweise

- Verpackungsmaterialien wie z.B. Folienbeutel, Styropor und ähnliches gehören nicht in Kinderhände.
- Bitte beachten Sie, verbrauchte Batterien schnellstmöglich zu ersetzen, da diese zum Auslaufen neigen.

Altbatterien – Entsorgungshinweis



- Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden.

Altgeräte - Entsorgungshinweis



- Altgeräte gehören nicht in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, Altgeräte bei den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern zurückzugeben.

Bedienungsanleitung Kinderwecker

1. Öffnen Sie den Batteriedeckel auf der Unterseite des Weckers und legen 2 Stück Batterie des Typs AA/UM-3 polrichtig ein und schließen diesen wieder.
2. Drehen Sie den unteren Stellknopf auf der Rückseite des Weckers in Pfeilrichtung und Sie stellen die gewünschte Uhrzeit ein.
3. Die Alarmzeit stellen Sie ein, indem Sie den oberen Drehknopf auf der Rückseite nutzen und den Weckzeiger in Pfeilrichtung auf die gewünschte Alarmzeit stellen.
4. Der Alarm-Abstellknopf befindet sich an der rechten Seite des Weckers. Schiebeschalter nach oben = der Alarm ist aktiviert (ON), Schiebeschalter nach unten = der Alarm ist ausgeschaltet (OFF).
5. Durch die Betätigung der Snooze-Taste mittig auf der Oberseite des Weckers wird während des Alarms die Weckwiederholung aktiviert, d.h. der Alarm verstummt für den Zeitraum von 5 Minuten und ertönt danach wieder. Diese Funktion deaktivieren Sie mit dem Alarm-Abstellknopf (OFF). Mittels dieser Taste kann auch das Zifferblatt beleuchtet werden.

Wichtige Hinweise

- Verpackungsmaterialien wie z.B. Folienbeutel, Styropor und ähnliches gehören nicht in Kinderhände.
- Bitte beachten Sie, verbrauchte Batterien schnellstmöglich zu ersetzen, da diese zum Auslaufen neigen.

Altbatterien – Entsorgungshinweis



- Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden.

Altgeräte - Entsorgungshinweis



- Altgeräte gehören nicht in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, Altgeräte bei den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern zurückzugeben.

Bedienungsanleitung Kinderwecker

1. Öffnen Sie den Batteriedeckel auf der Unterseite des Weckers und legen 2 Stück Batterie des Typs AA/UM-3 polrichtig ein und schließen diesen wieder.
2. Drehen Sie den unteren Stellknopf auf der Rückseite des Weckers in Pfeilrichtung und Sie stellen die gewünschte Uhrzeit ein.
3. Die Alarmzeit stellen Sie ein, indem Sie den oberen Drehknopf auf der Rückseite nutzen und den Weckzeiger in Pfeilrichtung auf die gewünschte Alarmzeit stellen.
4. Der Alarm-Abstellknopf befindet sich an der rechten Seite des Weckers. Schiebeschalter nach oben = der Alarm ist aktiviert (ON), Schiebeschalter nach unten = der Alarm ist ausgeschaltet (OFF).
5. Durch die Betätigung der Snooze-Taste mittig auf der Oberseite des Weckers wird während des Alarms die Weckwiederholung aktiviert, d.h. der Alarm verstummt für den Zeitraum von 5 Minuten und ertönt danach wieder. Diese Funktion deaktivieren Sie mit dem Alarm-Abstellknopf (OFF). Mittels dieser Taste kann auch das Zifferblatt beleuchtet werden.

Wichtige Hinweise

- Verpackungsmaterialien wie z.B. Folienbeutel, Styropor und ähnliches gehören nicht in Kinderhände.
- Bitte beachten Sie, verbrauchte Batterien schnellstmöglich zu ersetzen, da diese zum Auslaufen neigen.

Altbatterien – Entsorgungshinweis



- Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden.

Altgeräte - Entsorgungshinweis



- Altgeräte gehören nicht in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, Altgeräte bei den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern zurückzugeben.

Bedienungsanleitung Kinderwecker

1. Öffnen Sie den Batteriedeckel auf der Unterseite des Weckers und legen 2 Stück Batterie des Typs AA/UM-3 polrichtig ein und schließen diesen wieder.
2. Drehen Sie den unteren Stellknopf auf der Rückseite des Weckers in Pfeilrichtung und Sie stellen die gewünschte Uhrzeit ein.
3. Die Alarmzeit stellen Sie ein, indem Sie den oberen Drehknopf auf der Rückseite nutzen und den Weckzeiger in Pfeilrichtung auf die gewünschte Alarmzeit stellen.
4. Der Alarm-Abstellknopf befindet sich an der rechten Seite des Weckers. Schiebeschalter nach oben = der Alarm ist aktiviert (ON), Schiebeschalter nach unten = der Alarm ist ausgeschaltet (OFF).
5. Durch die Betätigung der Snooze-Taste mittig auf der Oberseite des Weckers wird während des Alarms die Weckwiederholung aktiviert, d.h. der Alarm verstummt für den Zeitraum von 5 Minuten und ertönt danach wieder. Diese Funktion deaktivieren Sie mit dem Alarm-Abstellknopf (OFF). Mittels dieser Taste kann auch das Zifferblatt beleuchtet werden.

Wichtige Hinweise

- Verpackungsmaterialien wie z.B. Folienbeutel, Styropor und ähnliches gehören nicht in Kinderhände.
- Bitte beachten Sie, verbrauchte Batterien schnellstmöglich zu ersetzen, da diese zum Auslaufen neigen.

Altbatterien – Entsorgungshinweis



- Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden.

Altgeräte - Entsorgungshinweis



- Altgeräte gehören nicht in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, Altgeräte bei den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern zurückzugeben.