



GB152

EN I Magnetic Kitchen Timer Operating Instructions

1. Secure the base of the timer, then turn the knob clockwise one full turn to the white mark (59min).
2. Turn the knob anticlockwise to desired time. The alarm will sound when the set time has elapsed.

DE I Magnetischer Küchen Timer Bedienungsanleitung

1. Sichern Sie die Basis des Timers und drehen Sie anschließend den Knopf für eine ganze Umdrehung im Uhrzeigersinn bis zu der weißen Markierung (59 min).
2. Drehen Sie den Knopf entgegen dem Uhrzeigersinn bis zur gewünschten Zeit. Der Alarm wird ertönen sobald die eingestellte Zeit abgelaufen ist.

ES I Temporizador De Cocina Magnetico Instrucciones

1. Asegure la base del temporizador, luego gire la perilla en sentido del reloj, hasta el espacio en blanco (59min).
2. Gire la perilla al sentido contrario del reloj hasta el tiempo indicado. La alarma se activa luego de haber psado el tiempo.

PL I Kuchenny Minutnik Magnetyczny Instrukcja

1. Zamocuj podstawę minutnika, następnie obróć całkowicie pokrętkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara aż do białego znaku (59min).
2. Obróć pokrętkę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara aż dożądanego czasu. Alarm zabrzmi po upłyńięciu ustawionego czasu.

FR I Minuterie Magnetique De Cuisine Instructions

1. Assurez la base de la minuterie, puis tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la marque blanche (59min).
2. Tournez le bouton dans le sens antihoraire jusqu'à l'heure désirée. L'alarme retentit après avoir écoulé le temps choisi

IT I Temporizador De Cocina Magnetico Instrucciones

1. Asegure la base del temporizador, luego gire la perilla en sentido del reloj, hasta el espacio en blanco (59min).
2. Gire la perilla al sentido contrario del reloj hasta el tiempo indicado. La alarma se activa luego de haber psado el tiempo.