"Warnhinweise und Sicherheitsinformationen für das Kinderschutzgitter:

- 1. Das Kinderschutzgitter ist ausschließlich zur Absicherung von Kaminen, Öfen und Treppen vor kleinen Kindern im Alter von bis zu 2 Jahren bestimmt. Es ist nicht für andere Zwecke oder Anwendungen geeignet.
- 2. Das Gitter muss vor der Montage und Verwendung auf Beschädigungen überprüft werden. Sollten Teile des Gitters beschädigt sein, darf es nicht verwendet werden und muss ersetzt werden.
- 3. Bitte stellen Sie sicher, dass das Kinderschutzgitter sicher und stabil montiert ist, um ein Herunterfallen oder Verschieben zu verhindern. Eine unsachgemäße Montage kann zu Verletzungen führen.
- 4. Halten Sie das Kinderschutzgitter von jeder Hitzequelle fern, um ein Erhitzen des Gitters und mögliche Brandgefahr zu vermeiden.
- 5. Das Kinderschutzgitter darf nicht als Kletterhilfe oder Spielzeug verwendet werden. Kinder dürfen nicht alleine in der Nähe des Gitters gelassen werden.
- 6. Überprüfen Sie regelmäßig die Standfestigkeit und Stabilität des Kinderschutzgitters, um sicherzustellen, dass es seine Schutzfunktion weiterhin erfüllt.
- 7. Wenn das Kinderschutzgitter nicht mehr benötigt wird, demontieren Sie es ordnungsgemäß und lagern Sie es an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kindern.
- 8. Verwenden Sie das mitgelieferte Montagematerial und setzen Sie das Kinderschutzgitter gemäß den Anweisungen des Herstellers zusammen. Befolgen Sie dabei alle Sicherheitsanweisungen und Empfehlungen.
- 9. Beachten Sie, dass das Kinderschutzgitter keine 100%ige Sicherheit gewährleistet. Es dient als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme, ersetzt aber nicht die Aufsichtspflicht und Verantwortung der Eltern oder Erziehungsberechtigten.
- 10. Vor der ersten Verwendung des Kinderschutzgitters sollten Sie die beiliegende Anleitung gründlich durchlesen"