

Produktdatenblatt gemäss Verordnung (EU) 2015/1186 Anhang IV  
 Product data sheet in accordance to regulation (EU) 2015/1186 Annex IV

<b>Hersteller /</b> <b>Trade mark</b>  <b>Globefire</b>	Ch. Leibfried GmbH Trademark: Globe-fire An der Bundesstrasse 2 49733 Haren/Ems - Germany Tel. Fax <a href="mailto:info@globe-fire.de">info@globe-fire.de</a> / <a href="http://www.globe-fire.de">www.globe-fire.de</a>
<b>TYP Nr., Modellkennung(en) /</b> <i>Type No., Model identifier(s)</i>	ST1060 GY Titan
<b>Energieeffizienzklasse /</b> <i>Energy efficiency class</i>	A
<b>Energieeffizienzklasse (EEI) /</b> <i>Energy efficiency index (EEI)</i>	101,2
<b>Direkte Wärmeleistung /</b> <i>Direct heat output</i>	7,0 kW
<b>Indirekte Wärmeleistung /</b> <i>Indirect heat output</i>	... kW
<b>Brennstoff-Energieeffizienz bei Nennwärme- leistung /</b> <i>Useful efficiency at nominal heat output</i>	76,0 %
<b>Brennstoff-Energieeffizienz bei Mindestlast /</b> <i>Useful efficiency at minimum load</i>	... %
<b>Hinweise zu besonderen Vorkehrungen bei Zusammenbau, Installation oder Wartung des Einzelraumheizgerätes /</b> <i>Specific precautions that shall be taken when assembling, installing or maintaining the local space heater</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Vor Inbetriebnahme lesen und beachten Sie bitte ausführlich die Bedienungsanleitung / <i>Please read the instruction manual in detail, before commissioning</i></li> <li>-Dieses Gerät ist nur für die Wohnraumheizung zugelassen / <i>This product is approved for domestic heating only</i></li> <li>-Nur zulässige Brennstoffe verwenden / <i>Use only permitted fuels</i></li> <li>-Die Brandschutz- und Sicherheitsabstände u.a. zu brennbaren Bauteilen müssen unbedingt eingehalten werden / <i>The fire protection and safety distances u.a. to combustible components must be strictly adhered to</i></li> <li>-Das Produkt darf nicht verändert werden / <i>The product may not be changed</i></li> <li>-Dem Produkt muss immer ausreichend Verbrennungsluft zuströmen können / <i>The product must always be ambled to sufficient combustion air</i></li> <li>-Luftabsaugende Anlagen können die Verbrennungsluftversorgung stören / <i>Air-exhausting systems can disturb the combustion air supply</i></li> <li>-Das Gerät muss regelmässig gereinigt werden / <i>The product must be cleaned regularly</i></li> <li>-u.v.m. (siehe Bedienungsanleitung) / <i>and much more (see manuel)</i></li> </ul>