





Die aufgeführten Abbildungen dienen nur zur Illustration.

<b>D</b>	I. SICHERHEITSHINWEISE	3
	II. BESCHREIBUNG DES GERÄTES (Abb. 1)	4
	III. VORBEREITUNG ZUM GEBRAUCH	5
	IV. WARTUNG	5
	V. UMWELTSCHUTZ	6
	VI. TECHNISCHE DATEN	6

## BEDIENUNGSANLEITUNG

Sehr geehrter Kunde, wir danken Ihnen für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme dieses Geräts sehr aufmerksam die Bedienungsanleitung und bewahren Sie diese Anleitung gemeinsam mit dem Garantieschein, dem Kassenbeleg und nach Möglichkeit auch mit der Verpackung und dem inneren Inhalt der Verpackung gut auf.

### I. SICHERHEITSHINWEISE



- Die Bedienungsanleitung ist als Bestandteil des Gerätes zu betrachten und allen weiteren Benutzern dieses Gerätes zu übergeben.
- Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden.
- **Dieses Gerät darf nicht von Kindern unter 8 Jahren verwendet werden.** Weiterhin dürfen Menschen mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrungen und Wissen das Gerät nur unter Aufsicht bzw. entsprechender Unterweisung benutzen. Sie müssen die Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung darf von unbeaufsichtigten Kindern nicht durchgeführt werden. Kinder unter 8 Jahren müssen vom Gerät und seiner Anschlussleitung ferngehalten werden.
- Vor Austausch von Zubehörteilen, bzw. beweglichen Teilen, vor der Montage/Demontage, Reinigung, Wartung ist der Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen und das Gerät vom elektrischen Netz zu trennen!
- Wenn das Anschlusskabel beschädigt ist, muss es von dem Hersteller, einem Kundendiensttechniker oder qualifiziertem Elektrotechniker ausgetauscht werden, um gefährliche Situationen vorzubeugen.
- Wenn das Gerät ohne Aufsicht gelassen wird, bzw. vor der Montage/Demontage oder Wartung ist es immer auszuschalten.
- Wenn das Anschlusskabel oder der Netzstecker beschädigt sind, das Gerät nicht richtig funktioniert, auf den Boden/ins Wasser gefallen ist, darf es nicht benutzt werden. In diesem Fall ist das Gerät dem Kundendienst zwecks Überprüfung seiner Betriebssicherheit und richtiger Funktion zu übergeben.
- Wenn das Gerät in Betrieb ist verhindern Sie Kontakt mit Haustieren, Pflanzen und Insekten.
- Prüfen Sie, ob die Nominalspannung in Ihrem elektrischen Netz mit der Angabe auf dem Typenschild der Kaffeemühle übereinstimmt.
- Den Netzstecker darf nur in die Steckdosen eingesteckt werden, die mit den jeweiligen technischen Normen übereinstimmen.
- Den Netzstecker nie mit feuchten Händen und durch Ziehen am Kabel ein/ausschalten!
- Das Gerät muss sicher, gerade und trocken stehen. Vermeiden Sie Plätze, wo Umkippen droht.

- Das Gerät ist ausschließlich für den Haushalt und ähnliche Zwecke bestimmt (Vorbereitung von Speisen in Geschäftsräumen, Kanzleien und ähnlichen Betriebsstätten, Hotels, Motels und anderen Wohnräumen sowie in den Verpflegungseinrichtungen, wo Unterkunft mit Frühstück angeboten wird). Es ist nicht für gewerbliche Zwecke bestimmt!
- Vergewissern Sie sich, dass genug Abstand zu Wärmequellen gegeben ist (z.B. Ofen, Elektro- oder Gasherd, Kocher usw.). Nicht auf feuchten Flächen benutzen (Spül-/Waschbecken usw.).
- Das Gerät darf nicht im Außenbereich benutzt werden.
- Wenn der Deckel auf das Gerät richtig aufgesetzt ist, rastet der Sicherheitsverschluss ein, und das Gerät kann eingeschaltet werden.
- Das Gerät darf nicht in feuchten Räumen sowie in brand- und explosionsbedrohten Räumen benutzt werden (Räume mit Chemie- und Brennstoffen, Öl, Farben und anderen brennbaren und flüchtigen Stoffen).
- Nie Finger, Messer oder andere Gegenstände in die drehenden Teile des Gerätes stecken.
- Die Dauer des Mahlens und somit auch der Energiebedarf werden von der Kaffeebohnenfeuchtigkeit beeinflusst. Deshalb sind der Kaffee und auch die Kaffeemühle im Trockenen zu lagern.
- In die Mahlkammer max. 50 g Kaffeebohnen füllen.
- Das Gerät ist ausschließlich zum Mahlen von Kaffeebohnen bestimmt. Keine anderen Lebensmittel (Hülsenfrüchte, Lein-/Sesamsamen, Maiskörner, Reis, Korn, Trockenpilze, Kräuter, Gewürz usw.) benutzen.
- Die Zeit des Mahlens darf 30 Sekunden nicht übersteigen. Danach ist eine Pause von 10 Minuten vorzusehen (Abkühlen des Gerätes).
- Nach dem Mahlen ist das Gerät immer vom elektrischen Netz zu trennen (Netzstecker aus der Steckdose ziehen).
- Den Zustand des elektrischen Kabels regelmäßig kontrollieren.
- Das Kabel darf nicht von scharfen oder heißen Gegenständen und Flammen beschädigt werden. Das Kabel nie ins Wasser tauchen oder über scharfe Kanten und heiße Oberflächen legen, bzw. über der Tischkante hängen lassen. Durch Einführen, Stolpern oder Ziehen am Kabel (z. B. von den Kindern) kann das Gerät umgestürzt oder heruntergezogen werden. Dadurch kann es zur ersten Verletzungen kommen!
- Verlängerungskabel dürfen nicht beschädigt werden und müssen die gültigen technischen Spezifikationen erfüllen.
- Das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck benutzen (wie in dieser Bedienungsanleitung angeführt)!
- **WARNUNG:** Bei unsachgemäßer Benutzung des Gerätes, die mit dieser Bedienungsanleitung nicht übereinstimmt, droht Verletzungsgefahr.
- Eventuelle Texte in fremden Sprachen sowie die Abbildungen auf der Verpackung oder auf dem Produkt sind am Ende der jeweiligen Sprachversion übersetzt und erklärt.
- **WARNUNG:** Bei falscher Verwendung des Geräts, die nicht im Einklang mit der Bedienungsanleitung steht, ist ein Verletzungsrisiko vorhanden.
- Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch falschen Gebrauch des Geräts und/oder des Zubehörs verursacht werden (z.B. Verletzung, u.ä.). Im Fall der Nichteinhaltung der oben angeführten Sicherheitshinweise erlischt die Garantie.

## II. BESCHREIBUNG DES GERÄTS (Abb. 1)

### A – Mühle

A1 – Deckel

A2 – Mahlkammer

A4 – Schalter  (Motor läuft, wenn der Schalter gedrückt wird)

### III. VORBEREITUNG ZUM GEBRAUCH

Entfernen Sie die Verpackung und nehmen die die Kaffeemühle heraus. Umhüllungsfolie, Selbstkleber oder Papier entfernen. Vor der ersten Benutzung alle Geräteteile waschen oder abwischen, die in Berührung mit den Kaffeebohnen kommen. Die Kaffeemühle auf eine ebene, stabile, glatte und saubere Arbeitsfläche (außer der Reichweite von Kinder und Unbefugten) stellen.

Den Stecker in die Steckdose stecken. Deckel **A1** abnehmen. In die Mahlkammer **A2** Kaffeebohnen (Abb. 1) füllen und den Deckel mit einer Drehbewegung nach rechts bis zum Ende schließen (man hört einen Klick und gleichzeitig wird der Sicherheitsverschluss verriegelt). Dieser Vorgang ist sorgfältig durchzuführen.

Nun befindet sich der Deckel in der richtigen Lage. Das Gerät mit Schalter **A4** ein- bzw. ausschalten. Das Mahlen in Pulsen je nach der erforderlichen Feinheit des „gemahlene“ Kaffees durchführen. Nach dem Mahlen den Deckel abnehmen und den Kaffee in einen vorbereiteten Behälter einschütten. Nach der Entleerung die Kaffeemühle in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen. Das Anschlusskabel **A6** an dem Boden des Gerätes aufwickeln.

#### Sicherheitsverschluss A5

- **Wenn der Deckel nicht richtig aufgesetzt und auf dem Gerät gesichert ist, darf es nicht in Betrieb genommen werden.**
- **Der Sicherheitsmechanismus schaltet das Gerät ab, sobald der Deckel gelöst und abgenommen ist.**

#### Hinweise

- **Achten Sie auf gute Kaffeequalität. Vor dem Mahlen überzeugen Sie sich, dass der Kaffee keine fremden Körper (z.B. Steinsplitter) enthält, die das Gerät beschädigen könnten (z.B. Messerabrieb). Garantieansprüche, die durch diese Verunreinigungen verursacht wurden, werden nicht anerkannt.**
- **Je länger das Mahlen dauert, desto feiner wird der Kaffee.**
- Die Vorbereitungszeiten bewegen sich im Bereich von Sekunden, je nach der Menge und Qualität der benutzten Kaffeebohnen (ca. 50 g / 30 Sekunden).
- Bei der Arbeit die Mühle mit einer Hand halten und mit der anderen Hand den Schalter **A4** betätigen.

### IV. WARTUNG

Zum Reinigen keine rauen oder aggressiven Mittel verwenden. Den Körper der Kaffeemühle mit einem feuchten Tuch abwischen. Bei häufigem Mahlen empfehlen wir, die Mahlkammer wenigstens einmal pro Woche zu reinigen (z.B. mit Pinsel). Der Kaffee kann das Gerät ein wenig verfärben, dies hat jedoch keinen Einfluss auf seine Funktion, und ist kein Grund für Reklamationen. Die Kunststoffteile der Kaffeemühle nie über einer Wärmequelle (Ofen, Herd, Radiator) trocknen lassen. Nach der Reinigung das Gerät auf einem trockenen und sicheren Platz ohne Staub, außer Reichweite von Kindern und Unbefugten aufbewahren.

## V. UMWELTSCHUTZ



Sofern es die Maße zuließen, sind alle Teile des Gerätes, die Verpackung, Komponenten und das Zubehör mit dem verwendeten Material für deren Recycling gekennzeichnet. Die am Produkt oder in der Begleitdokumentation aufgeführten Symbole bedeuten, dass die verwendeten elektrischen bzw. elektronischen Produkte nicht zusammen mit dem kommunalen Abfall entsorgt werden dürfen. Geben Sie diese zum Zweck deren richtigen Entsorgung in dafür bestimmten Wertstoffsammelstellen ab, wo sie kostenlos entgegengenommen werden. Durch eine richtige Entsorgung dieser Produkte tragen Sie dazu bei wertvolle Rohstoffe zu erhalten und vorbeugend negative Auswirkungen auf die Umwelt und menschliche Gesundheit zu vermeiden, was die Folgen einer falschen Entsorgung von Abfällen sein könnten. Fordern Sie weitere Einzelheiten von Ihrer örtlichen Behörde bzw. von der nächstliegenden Wertstoffsammelstelle an. Bei einer falschen Entsorgung dieser Art von Abfall können im Einklang mit den nationalen Vorschriften Geldstrafen verhängt werden. Falls das Gerät definitiv außer Betrieb genommen werden soll, wird empfohlen die Anschlussleitung des Gerätes nach der Trennung vom Stromnetz abzuschneiden, das Gerät wird somit unbrauchbar

**Wartungsarbeiten mit umfangreicheren Charakter bzw. Arbeiten, die einen Eingriff in das Geräteinnere erfordern, muss ein Fachservice ausführen! Bei Nichteinhaltung der Anweisungen des Herstellers erlischt der Garantienanspruch!**

## VI. TECHNISCHE DATEN

Spannung (V)	auf dem Typenschild des Produkts angeführt
Anschlusswert (W)	auf dem Typenschild des Produkts angeführt
Gewicht ca. (kg)	0,69
Schutzklasse des Geräts	II.
Schalleistungspegel 85 dB (A) re 1pW	
Leistungsaufnahme wenn ausgeschaltet	0,00 W

Der Hersteller behält sich unbedeutende Abweichungen von der Standardausführung, die keinen Einfluss auf die Funktion des Produkts haben, vor.

**Jeder Austausch von Teilen, der Eingriffe in die Elektroteile des Gerätes mit sich bringt, muss von einer Fachwerkstatt durchgeführt werden! Ein Verstoß gegen diese Anweisungen des Herstellers zieht den Verlust der Garantie nach sich! Änderungen im Sinne des technischen Fortschrittes behalten wir uns vor.**

WARNZEICHEN UND SYMBOLE, DIE AUF VERBRAUCHER, VERPACKUNGEN ODER IN DER BEDIENUNGSANLEITUNG VERWENDET WERDEN.

*HOUSEHOLD USE ONLY – Nur für den Hausgebrauch bestimmt, DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS – Nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.*



*TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY. Erstickungsgefahr. Verwenden Sie diesen Beutel nicht*

*in Wiegen, Kinderbetten, Kinderwagen oder Kindergittern. Legen Sie den PE-Beutel außerhalb der Reichweite von Kindern ab. Der Beutel ist kein Spielzeug.*



VORSICHT

*Hersteller/Inverkehrbringer: ETA a.s., Křižíkova 148/34, Karlín, 18600 Praha 8 CZECH REPUBLIK*

*Service: Omega electric GmbH, Servicezentrale, Industriering 2, D- 04626 Schmöln.*

*Bei Fragen zu Reparaturen und Bestellung von Ersatzteilen und wenden Sie sich bitte ebenfalls an unsere deutsche Servicezentrale:*

*Tel.: 034491/58860, Fax: 034491/5886189, Email: [info@omega-hausgeraete.de](mailto:info@omega-hausgeraete.de)*

*eta*