



AIGOSTAR

INSTRUCTION MANUAL

PANINI MAKER



MODEL 300000HHJ

PLEASE READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE OPERATING THE APPLIANCE AND RETAIN IT FOR FUTURE REFERENCE

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Um Verletzungen und Sachschäden zu vermeiden, lesen Sie dieses Handbuch bitte sorgfältig durch und vermeiden Sie Fehlgebrauch.

Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß verwendet wird oder der Inhalt dieser Anleitung nicht beachtet wird, kann es zu schweren Schäden und Verletzungen kommen. Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise.

Warnungen

1. Um Brand- und Verletzungsgefahren zu vermeiden, verwenden Sie das Gerät nur mit 230 V ~ und verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel beschädigt ist. (Versuchen Sie nicht, das Netzkabel selbst zu befestigen, es zu verdrehen, es in eine heiße Umgebung zu legen oder am Netzkabel zu ziehen oder es zu wickeln, da dies das Netzkabel beschädigen und Verletzungen verursachen kann).
2. Wenn der Netzstecker nicht in Ihre Steckdose passt, dürfen Sie das Gerät nicht verwenden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder sollten dieses Gerät nur unter Aufsicht benutzen.
3. Um Verbrühungen zu vermeiden, berühren Sie die Metallteile und die Heizfläche des Geräts nicht und lassen Sie keine Körperteile damit in Berührung kommen. Bedienen Sie das Gerät nur am Griff.
4. Ziehen Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen, da dies zu einem Stromschlag führen kann.

5. Verwenden Sie das Gerät niemals in der Nähe von Wasserquellen oder feuchten Bereichen wie Badewannen, Waschbecken, Waschmaschinen, feuchten Kellern oder Schwimmbecken.
6. Verwenden Sie das Gerät nur mit einem Verlängerungskabel, das für mehr als 15 A ausgelegt ist. Verwenden Sie den Netzstecker, in den das Gerät eingesteckt ist, nicht gemeinsam mit Hochleistungsgeräten, um Brandgefahr und eine Überlastung des Stromkreises zu vermeiden.
7. Ziehen Sie den Netzstecker, wenn das Gerät nicht benutzt wird.
8. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.
9. Bewahren Sie das Gerät und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
10. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch ein spezielles Kabel oder eine spezielle Baugruppe ersetzt werden, die beim Hersteller oder seinem Kundendienst erhältlich sind.

ZUSÄTZLICHE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

11. Um Brandgefahr zu vermeiden, dürfen Sie das Netzkabel oder die Steckdose, an die das Gerät angeschlossen ist, nicht überlasten.
12. Lassen Sie das Gerät nicht fallen, drehen Sie es nicht um, schütteln Sie es nicht und schlagen Sie nicht dagegen, um Überhitzung und Stromausfall zu vermeiden.
13. Das Produkt sollte nicht in der Nähe von heißen Gegenständen, wie z. B. Öfen, und nicht in der Nähe von Tischkanten oder anderen Oberflächen verwendet werden.
14. Das Produkt ist nur für den Hausgebrauch bestimmt und darf nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden.
15. Lassen Sie das Gerät, außer bei der ersten Verwendung, nicht für längere Zeit eingeschaltet, ohne Zutaten einzulegen.
16. Warten Sie, bis das Gerät abgekühlt ist, bevor Sie es transportieren oder lagern.
17. Tauchen Sie das Gehäuse des Geräts nicht in Wasser ein.
18. Beschädigen Sie nicht die Oberfläche der Backblechbeschläge, damit die Beschichtung nicht beschädigt wird.
19. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es in Betrieb ist.

TECHNISCHE DATEN

Modell Nr.	300000HHJ
Stromversorgung	220-240 V~ 50-60 Hz
Strom	1500 W
Materialien	Gehäuse: Hitzebeständiges Harz, rostfreier Stahl. Backblech: Metalldruckguss (mit Eisen-Fluor-Antihaftbeschichtung).
Netzkabellänge	Etwa 0,7 m
Abmessungen	Hauptgehäuse: L31.2*B25.5*H9.24 cm
Gewichte	Etwa 1,7 kg

Änderungen der technischen Daten und des Designs sind ohne Vorankündigung möglich.

PRODUKTÜBERSICHT



1.Griff mit Verbrühschutz

2.Netzkontrollleuchte

Das Licht zeigt an, dass das Gerät eingeschaltet ist. Wenn die Leuchte nicht leuchtet, bedeutet dies, dass das Gerät ausgeschaltet ist.

3.Betriebskontrollleuchte

Die Leuchte zeigt an, dass das Gerät heizt. Wenn das Licht aus ist, hat das Gerät aufgehört zu heizen. Das Gerät funktioniert in diesem Ein/Aus-Zyklus.

4.Netzkabel

5.Oberer Deckel

Die Backplatten sind aus lebensmittelechten Materialien und lebensmittelechten Beschichtungen hergestellt.

6.Basis

7.Scharnierlösehebel

Für den Grill-Modus um 180° flach legen

Hinweis: Nach dem Gebrauch speichert die Grillplatte die Hitze. Bitte lassen Sie sie vor der Reinigung abkühlen, um Verbrennungen zu vermeiden.

VOR DER ERSTEN BENUTZUNG

1. Wischen Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch mit einem weichen, trockenen Tuch ab.
2. Die Backbleche sind nicht herausnehmbar. Sie können das Gerät 5-10 Minuten lang erhitzen, um unangenehme Gerüche zu entfernen und die Bleche zu sterilisieren. Wischen Sie das Gerät ab und reinigen Sie es, nachdem es vollständig abgekühlt ist.
3. Halten Sie beim Betrieb des Geräts einen Abstand von mehr als 20 cm zu Wänden und der Kante der Fläche ein, auf der es steht.
4. Während des Erhitzungsprozesses können Dampf oder Gerüche entstehen. Ein tickendes Geräusch nach der Ausdehnung des Heizrohrs ist normal und kein Anzeichen für einen Produktausfall. Die Gerüche, die das Gerät nach dem Erhitzen abgibt, verschwinden nach und nach mit dem Gebrauch.
5. Es ist normal, dass die Außenhülle des Geräts während des Heizvorgangs heiß wird. Da das Gerät mit doppelseitiger Heizung gebacken wird, ist die Oberfläche relativ heiß.
6. Das Gerät wird mit einer konstanten Temperatur beheizt, die während des Gebrauchs nicht eingestellt werden kann. Sie können Ihr Sandwich zuerst in das Gerät legen und es dann anschließen, um mit dem Toasten Ihres Sandwiches zu beginnen.

BETRIEBSANLEITUNG

1. Stellen Sie das trockene und saubere Gerät auf eine ebene Fläche.
2. Das Gerät beginnt mit dem Aufheizen (Vorheizen), sobald der Netzstecker in die Steckdose gesteckt wird.
3. Schließen Sie das Gerät und stecken Sie das Netzkabel ein. Die Betriebskontrollleuchte leuchtet auf und zeigt an, dass das Gerät aufheizt.
4. Für die Zubereitung von gegrilltem Fleisch/Sandwiches/Zutaten: Nutzen Sie den Vorheizvorgang (ca. 2,5 Minuten), um die Zutaten vorzubereiten.

REINIGUNG UND WARTUNG

1. Ziehen Sie immer den Netzstecker des Sandwichmakers und lassen Sie ihn abkühlen, bevor Sie ihn reinigen. Das Gerät lässt sich leichter reinigen, wenn es noch leicht warm ist. Sie brauchen es zur Reinigung nicht zu zerlegen. Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser ein und stellen Sie es nicht in die Spülmaschine.
2. Wischen Sie die Kochplatten mit einem weichen Tuch ab, um Essensreste zu entfernen. Bei klebrigen Essensresten etwas warmes Wasser mit Spülmittel vermischt auf die Essensreste geben und dann mit einem nicht scheuernden Kunststoff-Scheuerschwamm reinigen oder feuchtes Küchenpapier auf die Kochplatte legen, um die Essensreste anzufeuchten.
3. Verwenden Sie keine Scheuermittel, die die Antihafbeschichtung zerkratzen oder beschädigen können.
4. Verwenden Sie zum Entfernen von Speiseresten keine Metallwerkzeuge, da diese die Antihafbeschichtung beschädigen.

5. Wischen Sie die Außenseite des Sandwichmakers nur mit einem feuchten Tuch ab. Reinigen Sie die Außenseite nicht mit Scheuermitteln oder Stahlwolle, da diese die Oberfläche beschädigen.

ENTSORGUNG



Als verantwortungsbewusster Einzelhändler kümmern wir uns um die Umwelt.

Wir bitten Sie daher dringend, das Gerät und die Verpackungsmaterialien ordnungsgemäß zu entsorgen. Dies trägt dazu bei, die natürlichen Ressourcen zu schonen und sicherzustellen, dass sie auf eine Weise recycelt werden, die Gesundheit und Umwelt schützt.

Sie müssen dieses Gerät und seine Verpackung entsprechend den örtlichen Gesetzen und Vorschriften entsorgen.

Da dieses Gerät elektronische Bauteile enthält, müssen das Gerät und sein Zubehör nach Ablauf der Lebensdauer des Geräts getrennt vom Hausmüll entsorgt werden.

Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde, um sich über Entsorgung und Recycling zu informieren.

Bringen Sie das Gerät zum Recycling zu Ihrer örtlichen Sammelstelle. Einige Sammelstellen nehmen die Geräte kostenlos an.

GEWÄHRLEISTUNG: 2 JAHRE



ITALIA MARKET SRL
VIA DELLE INDUSTRIE, 9/1 20883 MEZZAGO(MB), ITALIA
P.IVA: IT10502730962



[HTTP://WWW.AIGOSTAR.COM](http://www.aigostar.com)
MADE IN CHINA