

## Uwaga

1. Zasilanie: AC100V-240V, Częstotliwość 50/60Hz;
2. Środowisko pracy: Pomieszczenia, 0-40°C;
3. Przed czyszczeniem wyłącz zasilacz. Użyj lekko wilgotnej szmatki do wycierania powierzchni podczas czyszczenia. Zwróć uwagę, aby nie dopuścić do wnikania wody do wewnętrznych komponentów, unikać uszkodzenia kabli łączących i nie dotykać luźnych połączeń wtyczki. Regularnie sprawdź i zacisnij śruby, jeśli są luźne.
4. Skrzynia elektryczna zawiera komponenty elektroniczne, metal, plastik, przewody itp. Powinna być traktowana zgodnie z przepisami środowiskowymi odpowiednich krajów i nie powinna być traktowana jako zwykły odpad domowy.
5. Przed użyciem produktu dokładnie sprawdź i upewnij się, że produkt jest prawidłowo zainstalowany. Użyj tylko akcesoriów dostarczonych przez producenta do instalacji produktu. Podczas umieszczania produktu pozostaw wystarczającą lukę bezpieczeństwa, aby uniknąć ryzyka ścisknięcia.
6. Przed pierwszym użyciem produktu zapoznaj się ze wszystkimi funkcjami i ustawieniami programu produktu.
7. Dzieci nie mogą grać na tym produkcie. Niektóre zachowania dzieci grających na produkcie są nieprzewidywalne, a producent nie ponosi odpowiedzialności za wynikające z tego ryzykowne konsekwencje.
8. Lekki hałas pochodzący z wielokątnego paska lub układu hamulcowego spowodowany przez konstrukcję nie wpłynie na używanie urządzenia.
9. Zabrania się używania materiałów korozyjnych lub ściernych do czyszczenia urządzenia. Upewnij się, że używany środek czyszczący nie zanieczyszcza środowiska.
10. Operuj z rozumieniem związanych z tym zagrożeń. Osoby w wieku 14 lat lub poniżej oraz osoby z upośledzeniem fizycznym, zmysłowym lub zdrowia psychicznego powinny używać urządzenia pod odpowiednim nadzorem i kierunkowością. Dzieci nie powinny go używać luzem.
11. Dzieci nie powinny czyszczyć lub konserwować urządzenia bez nadzoru.
12. W przypadku uszkodzenia kabli zasilających, wymianę należy przeprowadzić przez producent lub wykwalifikowane osoby, aby uniknąć obrażeń.
13. Upewnij się, że środowisko pracy jest wolne od wszelkiego zagrożenia, np. nie pozostawiaj narzędzia rozłożone wokół. Zawsze ostrożnie obsługuj materiały opakowaniowe, aby uniknąć różnych potencjalnych zagrożeń, takich jak ryzyko uduszenia dla dzieci, które bawią się plastikowymi workami.
14. Podczas transportu upewnij się, że na stole, w szufladach, drzwiach etc. nie ma przedmiotów, że zostały one zamknięte bezpiecznie, że śruby są mocno zaciśnięte, wyłącz zasilacz i użyj dwóch lub więcej osób do transportu. Jeśli konieczne, zachowaj oryginalne opakowanie do przyszłego transportu.
15. Podczas długotrwałego przechowywania wyłącz zasilacz, porządkuj łatwo spadające przedmioty i umieść w chłodnym i suchym miejscu.
16. Ten produkt zawiera małe części, które mogą być zagrożeniem w przypadku przypadkowego połknięcia. Trzymaj te małe akcesorium daleko od dzieci.

## Recykling i Usuwanie



Niniejszy produkt nie może być usuwany jako odpad domowy. Aby zapobiec zniszczeniu środowiska, produkt powinien być poddany recyklingowi. Prosimy użyć odpowiednich dostępnych systemów recyklingu lub skontaktować się z dystrybutora lub producenta w celu uzyskania pomocy w zakresie recyklingu.

## Attentie

1. Stromvoorziening: AC100V-240V, Frequentie 50/60Hz;
2. Werkomgeving: Binnen, 0-40°C;
3. Voor rengoring, de stroomkabel ontkoppelen. Gebruik een lichtvochtig doekje om stof te verwijderen tijdens het reinigen. Zorg ervoor dat water niet in interne componenten druipt, voorkom dat kabels beschadigd worden en losse stekerverbindingen niet aanraken. Regelmatig controleren en schroeven vastmaken indien ze los zijn.
4. De elektrische kast bevat elektronische componenten, metaal, kunststof, kabels etc. Deze moet worden behandeld volgens de milieuregels van de betreffende landen en niet worden beschouwd als gewone huishoudelijk afval.
5. Voordat het product gebruikt wordt, zorgvuldig controleren en verzekeren dat het product correct is geïnstalleerd. Gebruik alleen accessoires die door de fabrikant worden geleverd voor productinstallatie. Tijdens het plaatsen van het product voldoende veiligheidsruimte laten om het risico van knijpen te vermijden.
6. Voordat het product voor de eerste keer gebruikt wordt, vertrouwd raken met alle functies en programma-instellingen van het product.
7. Kinderen niet toestaan om op dit product te spelen. Sommige gedragingen van kinderen die op het product spelen zijn onvoorspelbaar, en de fabrikant niet verantwoordelijk is voor eventuele gevaarlijke gevolgen.
8. Licht geluid van de meervleugelband of remsysteem veroorzaakt door de structuur zal het gebruik van het apparaat niet beïnvloeden.
9. Gebruik van corrosieve of schurende materialen om het apparaat schoon te maken is verboden. Zorg ervoor dat het reinigingsmiddel dat gebruikt wordt het milieu niet verontreinigt.
10. Bedienen met kennis van relevante gevaren. Personen jonger dan 14 jaar en mensen met lichamelijke of sensorische beperkingen of geestelijke gezondheidsproblemen moeten het apparaat gebruiken onder goede toezicht en begeleiding. Kinderen niet toestaan om het apparaat casual te gebruiken.
11. Kinderen niet toestaan om het apparaat schoon te maken of te onderhouden toezondericht.
12. In geval van beschadigde stroomkabels, moet vervanging worden uitgevoerd door de fabrikant of gekwalificeerde professionals om verwondingen te voorkomen.
13. Zorg ervoor dat uw werkomgeving vrij is van alle gevaren, zoals niet achterlaten van gereedschap op de grond. Altijd voorzichtig omgaan met verpakkingsmateriaal om verschillende mogelijke gevaren te vermijden, zoals het risico van verstikking voor kinderen die spelen met plastic zakken.
14. Tijdens het transport, zorg ervoor dat er geen voorwerpen op tafel, laden, deuren, etc. zijn veilig gesloten, schroeven zijn vast, de stroomuitgang is los, en gebruik twee of meer personen voor transport. Indien nodig, behoud de originele verpakking voor toekomstig transport.
15. Wanneer het product voor lange tijd opgeslagen moet worden, losschakel de stroom, maak het gemakkelijk vallende voorwerpen opruimd, en plaats het op een koele en droge plaats.
16. Dit product bevat een aantal kleine onderdelen die een aandoeningsrisico vormen indien per ongeluk ingeslikt. houd deze kleine accessoires uit handen van kinderen.

## Recycling en Verwijdering




Dit product kan niet worden weggedumpt als huishoudelijk afval. Om schade aan het milieu te voorkomen, moet dit product worden gerecycleerd. Gebruik de relevante recyclingsystemen die beschikbaar zijn voor u of neem contact op met de distributeur of fabrikant voor hulp bij recycling.

## Uppmärksamhet

1. Strömförsörjning: AC100V-240V, Frekvens 50/60Hz;
2. Arbetsmiljö: Inomhus, 0-40°C;
3. Före rengöring, ta bort strömkabeln. Använd en något fuktig tvättlapp för att torka av støt under rengöring. Var försiktig så att vatten inte droppar in i interna komponenter, undvik att förstöra kablar och rör inte lösa kontaktförbindelser. Kontrollera regelbundet och skruva fast skruvarna om de är lösa.
4. Elektriskt låda innehåller elektroniska komponenter, metall, plast, kablar etc. Den bör behandlas enligt respektive länders miljöregler och bör inte behandlas som vanlig hushållsavfall.
5. Innan produkten används, kontrollera noggrant och försäkra dig om att produkten är korrekt installerad. Använd endast tillbehör som tillhandahålls av tillverkaren för produktinstallation. Lämna tillräckligt säkerhetsutrymme när produkten placeras för att förhindra risk för knipning.
6. Innan produkten används för första gången, bli bekant med alla produktens funktioner och programinställningar.
7. Barn får inte spela på denna produkt. Vissa beteende av barn som spelar på produkten är oförutsägbara, och tillverkaren ansvarar inte för eventuella farliga följder.13. Försäkra dig om att arbetsmiljön är fri från alla faror, till exempel genom att inte lämna dina verktyg liggande omkring. Hantera alltid förpackningsmaterial försiktigt för att undvika olika möjliga faror, såsom risk för förkvämning för barn som leker med plastpåsar.
8. Lätt ljud från multi-kilbandet eller bromssystemet orsakat av strukturen kommer inte att påverka användningen av utrustningen.
9. Det är förbjudet att använda frätande eller nötande material för att rengöra utrustningen. Se till att det använda rengöringsmedlet inte förorenar miljön.
10. Arbeta med förståelse för relevanta faror. Individier i åldern 14 eller under 14 och personer med fysiska eller sensoriska funktionsnedsättningar eller psykiska problem bör använda utrustningen under korrekt övervakning och vägledning. Barn ska inte leka slentrianmässigt med den.
11. Barn bör inte rengöra eller underhålla utrustningen utan tillsyn.12. I händelse av skadade strömkablar måste byte utföras av tillverkaren eller kvalificerad fackman för att undvika skador.
13. Se till att din arbetsmiljö är fri från några faror, som att inte lämna dina verktyg liggande. Hantera alltid förpackningsmaterial med försiktighet för att undvika olika potentiella faror, såsom risk för kvävning för barn som leker med plastpåsar.
14. Under transport, se till att det inte finns några föremål på bordet, lådor, dörrar, etc., är ordentligt stängda, skruvarna är åtdragna, dra ur stickkontakten och använd två eller flera personer för transport. Om nödvändigt, behåll originalförpackningen för framtida transport.
15. Vid förvaring under en längre tid, dra ur kontakten, rensa upp lättfallande föremål och placera den på en sval och torr plats.
16. Denna produkt innehåller några små delar som utgör en kvävningrisk om de sväljs av misstag. Håll dessa små tillbehör borta från barn.

## Återvinning och Bortskaffande



Denna produkt kan inte kastas ut som hushållsavfall. För att förhindra miljöskador bör produkten återvinnas. Använd lämpliga återvinningssystem som är tillgängliga för dig eller kontakta distributören eller tillverkaren för hjälp med återvinning.