

D LED-HOLZSTERN

4838

BEDIENUNGS- UND SICHERHEITSHINWEISE

Allgemeine Hinweise

- Lesen Sie vor Gebrauch die Anleitung sorgfältig.
- Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produktes an Dritte ebenfalls mit aus.
- Verwenden Sie das Produkt ausschließlich für den vorgesehenen Verwendungszweck. Andere Verwendungen oder Veränderungen am Produkt gelten als nicht bestimmungsgemäß und können zu Verletzungen und Beschädigungen führen. Für aus bestimmungswidriger Verwendung entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.
- Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

Sicherheitshinweise



WARNUNG

Lebens- und Unfallgefahr für Kleinkinder und Kinder! Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial. Kleinteile können verschluckt werden! Kinder unterschätzen häufig die Gefahren!



ACHTUNG

LED-Holzstern und Fernbedienung sind kein Kinderspielzeug!

- LEDs sind nicht austauschbar.
- Nie unbeaufsichtigt betreiben.
- Blicken Sie nie direkt und ungeschützt in die LEDs!

Inbetriebnahme

Öffnen Sie das Batteriefach der Lichterkette und setzen Sie die Batterien ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität +/- . Schließen Sie das Batteriefach und stellen Sie den Schalter auf „ON“.

- Klappen Sie den Holzstern auf.
- Legen Sie die Lichterkette in den Holzstern.
- Schließen Sie den Weihnachtsstern mit dem Kordelstopper.
- Hängen Sie den Holzstern nun an Ihrer gewünschten Stelle auf.
- Jetzt können Sie den Holzstern mithilfe der Fernbedienung an- und ausschalten.



HINWEIS

Batterien gehören NICHT in den Hausmüll! Jeder Endverbraucher ist zur Rückgabe von Batterien gesetzlich verpflichtet. Diese können unentgeltlich bei der Verkaufsstelle bzw. bei einer örtlichen Sammelstelle abgegeben werden!

Technische Daten

bestehend aus:

- 1x Holzstern (ø) ca. 40 cm
- 1x Lichterkette mit 10 warm-weißen LEDs
- 1x Fernbedienung

Batterien:

- Lichterkette: 2x Mignon, AA, LR6, 1.5 V (nicht enthalten)
- Fernbedienung: 1x Knopfzelle, CR2025, 3 V (enthalten)

Maße: (ø) ca. 40 cm, Länge Aufhängung ca. 30 cm

Material: Holz