

# **Betriebsanleitung**

## **1. Batterien einlegen:**

**Der Zug benötigt 2 AAA-Batterien (Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten),**

**um den Waggon zu ziehen.**

**Wichtig: Achten Sie darauf, die Batterien richtig einzulegen, da der Zug ansonsten nicht fahren wird.**

## **2. Tastenfunktionen:**

**Der Zug ist mit zwei Tasten ausgestattet.**

**Eine Taste dient zum Starten/Stoppen des Zuges.**

**Die andere Taste ermöglicht das Vorwärts- oder Rückwärtsfahren des Zuges.**

**Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Batterien korrekt eingelegt sind, damit der Zug ordnungsgemäß funktioniert.**