

Party- und Campinggarnitur Lena 3tlg., klappbar Art. Nr.: 4250627264781

Anleitung aufmerksam lesen!

Bewahren Sie die Anleitung mit den Sicherheitshinweisen auf!

Gebrauchsanweisung

- Kinder beim Aufbau fernhalten.
- Die Party- und Campinggarnitur darf nicht von Kindern aufgestellt werden.
- Halten Sie die Hände von den Klappmechanismen des Produktes fern, um ein Einklemmen oder Verletzungen zu vermeiden.
- Das Produkt ist kein Spielzeug.
- Die Party- und Campinggarnitur sollte auf einer harten, ebenen Oberfläche verwendet werden.
- Die zulässige Tischlast beträgt max.100 kg
- Die zulässige Belastbarkeit der Bank beträgt max. 240kg
- Heiße Gegenstände sollten nicht ohne Schutz auf den Tisch gestellt werden.
- Verwenden Sie den Tisch nur für den vorgesehenen Zweck (z. B. nicht auf dem Tisch stehen oder sitzen).
- Bei schlechtem Wetter oder in den Wintermonaten sollte das Produkt an einem trockenen Ort gelagert werden.

Reinigung und Instandhaltung:

Das Produkt sollte mit einem Schwamm gereinigt werden, der aus einer Lösung aus lauwarmem Wasser mit Spülmittel getränkt ist, danach trockenwischen.

Reinigen Sie den Tisch nicht mit starken Reinigungsmitteln oder scharfen Gegenständen.
Schützen Sie das Produkt vor starker Verschmutzung.

Schritt 1.

Falten Sie die Oberseite auseinander und ziehen Sie die Beine zurück



Schritt 2.

Blockieren Sie die Beine mit dem Ring.



Onliediscout24 eSales GmbH
Altenberger Str. 64
01744 Dippoldiswalde OT Schmiedeberg/Germany