



## ENGLISH

### WARNINGS

- The appliance does not affect domestic animals.
- The appliance does not interfere with the operation of computers or household appliances.
- The appliance must not be exposed to water, so it is recommended to keep it away from vases or other objects containing liquid.
- Take special care not to leave food in open areas as this may attract new bugs.
- This product is intended for indoor domestic use, do not use outdoors.
- Do not place behind curtains, sofas and other furniture that may block its effectiveness,
- Use at least one unit in each room.
- For maximum effectiveness and especially in large rooms, it is recommended to use two units installed in different parts of the room instead of one.
- Use only in accordance with the instructions for use.
- Keep out of reach of children
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision and instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance.
- Cleaning or user maintenance shall not be made by children without adult supervision.

### INSTRUCTIONS FOR USE

Remove the protective paper from one of the adhesive films. Place the adhesive film on the backing of your Pest Reject® so that the adhesive side is facing outwards. Plug your Pest Reject® into a power socket; you will see the blue lights on your Pest Reject® automatically turn on.

Scope: 20m<sup>2</sup>

### MAINTENANCE

Periodically check the condition of the adhesive film. Replace the sticky film when it has become clogged with insects.

To clean your Pest Reject® unplug it and use a slightly damp cloth to wipe the outer casing.

Do not wet your Pest Reject® with water or any other liquid.

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

Voltage: 120/240V~, 60Hz

Power: 1.8W

### QUALITY ASSURANCE

This product is covered by a warranty against manufacturing defects subject to the time periods stipulated by the legislation in force in each country.

This warranty does not cover damage resulting from misuse, negligent commercial use, abnormal wear and tear, accidents or mishandling.

### Australia & New Zealand only

This product has the benefit of certain Consumer Guarantees. These are prescribed by the Australian Consumer Law & the New Zealand Consumer Guarantees Act 1993 both of which provide protection for consumers. There is no express warranty for this product in Australia or New Zealand. The above paragraph refers to other countries.



### Disposal of old electric appliances

The European directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal unsorted municipal waste stream.

Old appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain, and reduce the impact on human health and the environment. The crossed out "wheeled bin" symbol on the product reminds you of your obligation, that when you dispose of the appliance, it must be separately collected. Consumers should contact their local authority or retailer for information concerning the correct disposal of their old appliance.

Made in China

## ESPAÑOL

### ADVERTENCIAS

- El aparato no afecta a animales domésticos.
- El aparato no interfiere con el funcionamiento de ordenadores o electrodomésticos.
- El aparato no puede ser expuesto al agua, así que se recomienda alejarlo de floreros u otros objetos que contengan líquido.
- Tenga especial atención en no dejar comida en áreas abiertas ya que ésto podría atraer nuevos bichos.
- Este producto ha sido creado para uso doméstico en interiores, no lo utilice en el exterior.
- No lo coloque detrás de las cortinas, sofás y otros muebles que puedan bloquear su eficacia,
- Use por lo menos una unidad en cada habitación.
- Para mayor efectividad y especialmente en estancias grandes se recomienda utilizar dos unidades instaladas en diferentes partes de la habitación en lugar de una.
- Utilizar únicamente según las instrucciones de uso.
- Mantener fuera del alcance de los niños
- Este electrodoméstico no fue pensado para su uso por personas (niños incluidos) con capacidades físicas, psíquicas y sensoriales reducidas, o carentes de experiencia y conocimiento, a menos que lo hagan bajo supervisión e instrucciones de una persona responsable de su seguridad.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos al respecto, si se les ha dado la supervisión o instrucciones apropiadas para que usen el aparato de una manera segura y comprendan los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato.
- Los niños no deben realizar las tareas de limpieza o mantenimiento del aparato sin supervisión de un adulto.

### INSTRUCCIONES DE USO

Retire el papel protector de una de las láminas adhesivas. Coloque la lámina adhesiva en el soporte de su Pest Reject® de modo que la parte adhesiva quede hacia fuera. Enchufe su Pest Reject® a una toma de corriente; verá como se encienden automáticamente las luces azules de su Pest Reject®.

Alcance: 20m<sup>2</sup>

### MANTENIMIENTO

Compruebe periódicamente el estado de la lámina adhesiva. Remplace la lámina adhesiva cuando se haya llenado de insectos.

Para limpiar su Pest Reject® desenchúfelo y utilice un paño ligeramente húmedo para limpiar la carcasa externa.

No moje con agua ni con ningún otro líquido su Pest Reject®.

### ESPECIFICACIONES TECNICAS

Voltaje: 120/240V~, 60Hz

Potencia: 1.8W

### GARANTÍA DE CALIDAD

Este producto queda cubierto por una garantía contra defectos de fabricación sujetos a los plazos de tiempo establecidos por la legislación vigente en cada país.

Esta garantía no cubre los daños resultantes de un uso inadecuado, uso comercial negligente, desgaste anormal, accidentes o manipulación indebida.



### Eliminación de aparatos eléctricos viejos

La directiva europea 2002/96/CE sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) exige que los aparatos eléctricos domésticos viejos no se eliminan en el flujo normal de residuos urbanos sin clasificar.

Los aparatos viejos deben recogerse por separado para optimizar la recuperación y el reciclado de los materiales que contienen y reducir el impacto sobre la salud humana y el medio ambiente. El símbolo del "contenedor de basura con ruedas" tachado en el producto le recuerda su obligación de que, cuando se deshaga del aparato, debe recogerlo por separado.

Los consumidores deben ponerse en contacto con las autoridades locales o con el minorista para obtener información sobre la correcta eliminación de su antiguo aparato.

Fabricado en China

## FRANÇAIS

### AVERTISSEMENTS

- L'appareil n'affecte pas les animaux domestiques.
- L'appareil n'interfère pas avec le fonctionnement des ordinateurs ou des appareils ménagers.
- L'appareil ne doit pas être exposé à l'eau, il est donc recommandé de le tenir éloigné des vases ou autres objets contenant du liquide.
- Veillez tout particulièrement à ne pas laisser de nourriture dans des endroits ouverts, car cela pourrait attirer de nouveaux insectes.
- Ce produit est destiné à un usage domestique à l'intérieur, ne pas l'utiliser à l'extérieur.
- Ne le placez pas derrière des rideaux, des canapés ou d'autres meubles susceptibles de bloquer son efficacité,
- Utiliser au moins un appareil dans chaque pièce.
- Pour une efficacité maximale, et en particulier dans les grandes pièces, il est recommandé d'utiliser deux appareils installés dans différentes parties de la pièce au lieu d'un seul.
- N'utiliser que conformément au mode d'emploi.
- Tenir hors de portée des enfants
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été surveillées et instruites sur l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils aient été supervisés ou instruits concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Les enfants ne doivent pas procéder au nettoyage ou à l'entretien de l'appareil sans la surveillance d'un adulte.

### MODE D'EMPLOI

Retirez le papier de protection de l'un des films adhésifs. Placez le film adhésif au dos de votre Pest Reject® de manière à ce que la face adhésive soit tournée vers l'extérieur. Branchez votre Pest Reject® sur une prise de courant ; vous verrez les lumières bleues de votre Pest Reject® s'allumer automatiquement. Portée : 20 m<sup>2</sup>

### ENTRETIEN

Vérifiez régulièrement l'état du film adhésif. Remplacez le film adhésif lorsqu'il est obstrué par des insectes.

Pour nettoyer votre Pest Reject®, débranchez-le et utilisez un chiffon légèrement humide pour essuyer le boîtier extérieur. Ne mouillez pas votre Pest Reject® avec de l'eau ou tout autre liquide.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension : 120/240 V~, 60 Hz

Puissance : 1,8 W

### L'ASSURANCE DE LA QUALITÉ

Ce produit est couvert par une garantie contre les défauts de fabrication dans les délais prévus par la législation en vigueur dans chaque pays.

Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant d'une mauvaise utilisation, d'une utilisation professionnelle négligente, d'une usure anormale, d'un accident ou d'une mauvaise manipulation.



### Mise au rebut des vieux appareils électriques

La directive européenne 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) stipule que les anciens appareils électriques ménagers ne doivent pas être jetés dans le flux normal des déchets municipaux non triés.

Les vieux appareils doivent être collectés séparément afin d'optimiser la récupération et le recyclage des matériaux qu'ils contiennent, et de réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement. Le symbole de la "poubelle sur roues" barré sur le produit vous rappelle votre obligation, à savoir que lorsque vous débarrassez de l'appareil, celui-ci doit être collecté séparément.

Les consommateurs doivent contacter les autorités locales ou leur détaillant pour obtenir des informations sur l'élimination correcte de leur ancien appareil.

Fabriqué en Chine

# DEUTSCH

## WARNUNGEN

- Das Gerät hat keine Auswirkungen auf Haustiere.
- Das Gerät beeinträchtigt nicht den Betrieb von Computern oder Haushaltsgeräten.
- Das Gerät darf nicht mit Wasser in Berührung kommen, daher wird empfohlen, es von Vasen oder anderen Gegenständen mit Flüssigkeit fernzuhalten.
- Achten Sie besonders darauf, dass Sie keine Lebensmittel an offenen Stellen liegen lassen, da dies neues Ungeziefer anziehen kann.
- Dieses Produkt ist für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt, verwenden Sie es nicht im Freien.
- Stellen Sie es nicht hinter Vorhängen, Sofas oder anderen Möbeln auf, die seine Wirkung behindern könnten.
- Verwenden Sie in jedem Raum mindestens ein Gerät.
- Für eine maximale Wirksamkeit, insbesondere in großen Räumen, wird empfohlen, zwei Geräte an verschiedenen Stellen des Raumes zu installieren, anstatt eines.
- Verwenden Sie das Gerät nur in Übereinstimmung mit der Gebrauchsanweisung.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Die Reinigung oder Wartung durch den Benutzer darf nicht von Kindern ohne Aufsicht von Erwachsenen durchgeführt werden.

## GEBRAUCHSANWEISUNG

Entfernen Sie das Schutzpapier von einer der Klebefolien.  
Legen Sie die Klebefolie so auf die Rückseite Ihres Pest Reject®, dass die Klebesseite nach außen zeigt.  
Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an; die blauen Lichter an Ihrem Gerät schalten sich automatisch ein.  
Umfang: 20 m<sup>2</sup>

## WARTUNG

Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Klebefolie.

Ersetzen Sie die Klebefolie, wenn sie durch Insekten verstopft ist.

Zum Reinigen des Geräts ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und verwenden Sie ein leicht feuchtes Tuch, um das Gehäuse abzuwischen.  
Befeuchten Sie Ihren Pest Reject® nicht mit Wasser oder einer anderen Flüssigkeit.

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Spannung: 120/240 V~, 60 Hz

Leistung: 1,8 W

 Entsorgung von Elektroaltgeräten

Die europäische Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) schreibt vor, dass Elektroaltgeräte nicht über den normalen, unsortierten Siedlungsabfall entsorgt werden dürfen.

Altgeräte müssen getrennt gesammelt werden, um die Rückgewinnung und das Recycling der in ihnen enthaltenen Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu verringern. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf dem Produkt erinnert Sie an Ihre Verpflichtung, das Gerät getrennt zu sammeln, wenn Sie es entsorgen.

Verbraucher sollten sich bei ihrer örtlichen Behörde oder ihrem Händler über die korrekte Entsorgung ihres Altgeräts informieren.

Hergestellt in China

# ITALIANO

## AVVERTENZE

- L'apparecchio non influisce sugli animali domestici.
- L'apparecchio non interferisce con il funzionamento di computer o elettrodomestici.
- L'apparecchio non deve essere esposto all'acqua, pertanto si consiglia di tenerlo lontano da bicchieri o altri oggetti contenenti liquidi.
- Prestare particolare attenzione a non lasciare cibo in aree aperte per non attrarre nuovi insetti.
- Questo prodotto è destinato all'uso domestico interno, non utilizzare all'aperto.
- Non collocare dietro tende, divani e altri mobili che potrebbero bloccarne l'efficacia.
- Utilizzare almeno un'unità in ogni stanza.
- Per ottenere la massima efficacia e soprattutto in ambienti di grandi dimensioni, si consiglia di utilizzare due unità installate in parti diverse della stanza anziché una.
- Utilizzare solo in conformità alle istruzioni per l'uso.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini
- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state fornite loro supervisione e istruzioni sull'uso dell'apparecchio da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, a condizione che abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e che comprendano i pericoli connessi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- I bambini non devono effettuare la pulizia o la manutenzione senza la supervisione di un adulto.

## ISTRUZIONI PER L'USO

Rimuovere la carta protettiva da una delle pellicole adesive.  
Posizionare la pellicola adesiva sul retro del Pest Reject® in modo che il lato adesivo sia rivolto verso l'esterno.  
Collegare il Pest Reject® a una presa di corrente; le luci blu del Pest Reject® si accenderanno automaticamente.  
Scopo: 20m<sup>2</sup>

## MANUTENZIONE

Controllare periodicamente le condizioni della pellicola adesiva.  
Sostituire la pellicola adesiva quando è intasata dagli insetti.

Per pulire il Pest Reject®, staccate la spina e utilizzate un panno leggermente umido per pulire l'involucro esterno.  
Non bagnare il Pest Reject® con acqua o altri liquidi.

## SPECIFICHE TECNICHE

Voltaggio: 120/240 V~, 60 Hz  
Potenza: 1,8 W

## GARANZIA DI QUALITÀ

Questo prodotto è coperto da una garanzia contro i difetti di fabbricazione soggetta ai periodi di tempo stabiliti dalla legislazione in vigore in ciascun paese.

La presente garanzia non copre i danni derivanti da uso improprio, uso commerciale negligente, usura anomala, incidenti o manomissioni.



Smaltimento dei vecchi apparecchi elettrici  
La direttiva europea 2002/96/CE sui Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) stabilisce che i vecchi elettrodomestici non devono essere smaltiti nel normale flusso dei rifiuti urbani indifferenziati.

I vecchi apparecchi devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il recupero e il riciclaggio dei materiali che contengono e ridurre l'impatto sulla salute umana e sull'ambiente. Il simbolo del "bidone della spazzatura" barrato sul prodotto ricorda all'utente l'obbligo di effettuare la raccolta differenziata al momento dello smaltimento dell'apparecchio.

Per informazioni sul corretto smaltimento del vecchio apparecchio, i consumatori devono rivolgersi alle autorità locali o al rivenditore.

Prodotto in Cina

# PORTUGUÊS

## ADVERTÊNCIAS

- O aparelho não afecta os animais domésticos.
- O aparelho não interfere com o funcionamento dos computadores ou dos electrodomésticos.
- O aparelho não deve ser exposto à água, pelo que se recomenda que o mantenha afastado de vasos ou outros objectos que contenham líquidos.
- Tenha especial cuidado para não deixar alimentos em áreas abertas, pois isso pode atrair novos insectos.
- Este produto destina-se a uma utilização doméstica no interior, não deve ser utilizado no exterior.
- Não colocar atrás de cortinas, sofás e outros móveis que possam bloquear a sua eficácia,
- Utilizar pelo menos uma unidade em cada divisão.
- Para uma eficácia máxima e especialmente em divisões grandes, recomenda-se a utilização de duas unidades instaladas em diferentes partes da divisão em vez de uma.
- Utilizar apenas de acordo com as instruções de utilização.
- Manter fora do alcance das crianças
- Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, a menos que tenham sido supervisionadas e instruídas relativamente à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, desde que tenham recebido supervisão ou instruções sobre a utilização do aparelho de forma segura e compreendam os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho.
- A limpeza ou a manutenção pelo utilizador não devem ser efectuadas por crianças sem a supervisão de um adulto.

## INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Retire o papel de proteção de uma das películas adesivas.  
Coloque a película adesiva na parte de trás do seu Pest Reject® de modo a que o lado adesivo fique virado para fora.  
Ligue o seu Pest Reject® a uma tomada eléctrica; verá as luzes azuis do seu Pest Reject® ligarem-se automaticamente.  
Escopo: 20m<sup>2</sup>

## MANUTENÇÃO

Verificar periodicamente o estado da película adesiva.  
Substitua a película adesiva quando esta estiver entupida de insectos.

Para limpar o seu Pest Reject®, desligue-o da tomada e utilize um pano ligeiramente húmido para limpar o invólucro exterior.  
Não molhe o seu Rejector de Pragas com água ou qualquer outro líquido.

## AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tensão: 120/240 V ~, 60 Hz  
Potência: 1,8W

## GARANTIA DE QUALIDADE

Este produto está coberto por uma garantia contra defeitos de fabrico, sujeita aos prazos estipulados pela legislação em vigor em cada país.  
Esta garantia não cobre danos resultantes de uso indevido, uso comercial negligente, desgaste anormal, acidentes ou mau trato.



Eliminação de aparelhos eléctricos antigos  
A directiva europeia 2002/96/CE relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (REEE), exige que os antigos aparelhos eléctricos domésticos não sejam eliminados no fluxo normal de resíduos urbanos não triados.

Os aparelhos velhos devem ser recolhidos separadamente a fim de optimizar a recuperação e reciclagem dos materiais que contêm, e reduzir o impacto na saúde humana e no ambiente. O símbolo "contentor com rodas" riscado no produto lembra-lhe a sua obrigação, que quando se desfaz do aparelho, este deve ser recolhido separadamente.

Os consumidores devem contactar a sua autoridade local ou retalhista para informações relativas à eliminação correcta do seu antigo aparelho.

Feito na China

# NEDERLANDS

## WAARSCHUWINGEN

- Het apparaat heeft geen invloed op huisdieren.
- Het apparaat stoort de werking van computers of huishoudelijke apparaten niet.
- Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan water, dus houd het uit de buurt van vazen of andere voorwerpen die vloeistof bevatten.
- Laat geen voedsel achter in open ruimtes, want dit kan nieuwe insecten aantrekken.
- Dit product is bedoeld voor huishoudelijk gebruik binnenshuis, niet buitenhuis gebruiken.
- Niet achter gordijnen, banken of andere meubels plaatsen die de werking kunnen blokkeren,
- Gebruik minstens één apparaat in elke kamer.
- Voor maximale doeltreffendheid en vooral in grote kamers, is het aanbevolen om twee apparaten te gebruiken die in verschillende delen van de kamer geïnstalleerd zijn in plaats van één.
- Alleen gebruiken volgens de gebruiksaanwijzing.
- Buiten bereik van kinderen houden
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of met een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan en instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of een gebrek aan ervaring en kennis, als ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Reiniging of onderhoud door de gebruiker mag niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht van een volwassene.

## INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Verwijder het beschermend papier van een van de plakfolies.  
Plaats de plakfolie op de achterkant van je Pest Reject®, zodat de plakzijde naar buiten wijst.  
Steek de stekker van je Pest Reject® in het stopcontact; je zult zien dat de blauwe lampjes op je Pest Reject® automatisch aangaan.  
Domein: 20m<sup>2</sup>

## ONDERHOUD

Controleer regelmatig de toestand van de plakfolie.  
Vervang de kleeffilm als deze verstopt is geraakt met insecten.

Om je Pest Reject® schoon te maken, haal je de stekker uit het stopcontact en gebruik je een licht vochtige doek om de buitenkant schoon te vegen.  
Maak je Pest Reject® niet nat met water of een andere vloeistof.

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Spanning: 120/240V~, 60Hz

Vermogen: 1,8 W

## KWALITEITSBORGING

Voor dit product geldt een garantie tegen fabricagefouten binnen de termijnen die door de in elk land geldende wetgeving worden voorgeschreven.

Deze garantie dekt geen schade als gevolg van verkeerd gebruik, natalig zakelijk gebruik, abnormale slijtage, ongelukken of verkeerd gebruik.

## Verwijdering van oude elektrische apparaten

De Europese richtlijn 2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) schrijft voor dat oude elektrische huishoudelijke apparaten niet bij het normale ongesorteerde huisvuil mogen.

Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de materialen die ze bevatten te optimaliseren en de gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu te beperken. Het symbool van de doorgestreepte "vuilnisbak op wieltjes" op het product herinnert u aan uw verplichting om het apparaat gescheiden in te zamelen.

Consumenten moeten contact opnemen met hun gemeente of detailhandelaar voor informatie over de correcte verwijdering van hun oude apparaat.

Gemaakt in China