

Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitung:
Bitte unbedingt beachten und für späteren Gebrauch gut aufbewahren!

Beleuchtete Fensterdekoration

Art. 760321/14091, 760322/14092, 760323/14092, 760324/14092, 760325/14091, 760326/14092

Linhai BQQ Lighting Co., Ltd.

Model: GHLI-50L-1

230 V~, 50 Hz, 3,6W

50 Lampen 3V/0,02A

1. Nur zur Verwendung in Innenräumen.
2. Stellen Sie sicher, dass keine Teile der Lichterkette beschädigt sind!
3. Nicht anschliessen solange sich die Lichterkette in der Verpackung befindet!
4. Die Lichterkette darf nicht elektrisch mit anderen Lichterketten verbunden werden!
5. Die Lampen dieser Lichterkette sind nicht ersetzbar!
6. Die äussere flexible Leitung dieser Lichterkette kann nicht ausgetauscht werden. Wenn die Anschlussleitung, der Netzstecker oder ein anderer Teil der Lichterkette beschädigt ist, darf die Lichterkette nicht mehr benutzt werden.
7. Verwenden Sie zur Montage keine scharfen oder spitzen Gegenstände.
8. Achten Sie darauf, dass das Anschlusskabel und die innere Leitung nicht mechanisch belastet wird. Hängen Sie keine Gegenstände an die Lichterkette. Befestigen Sie keine Gegenstände an der Lichterkette.
9. Diese Lichterkette ist kein Spielzeug. Montieren Sie die Lichterkette nicht in Kinderzimmern. Achten Sie darauf, dass Kinder in der Nähe der Lichterkette nicht unbeaufsichtigt sind.
10. Bei Nichtgebrauch der Lichterkette ziehen Sie bitte immer den Netzstecker bzw. den Transformator aus der Steckdose.
11. Bei Lichterketten mit mehr als 50 Lichtern müssen Sie darauf achten, dass das Anschlusskabel nicht mit dem Gewicht der ganzen Kette belastet wird. Es dürfen niemals mehr als 50 Lampen frei am Anschlusskabel hängen.
12. Entsorgen Sie die Lichterkette nicht über den Hausmüll. In diesem Gerät sind wieder verwendbare Stoffe enthalten. Ihre örtliche Gemeindeverwaltung nennt Ihnen gerne die öffentlichen Sammelstellen für Elektro-Altgeräte.
13. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ohne Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn diese durch eine für Ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt werden oder von Ihr Anweisungen erhielten, wie das Gerät sicher zu benutzen ist und Sie auf die Risiken aufmerksam gemacht wurden und die Risiken verstehen.
14. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

15. Reinigungs- und Instandhaltungsmaßnahmen sollten nicht von Kindern unter 8 Jahren und nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.

16. Halten Sie Kinder jünger als 8 Jahre vom Handstaubsauger und der Anschlussleitung fern.

17. Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Sie können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.

Produkt ein- und ausschalten:

Stecken Sie das Steckernetzteil in eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose. Ziehen Sie das Steckernetzteil bei Nichtgebrauch aus der Steckdose.

**Stremmel Import und Handel GmbH, Hohleichenrain 6, D-35708 Haiger,
email: info@degamo.de**