

ABM700 Produktspezifikationen

1. Technische Daten

Modell: ABM700

Kamera: 1280*720P

Schrei-Alarm: Unterstützt

Betriebstemperatur: von -20°C bis 65°C

Bildschirm: 5 Zoll

Aufnahmewinkel: 75°

Wiegenlied-Funktion: Unterstützt

Übertragungstechnologie: FHSS

Auflösung: 480*854

SENSOR: 1/4COMS

Fütterungszeit-Erinnerung: Unterstützt

Übertragungsentfernung: 300M im Freien

Hauptgerät Leistung: 1.6W

Kameraleistung: 1.5W

Nachtsicht (automatisch): Unterstützt

Kamera-Gewicht: 180g

Batterie: 5000MA/H

Kamera-Aufnahme: Unterstützt

Temperaturalarm: Unterstützt

Bildschirm-Gewicht: 200g

Hauptgerät Abmessungen: Länge 150 * Breite 74 * Dicke 17MM

Kamera Abmessungen: Durchmesser 80 * Höhe 115MM

Produkt-Gewicht: 0.817KG

2. Tastendefinitionen und Pairing der Kamera

Kamera-Pairing:

1. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste für 3 Sekunden, die blaue Lampe blinkt und wechselt in den Pairing-Modus.
2. Nachdem Sie den Pairing-Modus betreten haben, drücken Sie die Ein/Aus-Taste erneut für 5 Sekunden, um in den SD-Kartenformatierungsmodus zu wechseln.

Bildschirm-Pairing:

Öffnen Sie das Menü, wählen Sie "Kamera hinzufügen" aus, drücken Sie OK, um in den Pairing-Modus zu gelangen. Die blaue Lampe blinkt, und wenn das Pairing erfolgreich ist, hört das Blinken auf.

3. Tastendefinitionen am Bildschirm

1. Ein/Aus-Taste: Lang drücken zum Ein- und Ausschalten; Kurz drücken zum Ein- und Ausschalten des Bildschirms (Sie können den Ton von der Kamera hören).
2. Sprechaste: Drücken, um Sprachnachrichten an die Kamera zu senden.
3. M-Taste: Menü öffnen/zurückkehren, um Optionen auszuwählen: Lautstärke, Fütterungserinnerung, Wiegenlied, Zeit einstellen, Temperatur-Einheit wechseln, VOX, Helligkeit.
4. Pfeiltaste nach oben: Richtungstaste - Kurz drücken zum Erhöhen der Helligkeit/Lang drücken zum Kippen des Kamerakopfs nach oben.
5. Pfeiltaste nach unten: Richtungstaste - Kurz drücken zum Verringern der Helligkeit/Lang drücken zum Kippen des Kamerakopfs nach unten.
6. Pfeiltaste nach links: Richtungstaste - Kurz drücken zum Verringern der Lautstärke/Lang drücken zum Drehen des Kamerakopfs nach links.
7. Pfeiltaste nach rechts: Richtungstaste - Kurz drücken zum Erhöhen der Lautstärke/Lang drücken zum Drehen des Kamerakopfs nach rechts.
8. OK-Taste: Funktion bestätigen - Kurz drücken, um Menüfunktionen zu bestätigen/einfügen der SD-Karte, durch erneutes Drücken der OK-Taste startet und beendet man die Videoaufzeichnung.
9. Musik-Taste: Schnellzugriff auf das Wiegenlied - Kurz drücken, um das Wiegenlied zu wechseln.
10. Reset-Taste: Neustartsfunktion.

4. Funktionen

1. Echtzeitübertragung von Audio und Bildern vom Kindergerät zum Bildschirm; Eltern können den Zustand des Babys in Echtzeit überwachen und bei Betätigung der Sprechaste am Bildschirm Sprachnachrichten an das Kindergerät senden.
2. Fütterungserinnerung: Bei Einstellung auf 0:30 Stunden erfolgt 30 Minuten vor der aktuellen Zeit eine visuelle und akustische Warnung auf dem Bildschirm, um die geschäftigen Eltern daran zu erinnern, dass es Zeit ist, das Baby zu füttern, und dies setzt sich fort.
3. Der Bildschirm kann aus 8 Wiegenliedern auswählen, die am Kindergerät abgespielt werden sollen.
4. Zeiteinstellung entsprechend unterschiedlicher Zeitzonen.
5. Temperaturanzeige auf dem Bildschirm kann je nach persönlichen Vorlieben auf °C/°F eingestellt werden.
6. Auswahl des anzuzeigenden Kindergeräts: Wenn zwei Kindergeräte gleichzeitig verbunden sind, kann automatisch oder manuell zwischen den Anzeigen gewechselt werden.
7. VOX-Modus: Standardmäßig deaktiviert. Wenn die Umgebungslautstärke am

Kindergerät unter den eingestellten Wert fällt, wird der Bildschirm nach 30 Sekunden ausgeschaltet. Wenn die Lautstärke am Kindergerät den eingestellten Wert überschreitet, wird der Bildschirm aufleuchten. Die Empfindlichkeit kann je nach Umgebung ausgewählt werden: HOCH/MITTAL/NIEDRIG.

8. Nach dem Einsetzen der Speicherkarte wird der Menüleiste keine Optionen hinzugefügt. Drücken Sie die OK-Taste, um in den Aufnahmemodus zu wechseln, und drücken Sie erneut die OK-Taste, um die Aufnahme zu beenden (Der Bildschirm kann keine Aufnahmen wiedergeben).

5. Bedienungsanleitung

Pairing: CAM im eingeschalteten Zustand, drücken Sie zweimal schnell die Ein/Aus-Taste, die blaue Lampe blinkt (ca. 1 Minute), um in den Pairing-Modus zu gelangen. Öffnen Sie gleichzeitig den Bildschirm, drücken Sie die M-Taste, um das Menü zu öffnen, wählen Sie nach oben, um in den Pairing-Modus zu gelangen, die rote Lampe oben links auf dem Bildschirm blinkt, es wird "CAM1" angezeigt, was auf erfolgreiches Pairing hinweist. Der Vorgang für CAM2 ist ähnlich, drücken Sie die Menütaste, um zum Hauptbildschirm zurückzukehren, und verwenden Sie die Kamerataste, um zur gepaarten CAM zu wechseln. Nach 10 Sekunden ohne Verbindung wird der Pairing-Modus automatisch beendet (Hinweis: Ein Kindergerät kann nur mit einem Bildschirm verbunden werden, ein Bildschirm kann gleichzeitig mit zwei Kindergeräten verbunden werden; Das Kindergerät sollte nicht zu nah am Bildschirm platziert werden, um zu verhindern, dass die Maschine ein Pfeifgeräusch erzeugt.).

6. Verwendungsentfernung

Im Freien: 300M

Innen: 30M, je nach Wandmaterial unterschiedliche Entfernungen.

7. Maschinenpfeifen:

Das Kindergerät sendet kontinuierlich Schall an den Bildschirm, um zu überwachen, ob das Baby weint. Dies führt dazu, dass Umgebungsgeräusche auf dem Bildschirm verstärkt werden. Der Bildschirm empfängt kontinuierlich diesen "Geräusch"-Schleifenzyklus, wodurch der Ton immer lauter wird. Wenn sich die Eltern dem Kindergerät nähern, wird dieser Ton vom Mikrofon des Kindergeräts aufgenommen und erneut verstärkt, bevor er zum Bildschirm übertragen wird. Dies führt zu einem Pfeifgeräusch. Um dies zu vermeiden, sollten sich die Eltern nicht zu nah am Kindergerät aufhalten, um ein Pfeifgeräusch der Maschine zu verhindern.

8. Zubehör

5V2A Netzteil für den Bildschirm *1/Stück, TYPE-C Kabel 80CM*1

5V1A Netzteil für die Kamera *1/Stück, MICRO Kabel 150CM*1