

Passend für die folgenden Modelle:

Marke	Typennummer	Modell
Tefal	FZ70	Fritteuse FZ70 Actifry
Tefal	FZ70001512B	Fritteuse FZ70001512B ActiFry
Tefal	FZ70105112A	Fritteuse FZ70105112A ActiFry
Tefal	AL80604012A	Fritteuse AL80000012B ActiFry
Tefal	FZ70003712C	Fritteuse FZ70003712CActiFry
Tefal	FZ70003212A	Fritteuse FZ70003212A ActiFry
Tefal	GH80023012B	Fritteuse GH80023012B ActiFry
Tefal	FZ70000012D	Fritteuse ActiTryEssential
Tefal	FZ70023112A	Fritteuse Calor Moulinex FZ70023112AActifry
Tefal	FZ70003912F	Fritteuse FZ70003912FActiFry
Tefal	FZ70005112G	Fritteuse FZ70005112GActiFry
Tefal	FZ70023312B	Fritteuse Calor Moulinex FZ70023312B Actifry
Tefal	FZ70724012A	Fritteuse Calor Moulinex FZ70724012AActifrySnacking
Tefal	FZ70005012A	Fritteuse ActiTry
Tefal	FZ70010012D	Fritteuse FZ70010012D ActiFry
Tefal	FZ70003812E	Fritteuse FZ70003812EActiFry
Tefal	AL80100012A	Fritteuse AL80000012B ActiFry
Tefal	FZ70601212A	Fritteuse FZ70601212A ActiFry
Tefal	GH80611512A	Fritteuse GH80611512A ActiFry
Tefal	GH80007012B	Fritteuse Calor Moulinex GH80007012B Actifry
Tefal	FZ70000012E	Fritteuse FZ70000012EActiFry
Tefal	FZ70007112C	Fritteuse FZ70007112CActiFry
Tefal	AL80624012B	Fritteuse Calor Moulinex AL80624012BActifry
Tefal	FZ70005612E	Fritteuse FZ70005612EActiFry
Tefal	GH80020012A	Fritteuse GH80020012A ActiFry
Tefal	FZ70003712B	Fritteuse FZ70003712BActiFry
Tefal	FZ70005012C	Fritteuse ActiFry

Tefal	FZ70003112G	Fritteuse FZ70003112G ActiFry
Tefal	GH80700012A	Fritteuse GH80700012A ActiFrySnacking
Tefal	GH80023012A	Fritteuse GH80023012A ActiFry
Tefal	GH80020012B	Fritteuse GH80020012B ActiFry
Tefal	FZ70007012D	Fritteuse FZ70007012DActiFry
Tefal	GH80001512B	Fritteuse Calor Moulinex GH80001512B Actifry
Tefal	FZ70722812A	Fritteuse Calor Moulinex FZ70722812AActifrySnacking
Tefal	AL80010012	Fritteuse AL80010012ActiFry
Tefal	FZ70023312A	Fritteuse Calor Moulinex FZ70023312A Actifry
Tefal	FZ70010212A	Fritteuse FZ70010212A ActiFry
Tefal	FZ70003312A	Fritteuse FZ70003312A ActiFry
Tefal	FZ70007212G	Fritteuse FZ70007212G ActiFry
Tefal	FZ70506512A	Fritteuse FZ70506512A ActiFry
Tefal	FZ70622512B	Fritteuse Calor Moulinex FZ70622512BActifryEditionGourmand
Tefal	AL80000012B	Fritteuse AL80000012B ActiFry
Tefal	FZ70005112D	Fritteuse FZ70005112DActiFry
Tefal	FZ70003712A	Fritteuse FZ70003712AActiFry
Tefal	FZ70003112F	Fritteuse FZ70003112F ActiFry
Tefal	FZ70023712A	Fritteuse Calor Moulinex FZ70023712AActifryGourmand
Tefal	GH80000012B	Fritteuse Calor Moulinex GH80000012B Actifry
Tefal	FZ70005612D	Fritteuse FZ70005612DActiFry
Tefal	FZ70622512A	Fritteuse Calor Moulinex FZ70622512AActifryEditionGourmand
Tefal	FZ70000012C	Fritteuse FZ70000012CActiFry
Tefal	AL80624012A	Fritteuse Calor Moulinex AL80624012AActifry
Tefal	FZ70023012C	Fritteuse Calor Moulinex FZ70023012CActifry
Tefal	GH80001512A	Fritteuse Calor Moulinex GH80001512A Actifry
Tefal	FZ70005112F	Fritteuse FZ70005112FActiFry
Tefal	FZ70722712A	Fritteuse Calor Moulinex FZ70722712AActifrySnacking
Tefal	FZ70003212H	Fritteuse FZ70003212H ActiFry

Tefal	FZ70007212F	Fritteuse FZ70007212F ActiFry
Tefal	FZ70023612C	Fritteuse Calor Moulinex FZ70023612C Actifry
Tefal	FZ70007112A	Fritteuse FZ70007112AActiFry
Tefal	FZ70003312G	Fritteuse FZ70003312G ActiFry
Tefal	FZ70003512B	Fritteuse FZ70003512BActiFry
Tefal	FZ70005012B	Fritteuse ActiFry
Tefal	FZ70701612A	Fritteuse FZ70701612A ActiFrySnacking
Tefal	FZ70020112A	Fritteuse Calor Moulinex FZ70020112AActifry
Tefal	FZ70726712B	Fritteuse Calor Moulinex FZ70726712BActifrySnacking
Tefal	FZ70102012A	Fritteuse FZ70102012A ActiFry
Tefal	GH806B4012B	ActiFry+
Tefal	GH80003012A	Fritteuse Calor Moulinex GH80003012A Actifry
Tefal	FZ70023412B	Fritteuse Calor Moulinex FZ70023412B Actifry
Tefal	FZ70023512B	Fritteuse Calor Moulinex FZ70023512B Actifry
Tefal	FZ70025012C	Fritteuse Calor Moulinex FZ70025012C Actifry
Tefal	FZ70003212E	Fritteuse FZ70003212E ActiFry
Tefal	FZ70007112E	Fritteuse FZ70007112EActiFry
Tefal	FZ70003412D	Fritteuse FZ70003412DActiFry
Tefal	FZ70023212C	Fritteuse Calor Moulinex FZ70023212CActifry
Tefal	GH80722712B	Fritteuse Calor Moulinex GH80722712BActifrySnacking
Tefal	FZ70003912D	Fritteuse FZ70003912DActiFry
Tefal	FZ70010112B	Fritteuse FZ70010112B ActiFry
Tefal	FZ70007212I	Fritteuse FZ70007212I ActiFry
Tefal	GH80621512B	Fritteuse Calor Moulinex GH80621512B Actifry
Tefal	FZ70004112A	Fritteuse FZ70004112AActiFry
Tefal	FZ70000112F	Fritteuse FZ70000112FActiFry
Tefal	AL80003012C	Fritteuse AL80000012B ActiFry
Tefal	FZ70622712B	Fritteuse Calor Moulinex FZ70622712BActifryEditionGourmand
Tefal	FZ70003812A	Fritteuse FZ70003212G ActiFry

Tefal	GH80005112A	Fritteuse ActiFry
Tefal	FZ70003312D	Fritteuse FZ70003312D ActiFry
Tefal	AL80600012A	Fritteuse AL80000012B ActiFry
Tefal	FZ70023212B	Fritteuse Calor Moulinex FZ70023212B Actifry
Tefal	FZ70000112D	Fritteuse FZ70000112D ActiFry
Tefal	FZ70003212G	Fritteuse FZ70003212G ActiFry
Tefal	FZ70701512B	Fritteuse FZ70701512B ActiFrySnacking
Tefal	FZ70003512E	Fritteuse FZ70003512E ActiFry
Tefal	GH80002012B	Fritteuse Calor Moulinex GH80002012B Actifry+
Tefal	GH806B4012A	ActiFry+
Tefal	FZ70025012B	Fritteuse Calor Moulinex FZ70025012B Actifry
Tefal	FZ70004012E	Fritteuse FZ70004012E ActiFry
Tefal	FZ70101512B	Fritteuse FZ70101512B ActiFry
Tefal	FZ70010112A	Fritteuse FZ70010112A ActiFry
Tefal	FZ70003912C	Fritteuse FZ70003912C ActiFry
Tefal	FZ70004012F	Fritteuse FZ70004012F ActiFry
Tefal	FZ70726812B	Fritteuse Calor Moulinex FZ70726812B ActifrySnacking
Tefal	FZ70005112E	Fritteuse FZ70005112E ActiFry
Tefal	FZ70602812A	Fritteuse FZ70602812A ActiFry
Tefal	FZ70000112E	Fritteuse FZ70000112E ActiFry
Tefal	FZ70003012A	Fritteuse FZ70003012A ActiFry
Tefal	FZ70025112C	Fritteuse ActiFry
Tefal	AL80003012B	Fritteuse AL80003012B ActiFry
Tefal	GH800000/12A	Actifry
Tefal	FZ70003712F	Fritteuse FZ70003712F ActiFry
Tefal	GH80601512A	Fritteuse GH80601512A ActiFry
Tefal	FZ70003312C	Fritteuse FZ70003312C ActiFry
Tefal	FZ70007112B	Fritteuse FZ70007112B ActiFry
Tefal	FZ70007212E	Fritteuse FZ70007212E ActiFry

Tefal	FZ70726712A	Fritteuse Calor Moulinex FZ70726712AActifrySnacking
Tefal	AL80400012A	Fritteuse AL80400012AActiFry
Tefal	GH80722712A	Fritteuse Calor Moulinex GH80722712A ActifrySnacking
Tefal	FZ70003212D	Fritteuse FZ70003212D ActiFry
Tefal	FZ70023212A	Fritteuse Calor Moulinex FZ70023212AActifry
Tefal	FZ70003512D	Fritteuse FZ70003512DActiFry
Tefal	FZ70003612C	Fritteuse FZ70003612CActiFry
Tefal	GH80002012A	Fritteuse Calor Moulinex GH80002012A Actifry+
Tefal	FZ70025012A	Fritteuse Calor Moulinex FZ70025012AActifry
Tefal	FZ70003512H	Fritteuse FZ70003512HActiFry
Tefal	GH80007012A	Fritteuse Calor Moulinex GH80007012A Actifry
Tefal	FZ70001512D	Fritteuse FZ70001512D ActiFry
Tefal	FZ70004012D	Fritteuse FZ70004012DActiFry
Tefal	FZ70007212H	Fritteuse FZ70007212H ActiFry
Tefal	GH80001612A	Fritteuse Calor Moulinex GH80001612A Actifry
Tefal	FZ70701512A	Fritteuse FZ70701512A ActiFrySnacking
Tefal	FZ70020012C	Fritteuse Calor Moulinex FZ70020012C Actifry
Tefal	FZ70102712A	Fritteuse FZ70102712A ActiFry
Tefal	FZ71003812A	ActiFryOriginal
Tefal	FZ70023512A	Fritteuse Calor Moulinex FZ70023512A Actifry
Tefal	FZ70601712A	Fritteuse FZ70601712A ActiFry
Tefal	FZ70007012C	Fritteuse ActiTry
Tefal	FZ70000112C	Fritteuse FZ70000112CActiFry
Tefal	FZ70003912E	Fritteuse FZ70003912EActiFry
Tefal	AL80003012A	Fritteuse AL80003012AActiFry
Tefal	FZ70002012A	Fritteuse FZ70002012A ActiFry
Tefal	FZ70003412C	Fritteuse FZ70003412C ActiFry
Tefal	FZ70010012E	Fritteuse FZ70010012E ActiFry
Tefal	GH80600012A	Fritteuse GH80600012A ActiFry

Tefal	FZ70000112A	Fritteuse FZ70000112AActiFry
Tefal	AL80100012B	Fritteuse AL80100012BActiFry
Tefal	FZ70023112C	Fritteuse Calor Moulinex FZ70023112CActifry
Tefal	FZ70007012F	Fritteuse FZ70007012FActiFry
Tefal	GH80625012A	Fritteuse Calor Moulinex GH80625012A Actifry+
Tefal	GH80025012A	Fritteuse GH80025012A ActiFry
Tefal	FZ70000112G	Fritteuse FZ70000112GActiFry
Tefal	GH80001512C	Fritteuse Calor Moulinex GH80001512C Actifry
Tefal	GH80610012A	Fritteuse GH80610012A ActiFry
Tefal	FZ70102712B	Fritteuse FZ70102712B ActiFry
Tefal	FZ70003712E	Fritteuse FZ70003712EActiFry
Tefal	FZ70010012F	Fritteuse FZ70010012F ActiFry
Tefal	FZ70003812F	Fritteuse FZ70003812FActiFry
Tefal	FZ70000112B	Fritteuse FZ70000112BActiFry
Tefal	FZ70003512G	Fritteuse FZ70003512GActiFry
Tefal	FZ70601212B	Fritteuse FZ70601212B ActiFry
Tefal	FZ71002912A	ActiFryOriginal
Tefal	GH80007012C	Fritteuse Calor Moulinex GH80007012C Actifry
Tefal	FZ70004012C	Fritteuse FZ70004012CActiFry
Tefal	AL80000012D	Fritteuse AL80000012DActiFry
Tefal	FZ70003412B	Fritteuse FZ70003412B ActiFry
Tefal	FZ70020012B	Fritteuse Calor Moulinex FZ70020012B Actifry
Tefal	GH80621212A	Fritteuse Calor Moulinex GH80621212A Actifry
Tefal	FZ70005512D	Fritteuse FZ70005512DActiFry
Tefal	FZ70007212B	Fritteuse FZ70007212B ActiFry
Tefal	FZ70005112C	Fritteuse FZ70005112CActiFry
Tefal	AL80604112B	Fritteuse AL80604112BActiFry
Tefal	FZ70621212A	Fritteuse Calor Moulinex FZ70621212A Actifry
Tefal	FZ70702012A	Fritteuse FZ70702012A ActiFrySnacking

Tefal	FZ70023612B	Fritteuse Calor Moulinex FZ70023612B Actifry
Tefal	FZ70622812B	Fritteuse Calor Moulinex FZ70622812B Actifry Edition Gourmand
Tefal	FZ70001612C	Fritteuse FZ70001612C ActiFry
Tefal	FZ70603912A	Fritteuse FZ70603912A ActiFry
Tefal	FZ70003112B	Fritteuse FZ70003112B ActiFry
Tefal	FZ70003912A	Fritteuse FZ70003912A ActiFry
Tefal	GH80003212A	Fritteuse Calor Moulinex GH80003212A Actifry
Tefal	FZ70005112B	Fritteuse FZ70005112B ActiFry
Tefal	FZ70021512B	Fritteuse Calor Moulinex FZ70021512B Actifry
Tefal	FZ70003312E	Fritteuse FZ70003312E ActiFry
Tefal	FZ70010012A	Fritteuse FZ70010012A ActiFry
Tefal	FZ70003612F	Fritteuse FZ70003612F ActiFry
Tefal	FZ70005512E	Fritteuse FZ70005512E ActiFry
Tefal	GH80611512B	Fritteuse GH80611512B ActiFry
Tefal	AL80006612A	Fritteuse AL80000012B ActiFry
Tefal	FZ70027012B	Fritteuse Calor Moulinex FZ70027012B Actifry
Tefal	FZ70023312C	Fritteuse Calor Moulinex FZ70023312C Actifry
Tefal	GH80003112B	Fritteuse Calor Moulinex GH80003112B Actifry
Tefal	FZ70005612C	Fritteuse FZ70005612C ActiFry
Tefal	FZ70003612E	Fritteuse FZ70003612E ActiFry
Tefal	FZ70023612A	Fritteuse Calor Moulinex FZ70023612A Actifry
Tefal	FZ71001512A	ActiFry Original
Tefal	FZ70001512F	Fritteuse FZ70001512F ActiFry
Tefal	FZ70010112D	Fritteuse FZ70010112D ActiFry
Tefal	FZ70021512A	Fritteuse Calor Moulinex FZ70021512A Actifry
Tefal	FZ70003412G	Fritteuse FZ70003412G ActiFry
Tefal	FZ70102812B	Fritteuse FZ70102812B ActiFry
Tefal	AL80620012A	Fritteuse Calor Moulinex AL80620012A Actifry+
Tefal	AL80004112A	Fritteuse AL80000012B ActiFry

Tefal	FZ70702812A	Fritteuse FZ70702812A ActiFrySnacking
Tefal	AL80604112A	Fritteuse AL80604112AActiFry
Tefal	FZ70003812D	Fritteuse FZ70003812DActiFry
Tefal	FZ70005512C	Fritteuse FZ70005512CActiFry
Tefal	FZ70020112C	Fritteuse Calor Moulinex FZ70020112CActifry
Tefal	FZ70027012A	Fritteuse Calor Moulinex FZ70027012A Actifry
Tefal	FZ70726812A	Fritteuse Calor Moulinex FZ70726812AActifrySnacking
Tefal	FZ71000012A	ActiFryOriginal
Tefal	FZ70001612B	Fritteuse FZ70001612B ActiFry
Tefal	FZ70003612D	Fritteuse FZ70003612DActiFry
Tefal	GH80003112A	Fritteuse Calor Moulinex GH80003112A Actifry
Tefal	GH80021512B	Fritteuse GH80021512B ActiFry
Tefal	FZ70003112A	Fritteuse FZ70003112A ActiFry
Tefal	FZ70603112A	Fritteuse FZ70603112A ActiFry
Tefal	FZ70001612E	Fritteuse FZ70001612E ActiFry
Tefal	AL80604012B	Fritteuse AL80604012BActiFry
Tefal	AL80004012A	Fritteuse AL80000012B ActiFry
Tefal	FZ70010112C	Fritteuse FZ70010112C ActiFry
Tefal	FZ70003412F	Fritteuse FZ70003412FActiFry
Tefal	FZ70007212A	Fritteuse FZ70007212A ActiFry
Tefal	FZ70005512B	Fritteuse FZ70005512BActiFry
Tefal	FZ70701712B	Fritteuse FZ70701712B ActiFrySnacking
Tefal	AL80620012B	Fritteuse Calor Moulinex AL80620012BActifry+
Tefal	FZ70023012B	Fritteuse Calor Moulinex FZ70023012BActifry
Tefal	GH80722812A	Fritteuse Calor Moulinex GH80722812AActifrySnacking
Tefal	GH80603112A	Fritteuse GH80603112A ActiFry
Tefal	FZ70001612D	Fritteuse FZ70001612D ActiFry
Tefal	FZ70003812C	Fritteuse FZ70003812CActiFry
Tefal	FZ70102812A	Fritteuse FZ70102812A ActiFry

Tefal	FZ70701612B	Fritteuse FZ70701612B ActiFrySnacking
Tefal	FZ70020112B	Fritteuse Calor Moulinex FZ70020112B Actifry
Tefal	FZ70102012B	Fritteuse FZ70102012B ActiFry
Tefal	FZ70005012D	Fritteuse ActiFry
Tefal	GH80003012B	Fritteuse Calor Moulinex GH80003012B Actifry
Tefal	AL80024012A	Fritteuse Calor Moulinex AL80024012A Actifry
Tefal	FZ70003012B	Fritteuse FZ70003012B ActiFry
Tefal	FZ70025112D	Fritteuse Calor Moulinex FZ70025112D Actifry
Tefal	FZ70602812B	Fritteuse FZ70602812B ActiFry
Tefal	GH80700012B	Fritteuse GH80700012B ActiFrySnacking
Tefal	FZ70023512C	Fritteuse Calor Moulinex FZ70023512C Actifry
Tefal	FZ70005212A	Fritteuse FZ70005212A ActiFry
Tefal	FZ70003412E	Fritteuse FZ70003412E ActiFry
Tefal	FZ70004112B	Fritteuse FZ70004112B ActiFry
Tefal	FZ70005512A	Fritteuse FZ70005512A ActiFry
Tefal	FZ70007112F	Fritteuse FZ70007112F ActiFry
Tefal	FZ70010012C	Fritteuse FZ70010012C ActiFry
Tefal	FZ70701712A	Fritteuse FZ70701712A ActiFrySnacking
Tefal	FZ70007012B	Fritteuse FZ70007012B ActiFry
Tefal	AL80003012D	Fritteuse AL80003012D ActiFry
Tefal	FZ70622812A	Fritteuse Calor Moulinex FZ70622812A ActifryEditionGourmand
Tefal	FZ70001512E	Fritteuse FZ70001512E ActiFry
Tefal	FZ70003812B	Fritteuse FZ70003812B ActiFry
Tefal	GH800	Fritteuse GH800 ActiFry Plus
Tefal	GH80620012A	Fritteuse Calor Moulinex GH80620012A Actifry
Tefal	AG7500S012A	Fritteuse ActiFryExpress
Tefal	AG7500S012B	Fritteuse ActiFryExpress
Tefal	FZ70023412A	Fritteuse Calor Moulinex FZ70023412A Actifry
Tefal	AG7510S012A	Fritteuse ActiFryExpressSnacking

Tefal	AG7510S012B	Fritteuse ActiFryExpressSnacking
Tefal	FZ00015	Fritteuse FZ700015 ActiFry
Tefal	FZ700000	Fritteuse FZ 700000 ActiFry
Tefal	FZ700001	Fritteuse FZ700001 ActiFry
Tefal	FZ700031	Fritteuse FZ700031 ActiFry
Tefal	FZ700032	Fritteuse FZ700032 ActiFry
Tefal	FZ74001712A	ActiFryOriginal
Tefal	FZ74001712B	ActiFryOriginal
Tefal	FZ74004012A	ActiFryOriginal
Tefal	AL80006612B	Fritteuse AL80006612BActiFry
Tefal	FZ74004012B	ActiFryOriginal
Tefal	FZ74004112A	ActiFryOriginal
Tefal	FZ74004112B	ActiFryOriginal
Tefal	FZ74081712A	ActiFryOriginal
Tefal	FZ74081712B	ActiFryOriginal
Tefal	FZ74084012A	ActiFryOriginal
Tefal	FZ74084012B	ActiFryOriginal
Tefal	FZ74784012A	ActiFryOriginalSnacking
Tefal	FZ74784012B	ActiFryOriginalSnacking
Tefal	FZ7478IN12A	ActiFryOriginalSnacking
Tefal	FZ70003312F	Fritteuse FZ70003312F ActiFry
Tefal	FZ75000012A	ActiFryExpress
Tefal	FZ75000012B	ActiFryExpress
Tefal	FZ75002012A	ActiFryExpress
Tefal	FZ75002012B	ActiFryExpress
Tefal	FZ75002712A	ActiFryExpress
Tefal	FZ75002712B	ActiFryExpress
Tefal	FZ75002812A	ActiFryExpress
Tefal	FZ75002812B	ActiFryExpress

Tefal	FZ75003012A	ActiFryExpress
Tefal	FZ75003012B	ActiFryExpress
Tefal	FZ70007212C	Fritteuse FZ70007212C ActiFry
Tefal	FZ75003512A	ActiFryExpress
Tefal	FZ75003512B	ActiFryExpress
Tefal	FZ75006012A	ActiFryExpress
Tefal	FZ75006012B	ActiFryExpress
Tefal	FZ75085012A	ActiFryExpress
Tefal	FZ75085012B	ActiFryExpress
Tefal	FZ75100012A	ActiFryExpressSnacking
Tefal	FZ75100012B	ActiFryExpressSnacking
Tefal	FZ75101512A	ActiFryExpressSnacking
Tefal	FZ75101512B	ActiFryExpressSnacking
Tefal	FZ70003112E	Fritteuse FZ70003112E ActiFry
Tefal	FZ75101612A	ActiFryExpressSnacking
Tefal	FZ75101812B	ActiFryExpressSnacking
Tefal	FZ75102012A	ActiFryExpressSnacking
Tefal	FZ75102012B	ActiFryExpressSnacking
Tefal	FZ75102712A	ActiFryExpressSnacking
Tefal	FZ75102712B	ActiFryExpressSnacking
Tefal	FZ75102812A	ActiFryExpressSnacking
Tefal	FZ75102812B	ActiFryExpressSnacking
Tefal	FZ75106512A	ActiFryExpressSnacking
Tefal	FZ75106512B	ActiFryExpressSnacking
Tefal	FZ70003212F	Fritteuse FZ70003212F ActiFry
Tefal	FZ751W1712A	ActiFryExpressSnacking
Tefal	FZ751W1712B	ActiFryExpressSnacking
Tefal	GH84004012A	ActiFryOriginalPlus
Tefal	GH84004012B	ActiFryOriginalPlus

Tefal	GH84084012A	ActiFryOriginalPlus
Tefal	GH84084012B	ActiFryOriginalPlus
Tefal	GH840B4012A	ActiFryOriginalPlus
Tefal	GH840B4012B	ActiFryOriginalPlus
Tefal	GH84704012A	ActiFryOriginalPlus
Tefal	GH84704012B	ActiFryOriginalPlus
Tefal	FZ70003612B	Fritteuse FZ70003612BActiFry
Tefal	FZ70001612A	Fritteuse FZ70001612A ActiFry
Tefal	GH80003212C	Fritteuse Calor Moulinex GH80003212C Actifry+
Tefal	AG7100S012A	Fritteuse ActiFryOriginal
Tefal	FZ70722512A	Fritteuse Calor Moulinex FZ70722512A ActifrySnacking
Tefal	FZ70003512F	Fritteuse FZ70003512FActiFry
Tefal	FZ70606012B	Fritteuse FZ70606012B ActiFry
Tefal	FZ70025112A	Fritteuse ActiFry
Tefal	FZ70626012B	Fritteuse Calor Moulinex FZ70626012B Actifry
Tefal	FZ70003912B	Fritteuse FZ70003912BActiFry
Tefal	FZ70702012B	Fritteuse FZ70702012B ActiFrySnacking
Tefal	FZ70023012A	Fritteuse Calor Moulinex FZ70023012AActifry
Tefal	FZ70003612A	Fritteuse FZ70003612AActiFry
Tefal	GH80021512A	Fritteuse GH80021512A ActiFry
Tefal	FZ70000012A	Fritteuse FZ70000012AActiFry
Tefal	GH80601512B	Fritteuse GH80601512B ActiFry
Tefal	GH80603112B	Fritteuse GH80603112B ActiFry
Tefal	FZ70007212D	Fritteuse FZ70007212D ActiFry
Tefal	FZ70004112D	Fritteuse FZ70004112DActiFry
Tefal	FZ70005612A	Fritteuse FZ70005612AActiFry
Tefal	FZ70005112A	Fritteuse FZ70005112AActiFry
Tefal	FZ70005612B	Fritteuse FZ70005612BActiFry
Tefal	FZ70003112D	Fritteuse FZ70003112D ActiFry

Tefal	FZ70007012E	Fritteuse FZ70007012EActiFry
Tefal	GH80621512A	Fritteuse Calor Moulinex GH80621512A Actifry
Tefal	FZ71002812A	ActiFryOriginal
Tefal	FZ70021512C	Fritteuse Calor Moulinex FZ70021512CActifry
Tefal	FZ70606012A	Fritteuse FZ70606012A ActiFry
Tefal	FZ70001512A	Fritteuse FZ70001512AActiFry
Tefal	FZ70004112C	Fritteuse FZ70004112CActiFry
Tefal	GH80722812B	Fritteuse Calor Moulinex GH80722812BActifrySnacking
Tefal	AL80700012A	Fritteuse AL80700012AActiFrySnacking
Tefal	FZ70626012A	Fritteuse Calor Moulinex FZ70626012A Actifry
Tefal	GH80003212B	Fritteuse Calor Moulinex GH80003212B Actifry
Tefal	FZ70003212C	Fritteuse FZ70003212C ActiFry
Tefal	GH80000012A	Fritteuse Calor Moulinex GH80000012AActifry
Tefal	FZ70010012B	Fritteuse FZ70010012B ActiFry
Tefal	FZ70003112C	Fritteuse FZ70003112C ActiFry
Tefal	GH80621212B	Fritteuse Calor Moulinex GH80621212B Actifry
Tefal	FZ70025112B	Fritteuse ActiFry
Tefal	FZ71002712A	ActiFryOriginal
Tefal	FZ70003412A	Fritteuse FZ70003412A ActiFry
Tefal	FZ70101512A	Fritteuse FZ70101512A ActiFry
Tefal	FZ70023712B	Fritteuse Calor Moulinex FZ70023712B ActifryGourmand
Tefal	FZ70005712A	Fritteuse FZ70005712AActiFry
Tefal	FZ70003512A	Fritteuse FZ70003512AActiFry
Tefal	FZ70003712D	Fritteuse FZ70003712DActiFry
Tefal	FZ70003212B	Fritteuse FZ70003212B ActiFry
Tefal	FZ70023112B	Fritteuse Calor Moulinex FZ70023112BActifry
Tefal	FZ70004012A	Fritteuse FZ70004012AActiFry
Tefal	AG7110S012A	Fritteuse ActiFryOriginalSnacking
Tefal	FZ70724012B	Fritteuse Calor Moulinex FZ70724012BActifrySnacking

Tefal	FZ70003312B	Fritteuse FZ70003312B ActiFry
Tefal	GH807227/12A	Actifry Snacking
Tefal	FZ70007012A	Fritteuse FZ70007012AActiFry
Tefal	GH80601712A	Fritteuse GH80601712A ActiFry
Tefal	FZ70000012B	Fritteuse FZ70000012BActiFry
Tefal	FZ70004012B	Fritteuse FZ70004012BActiFry
Tefal	FZ70606512A	Fritteuse FZ70606512A ActiFry
Tefal	FZ70023212D	Fritteuse Calor Moulinex FZ70023212D Actifry
Tefal	GH80610012B	Fritteuse GH80610012B ActiFry
Tefal	AL80000012C	Fritteuse AL80000012CActiFry
Tefal	FZ70001512C	Fritteuse FZ70001512C ActiFry
Tefal	FZ70003512C	Fritteuse FZ70003512CActiFry
Tefal	FZ70007112D	Fritteuse FZ70007112DActiFry
Tefal	FZ70622712A	Fritteuse Calor Moulinex FZ70622712AActifryEditionGourmand
Tefal	FZ70020012A	Fritteuse Calor Moulinex FZ70020012AActifry