

Bennett & Ross

Blackmore BB-860

ArtNr.: 00048898 (black)

ArtNr.: 00067455 (beige/white)

ArtNr.: 00067460 (red)

Please read these instructions carefully before using the device and retain for future reference.



Important Safety Instructions

Keep the unit away from heat sources, direct sunlight, humidity, water and any other liquids. Do not operate the unit if it has been exposed to water, moisture or any other liquids to prevent against electric shock, explosion and/or injury to yourself and damage to the unit. Do not use the unit if it has been dropped or damaged in any way. Repairs to electrical equipment should only be performed by qualified staff. Improper repairs may place the user to serious risk. Do not use the unit with wet hands. Do not put objects into any of the openings. Keep the unit free from dust, lint etc. Do not use this unit for anything other than its intended use. Keep the unit out of reach of small children. This product is not a toy. Do not use chemical cleaning solvents to clean. Do not open the device. For cleaning only use soft and dry cloth.

Getting Started

Unpack the Bluetooth speaker & accessories. Remove all packaging from the Bluetooth speaker. Check if the box and accessories is not damaged.

Package content

Blackmore BB-860 Bluetooth Speaker, Instruction Manual, Power adapter, 3.5mm Aux-cable

Display/Functions Panel



1. USB input port
2. Function LED indicator light (red)
3. Bluetooth indicator LED (blue)
4. AUX IN input port
5. Button I<< Previous song
6. Mode button (M): Toggle between the different functions / Pause a song
7. Button >>I : Next song/Bluetooth pairing and disconnection by longer push
8. Treble control knob
9. Bass control knob
10. Volume control knob
11. Switch (ON/OFF)

Power Supply

Insert the DC plug of the AC adapter into the DC jack at the back of the unit. Plug the AC adapter to a power outlet. Make sure the voltage is compatible. Put ON/OFF switch to ON position. The red LED indicator will be on, and the system will turn on. When you have finished using the system, turn off the unit by switching the ON/OFF switch to OFF position. The Power LED will go off. Unplug the AC adapter from the mains when not in use.

General operations

Bluetooth operation (BT):

Put the ON/OFF SWITCH lever to ON position, The POWER ON LED indication will be on. The Bluetooth LED indicator at the left side of the AUX input will start flashing.

Set up the Bluetooth function at your external device (e.g. your smartphone). Your external device should show you a list of available Bluetooth Transmitters in your close surrounding. Please select the pairing name "Blackmore BB-860" and confirm in your list. Once the pairing is successful, you will hear a signal sound and the Blue LED light on the Blackmore BB-860 will be constantly on (no flashing anymore). **To disconnect the BT pairing, please press Button "pair" for 2-3 sec, or use the disconnect function on your external device (smartphone)**

The next time you turn on the Blackmore BB-860, it will automatically connect to the last Bluetooth playback device connected. If your Bluetooth does not automatically reconnect to the device, you will have to re-establish the connection to your Bluetooth device manually.

If you use a smart-phone as your Bluetooth playback device, the audio file will be muted when there is an incoming phone call.

Acceptance/termination of the call is carried out via the smartphone.

After finishing the call, the playback will be automatically continued.

Make sure the AUX-IN jack is unplugged while you intend to use the Bluetooth function.

AUX input operation (plug in cable)

This unit provides an auxiliary audio signal input jack for connecting external audio devices like MP3 players and CD players, so you can listen to your external source through the speakers of this system. Use an audio cable with one 3.5 mm stereo connection on each end of the cable. Plug one end into the AUX-IN jack on the main unit and the other end to the lineout jack of audio device. The small Blue LED is flashing. Once the audio cable is plugged into AUX-IN jack, please press for 2-3 Seconds the button "M". The blue LED indicator will be on constantly. Switch ON the AUX unit (e.g. your smartphone). The volume level can be controlled through the main unit. Operate all the functions on the auxiliary device as usual. If you wish to end the Aux cable connection/function, **please make sure to press button "M" again to leave the AUX Modus. Then the Bluetooth transmitter is again on standby and the Bluetooth Function can be used.**

USB Operation

Switch on the BB-860. Insert the USB pen-drive into the USB port, the player will start automatically playing the tracks on the USB device. Press the I<< or >>I buttons to choose your desired track. Press the >II button to pause or play the track. SWITCH Power button to OFF to turn off the unit when you are done. Make sure the Aux-In jack is unplugged. The USB-MP3 player has a memory function. When reinserting the same USB pen-drive, it will resume the track playing from the last time. This unit is equipped with a USB port that can accept and play MP3 files stored on standard USB flash drives (compatible with USB version 2.0) up to 32 GB.

Bass & Treble adjustments

In order to improve the Audio quality to your personal audiophile taste, the BB-860 is equipped with 2 rotary buttons at the function panel.

Turn the TREBLE knob clockwise to increase the high frequencies, or counter-clockwise to reduce them. Turn the BASS control knob clockwise to increase the bass sounds, or counter-clockwise to decrease the bass.

Technical data

Bluetooth specification	V5.0+BR+EDR+BLE
Bluetooth Frequency	2402-2480 MHz
BT operating distance	Up to 10 m (no walls)
Speaker power	2*30 Watts (RMS)
Bluetooth transmission Power	<20mW
DC Input	DC 18V/2.5A



Detailed warning notes

Be sure to follow the basic precautions described below to avoid the risk of serious injury or even fatal accidents, electric shock, short circuits, damage, fire or other hazards. These precautions include, but are not limited to, the following:

Mains connection/mains connection cable (for devices with mains connection/mains adapter):

- Only use the correct mains voltage specified for the device. The required voltage can be found on the type plate of the device.
- Check the power plug at regular intervals and remove any dust or dirt that may have accumulated. dust or dirt that may have accumulated.
- Only use the mains cables/plugs supplied.
- Never install the power cord near heat sources such as radiators, heat registers, or other apparatus that produce heat.
- Do not excessively bend or otherwise damage the power cord, do not place heavy objects on top of it, and do not place it in a location and do not place it where anyone could step on it, trip over it, or roll anything over it.
- When disconnecting the power plug from the unit or power outlet, always pull on the plug itself and never on the cord. Pulling on the cord may damage it.
- Always unplug the unit from the wall outlet when not in use for long periods of time or during lightning storms.

Do not open:

- Do not attempt to open the unit or disassemble any parts inside or modify them in any way. alter them in any way. The device does not contain any parts that could be serviced by the user. If the device does not seem to work properly, do not continue to use it under any circumstances!

Danger due to water

- Make sure that the device does not get wet due to rain, do not use it near water or under humid or wet ambient conditions and also do not place any containers with liquids on it, which could slosh out and flow into openings.
- Never connect or disconnect the power plug with wet hands.

Installation location:

- Never expose the unit to excessive dust, vibrations, or extreme cold or heat (such as direct sunlight, proximity to a heater, or daytime storage in a closed vehicle) to avoid the possibility of warping the control panel or damaging internal components.
- Do not place the unit in an unstable position where it could accidentally fall over.
- Do not place the unit directly against a wall (maintain a distance of at least 3 cm from the wall), otherwise the unit may overheat due to insufficient air circulation.
- Do not place naked flames, such as candles, on the unit. An open flame could fall over and cause a fire.

Place the unit on a stable and horizontal surface. Make sure that the unit cannot tip or fall over.

Mains connection and wiring

Connect the mains cable to the power supply. Only use the mains voltage specified for the device (see technical data).

Intellectual property

All specifications and appearances are subject to change without notice. All information was correct at time of printing. Musikhaus Kirstein GmbH does not guarantee for the accuracy or completeness of any description, photograph or statement contained in this manual. Printed colours and specifications may vary slightly from product. Kirstein GmbH products are only sold through authorized dealers. Distributors and dealers are not agents of Musikhaus Kirstein GmbH and have no authority to bind Musikhaus Kirstein GmbH legally in any way. This manual is protected by copyright. Any copying or reprint, even in excerpts, is only allowed with written consent of Musikhaus Kirstein GmbH. The same applies to reproduction or copying of images, even in altered form.

WEEE-Declaration

Your product is designed and manufactured with materials and components of high quality, which are recyclable and can be reused. The symbol means that your product should be disposed of separately from household waste when it reaches its end of life. Please dispose of this equipment at your local collection point or recycling center. Please help to protect the environment in which we all live.

CE conformity

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY
Herewith Musikhaus Kirstein GmbH declares that the device/radio unit [Bennet & Ross Blackmore Junior BB-820] complies with the EU directive 2014/53/EU. You can download the EC declaration of conformity for this item under download link:

http://www.kirstein.de/docs/Konformitaetserklaerung/CE_Konformitaetserklaerung_00048898.pdf

Musikhaus Kirstein GmbH

Bernbeurener Str. 11
86956 Schongau/Germany
www.kirstein.de



Version 07/2024

Bennett & Ross

Blackmore BB-860

ArtNr.: 00048898 (schwarz)

ArtNr.: 00067455 (beige/creme-weiß)

ArtNr.: 00067460 (rot)

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und die Sicherheitsanweisungen vor dem ersten Einschalten sorgfältig durch.



Sicherheitshinweise (Bitte beachten!)

Setzen Sie das Gerät keinen Wärmequellen wie Herd, Heizung oder direkter Sonneneinstrahlung aus. Vermeiden Sie den Kontakt mit Feuchtigkeit sowie Staub und Schmutz. Verwenden Sie das Gerät nicht mehr wenn es offensichtlich beschädigt ist oder herunter gefallen ist. Reparaturen dürfen nur von Fachpersonal durchgeführt werden. Benutzen Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen, stecken Sie keine Gegenstände (Nadeln, Kugelschreiber, etc.) in die Öffnungen an Gehäuse/Stecker. Benutzen Sie das Gerät nur wie in dieser Anleitung beschrieben. Das Gerät ist kein Spielzeug, halten Sie es von kleinen Kindern fern. Öffnen Sie das Gerät nicht. Zur Reinigung verwenden Sie nur ein weiches, trockenes und fuselfreies Tuch.

Erstes Einschalten

Nehmen Sie den BT-Lautsprecher aus der Packung und entfernen Sie alle Verpackungsteile. Prüfen Sie den Packungsinhalt auf Vollständigkeit und eventuelle Beschädigungen.

Packungsinhalt

Blackmore BB-860 Bluetooth Lautsprecher, Bedienungsanleitung, Netzteil und AUX Kabel 3.5mm

Bedienelemente



1. USB Abspielfunktion /Input USB Stick
2. LED Anzeige "Gerät eingeschaltet" (rot)
3. Bluetooth Verbindungsanzeige (LED blau)
4. AUX IN Eingang
6. I<< Knopf : Song zurück
7. "M" Knopf : langes Drücken um AUX Eingang zu aktivieren / kurzes Drücken für Songwiedergabe pausieren
8. "Pair"-Knopf: kurzes Drücken für Abspielen Nächster Song / längeres Drücken für Bluetooth-Verbindung trennen
9. Treble Drehregler (Höhenregelung)
10. Bass Drehregler (Tiefenregelung)
11. Volume Drehregler (Lautstärke)
12. Kippschalter Ein/Ausschaltung (On/OFF)

Einschalten des Produkts

Stecken Sie den DC-Stecker des Netzteils in die DC-Buchse an der Rückseite des Gerätes. Schließen Sie das Netzteil an eine Steckdose an. Stellen Sie sicher, dass die Spannung kompatibel ist. Stellen Sie den ON / OFF-Schalter auf ON-Position auf der Oberseite rechts am Gerätebedienfeld. Die rote LED-Anzeige leuchtet, und das System schaltet sich ein. Schalten Sie das Gerät aus, indem Sie den EIN / AUS-Schalter auf OFF stellen.

Die Power-LED erlischt. Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose, wenn er nicht benutzt wird.

Allgemeine Bedienung

Bluetooth

Vergewissern Sie sich, dass die AUX-IN-Buchse nicht angeschlossen ist.

Bringen Sie den ON / OFF SWITCH-Kippschalter in die ON-Position. Die rote POWER ON-LED leuchtet auf und die blaue Bluetooth-LED-Anzeige links vom AUX-Eingang beginnt zu blinken.

Richten Sie die Bluetooth-Funktion an Ihrem externen Gerät (z. B. Ihrem Smartphone) ein. Ihr externes Gerät sollte Ihnen anschließend eine Liste der verfügbaren Bluetooth-Sender in Ihrer direkten

Umgebung anzeigen. Bitte wählen Sie den Pairing-Namen „Blackmore BB-860“ und bestätigen Sie dies in Ihrer Liste.

Sobald das Pairing erfolgreich ist, hören Sie einen Signalton und die blaue LED am Blackmore BB-860 leuchtet konstant (kein Blinken mehr). Sie können nun die Wiedergabe der Songs auf Ihrem externen Gerät starten. Die Songsteuerung (vor oder zurück) können Sie sowohl auf Ihrem externen Gerät vornehmen als auch über die Tasten I<< oder >>I am Blackmore BB-860. Um die BT-Kopplung zu trennen, drücken Sie die Taste „Pair“ für 2-3 Sekunden oder verwenden Sie die Funktion zum Trennen der Verbindung auf Ihrem externen Gerät (Smartphone). Beim nächsten Einschalten des Blackmore BB-860 wird automatisch eine Verbindung zum zuletzt verbundenen Bluetooth-Wiedergabegerät hergestellt. Wenn Ihre Bluetooth-Wiedergabe nicht automatisch wieder mit dem Gerät verbunden wird, sollten Sie die Verbindung zu Ihrem Bluetooth-Gerät bitte nochmals manuell wiederherstellen. Wenn Sie ein Smartphone als Bluetooth-Wiedergabegerät verwenden, und währenddessen ein Anruf eingeht, wird die Audiodatei automatisch stummgeschaltet. Sie können dann in Ruhe telefonieren.

Die Annahme / Beendigung des Anrufs erfolgt über das Smartphone.

Nach Beendigung des Gesprächs wird die Wiedergabe automatisch fortgesetzt.

AUX input

Dieses Gerät bietet eine zusätzliche AUX-Eingangsbuchse für den Anschluss externer Audiogeräte wie MP3-Player und CD-Player, so dass Sie Ihre externe Quelle über die Lautsprecher dieses Systems hören können. Verwenden Sie ein Audiokabel mit einem 3,5 mm Stereo-Anschluss an beiden Enden des Kabels. Stecken Sie ein Ende in die AUX-IN-Buchse am Lautsprecher und das andere Ende an die Line-Out-Buchse des Audiogeräts. Sobald das Audiokabel an die AUX-IN-Buchse angeschlossen ist, drücken Sie den Knopf M für 2-3 sek. Die Blaue LED leuchtet nun konstant. Die Lautstärke kann über das Hauptgerät gesteuert werden. Betätigen Sie alle Funktionen auf dem Audiogerät wie gewohnt. **Stellen Sie sicher, dass Sie die Taste „M“ erneut drücken 2-3 sek., um den AUX-Modus zu verlassen. Dann ist der Bluetooth-Sender wieder in Bereitschaft und die Bluetooth-Funktion kann verwendet werden.**

USB-Abspielfunktion

Schalten Sie das Gerät ein. Stecken Sie den USB-Stick in den USB-Port, der Player startet die Wiedergabe der Titel auf dem USB-Gerät. Drücken Sie die Tasten I<< oder >>I, um den gewünschten Titel auszuwählen. Drücken Sie die Taste >II, um den Titel anzuhalten oder abzuspielen.

Vergewissern Sie sich, dass das Aux-In-Kabel ausgesteckt ist. Der USB-MP3-Player verfügt über eine Speicherfunktion. Wenn Sie den gleichen USB-Stick wieder einstecken, spielt es den Titel vom letzten Punkt wieder ab. Dieses Gerät ist kompatibel mit USB Sticks bis zu einer Speicherkapazität von 32 GB (USB Version 2.0).

Bass & Höhen Einstellung / Klang

Um die Klangqualität zu verbessern gibt es zwei Drehknöpfe auf dem Gerät.

Drehen Sie den TREBLE-Regler im Uhrzeigersinn, um die Hochtonfrequenzen zu erhöhen, oder gegen den Uhrzeigersinn, um die hohen Frequenzen zu reduzieren. Drehen Sie den BASS-Regler im Uhrzeigersinn, um die tiefen Frequenzen zu erhöhen, oder gegen den Uhrzeigersinn, um den Bass zu verringern.

Technische Daten

Bluetooth Daten	V5.0+BR+EDR+BLE
Bluetooth Frequenz	2402-2480 MHz
BT Reichweite	Bis zu 10m (max.)
Leistung	2*30 Watts (RMS)
Bluetooth Sendeleistung	<20mW
Netzanschluss	DC 18V/2.5A



Detaillierte Warnhinweise

Befolgen Sie unbedingt die nachfolgend beschriebenen grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen, um die Gefahr einer schwerwiegenden Verletzung oder sogar tödlicher Unfälle, von elektrischen Schlägen, Kurzschlüssen, Beschädigungen, Feuer oder sonstigen Gefahren zu vermeiden. Zu diesen Vorsichtsmaßnahmen gehören die folgenden Punkte, die jedoch keine abschließende Aufzählung darstellen: Netzanschluss/Netzanschlusskabel (bei Geräten mit Netzanschluss/Netzadapter):

- Verwenden Sie ausschließlich die für das Gerät vorgeschriebene richtige Netzspannung. Die erforderliche Spannung finden Sie auf dem Typenschild des Geräts.
- Prüfen Sie den Netzstecker bzw. Kabelverbindungen in regelmäßigen Abständen und entfernen Sie eventuell vorhandenen Staub oder Schmutz, der sich angesammelt haben kann.
- Verwenden Sie ausschließlich die mitgelieferten Ladekabel oder baugleiche Ersatzteile.
- Wenn Sie den Stecker aus dem Gerät oder der Netzsteckdose abziehen, ziehen Sie stets am Stecker selbst und niemals am Kabel. Wenn Sie am Kabel ziehen, kann dieses beschädigt werden.
- Ziehen Sie stets den Netzstecker aus der Netzsteckdose heraus, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird oder während eines Gewitters.

Öffnen verboten

- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu öffnen oder Teile im Innern zu zerlegen oder sie auf irgendeine Weise zu verändern. Das Gerät enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden könnten. Wenn das Gerät nicht richtig zu funktionieren scheint, benutzen Sie es auf keinen Fall weiter!

Gefahr durch Wasser

- Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht durch Regen nass wird, verwenden Sie es nicht in der Nähe von Wasser oder unter feuchten oder nassen Umgebungsbedingungen und stellen Sie auch keine Behälter mit Flüssigkeiten darauf, die herauschwappen und in Öffnungen hineinfließen könnte.
- Schließen Sie den Netzstecker niemals mit nassen Händen an oder ziehen Sie ihn heraus.

Aufstellort

- Setzen Sie das Gerät niemals übermäßigem Staub, Vibrationen oder extremer Kälte oder Hitze aus (etwa durch direkte Sonneneinstrahlung, die Nähe einer Heizung oder Lagerung tagsüber in einem geschlossenen Fahrzeug), um die Möglichkeit auszuschließen, dass sich das Bedienfeld verzieht oder Bauteile im Innern beschädigt werden.
- Stellen Sie das Gerät nicht an einer instabilen Position ab, wo es versehentlich umstürzen könnte.
- Stellen Sie das Gerät nicht direkt an eine Wand (halten Sie einen Abstand von mindestens 3 cm von der Wand ein), da es andernfalls aufgrund unzureichender Luftzirkulation zu einer Überhitzung des Geräts kommen kann.
- Stellen Sie keine offenen Flammen, wie z.B. Kerzen, auf dem Gerät ab. Eine offene Flamme könnte umstürzen und einen Brand verursachen.

Stellen Sie die Anlage auf einen stabilen und waagrechten Untergrund. Achten Sie darauf, dass die Anlage nicht kippen oder umfallen kann

Netzanschluss und Verkabelung

Verbinden Sie das Netzkabel mit der Stromversorgung. Verwenden Sie nur die für das Gerät spezifizierte Netzspannung (siehe techn. Daten).

Copyright

Technische Änderungen und Änderungen im Erscheinungsbild vorbehalten. Alle Angaben entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der enthaltenen Beschreibungen, Abbildungen und Angaben übernimmt Musikhaus Kirstein GmbH keinerlei Gewähr. Abgebildete Farben und Spezifikationen können geringfügig vom Produkt abweichen. Musikhaus Kirstein GmbH - Produkte sind nur über autorisierte Händler erhältlich. Distributoren und Händler sind keine Handlungsbevollmächtigten von Musikhaus Kirstein GmbH und haben keinerlei Befugnis, die Musikhaus Kirstein GmbH in irgendeiner Weise, sei es ausdrücklich oder durch schlüssiges Handeln, rechtlich zu binden. Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich geschützt. **Jede Vervielfältigung, bzw. jeder Nachdruck, auch auszugsweise, und jede Wiedergabe der Abbildungen, auch in verändertem Zustand, ist nur mit schriftlicher Zustimmung der Firma Musikhaus Kirstein GmbH gestattet.**

WEE-Erklärung Entsorgung

Ihr Produkt wurde mit hochwertigen Materialien und Komponenten entworfen und hergestellt, die recycelbar sind und wiederverwendet werden können. Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Nutzungsdauer vom Hausmüll getrennt entsorgt werden müssen. Bitte entsorgen Sie dieses Gerät bei Ihrer örtlichen kommunalen Sammelstelle oder im Recycling Center. Bitte helfen Sie mit, die Umwelt, in der wir leben, zu erhalten.

CE Konformität

VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSEKTLÄRUNG
Hiermit erklärt Musikhaus Kirstein GmbH, dass der Funkanlagentyp [BB-860] der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

http://www.kirstein.de/docs/Konformitaetserklaerung/CE_Konformitaetserklaerung_00048898.pdf

Musikhaus Kirstein GmbH

Bernbeurener Str. 11
86956 Schongau/Germany
www.kirstein.de



Version 07/2024