


Produktübersicht




Arten von Düsen:



Glatte Düse

Glatte Düse zum Trocknen der Haare beim Glätten der Haare



Diffusordüse

Blasen Sie den Luftstrom gleichmäßig von der Spitze bis zum Haarwurzeln, wodurch die Locken sichtbar werden.



Glatte Haar

Windrichtung kontrollieren für einfaches Styling

Gebrauchsanweisung:

Nur trockenes Haar

1. Schließen Sie die Stromversorgung an und öffnen Sie den Schalter am Griff.

2. Stellen Sie das Aufzugsgetriebe entsprechend der tatsächlichen Verwendung ein:

- I. Sanfter, warmer Wind hält Ihr Haar mit Feuchtigkeit versorgt und verhindert das Austrocknen.
- II. Starker Wind für schnelles Trocknen.

3. Halten Sie den Fön fest und halten Sie einen Abstand von etwa 10 cm zum Haar ein, und mit konstanter Geschwindigkeit hin und her bewegen.



4. Verwenden Sie den kalten Wind, um Ihr Haar dabei zu schützen halten Sie Ihr Haar trocken, wenn das Haar im Begriff ist, zu sein getrocknet.



5. Stellen Sie den Schalter auf „Aus“ und ziehen Sie das Netzkabel ab nach Gebrauch.



Fehlerbehebung und Analyse:

Defekt	Möglicher Grund	Lösungen
Kann nicht starten bzw unterbrechen ständig	1. Das Netzkabel ist nicht gut eingesteckt. 2. Das Netzkabel ist getrennt. 3. Schlechter Kontakt der Seitch. 4. Kontaktieren Sie uns.	1. Stecken Sie die Steckdose ein. 2. Bitten Sie den Profi darum ersetzen Sie das Netzkabel. 3. Bitten Sie den Fachmann um den Austausch der Motor. 4. Kontaktieren Sie uns.

1. Stecken Sie den Stecker in eine 100-V-120-V-Steckdose (zur Verwendung in Nordamerika).
nur Stecken Sie den Stecker in eine 220-240-V-Steckdose (nur für die Verwendung in Europa).

2. Kann entsprechend den tatsächlichen Bedürfnissen verwendet werden, stellen Sie die Geschwindigkeitseinstellung ein:
I. weich warm breit kann die natürliche Feuchtigkeit des Haares halten, Trockenheit verhindern
II. für schnell die Winde mit der Stärke des Tals, die trockenes Haar blasen

⚠ Halten Sie den Fön, bitte halten Sie mehr als 5 cm von ihm entfernt Haar bei der Verwendung, um zu vermeiden, dass Ihr Haar in den Haartrockner gezogen wird



Überhitzen	1. Der Lufteinlass ist blockiert. 2. Der Motor ist nicht normal.	1. Bitte reinigen Sie den Lufteinlass regelmäßig. 2. Senden Sie den Verkäufer oder das Unternehmen zu reparieren oder Ersatz zu bekommen.
Der Wind ist offensichtlich weniger, und die Temperatur steigt	1. Blockierung des Lufteinlasses. 2. Der Motor ist nicht normal. 3. Diodenschaden.	1. Bitte reinigen Sie den Lufteinlass regelmäßig. 2. Senden Sie es an den Verkäufer oder die Unternehmen zu überholen.
Das Netzkabel Temperatur ist zu hoch bzw die Steckertemperatur ist zu hoch. scharf.	Netzkabeltrennung ist arm	1. Bitten Sie den Fachmann um den Austausch das Netzkabel. 2. Kontaktieren Sie uns.
Funktioniert nicht oder funktioniert nicht nach dem Motorstart reagieren.	1. Motorkohlebürstenverschleiß Abrieb 2. Motorschaden	Bitte stellen Sie die Nutzung ein und kontaktieren Sie uns
Es gibt Lärm u verbrannter Geruch	Internes Zubehör sind nicht normal	Bitte stellen Sie die Nutzung ein und kontaktieren Sie uns
Geräusch beim Schütteln bzw scharfe Reibung, wenn Inbetriebnahme	Interne Unterstüzung ist kaputt und beschädigt	Bitte stellen Sie die Nutzung ein und kontaktieren Sie uns

Reinigung und Instandhaltung:

1. Schalten Sie das Produkt aus, wenn es nicht verwendet wird
2. Verwenden Sie jeden Monat ein trockenes Tuch, um Haare und Staub aus der Steckdose zu entfernen
3. Stellen Sie sicher, dass es trocken ist, bevor Sie den Haartrockner verwenden oder aufbewahren
4. Wickeln Sie das Netzkabel während der Lagerung nicht um das Produkt

Warme Tipps:

1. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgfältig durch
2. Bitte stellen Sie sicher, dass die vom Produkt gekennzeichnete Spannung der örtlichen entspricht an die Stromversorgung anschließen. Stecken Sie den Stecker in eine 110-250-Steckdose (zur Verwendung in North Nur Amerika) Stecken Sie den Stecker in eine 220-240 V Wandsteckdose (zur Verwendung in Europa Nicht nur)
3. Bitte überprüfen Sie das Netzkabel regelmäßig. Verwenden Sie dieses Produkt nicht erneut, wenn Stecker, Netzkabel oder das Produkt selbst ist beschädigt
4. Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung immer vom Stromnetz Wenn nicht in Gebrauch
5. Blockieren Sie während des Gebrauchs nicht gleichzeitig die Lufteinlass- und -auslassöffnungen. Andernfalls kann das Gebläse überhitzen
6. Setzen Sie das Produkt nicht feuchten, hohen Temperaturen und/oder hohem Druck aus Umgebung, damit die Komponenten nicht beschädigt werden
7. Um die Sicherheit zu gewährleisten, wird empfohlen, einen Lecksucher im zu installieren
8. Verwenden Sie niemals Zubehör oder Teile von anderen Herstellern oder die Garantie erlischt voidbathroom's Schaltung sein
9. Bitte halten Sie diesen Artikel fern von Orten mit Wasser. Verwenden Sie dieses Produkt nicht Halten Sie eine Badewanne, einen Sprühkopf, ein Waschbecken oder einen anderen Behälter mit Wasser aus. Wenn das Produkt versehentlich ins Wasser fällt, ziehen Sie sofort den Netzstecker und legen Sie es nicht ab deine Hände im Wasser. Und es muss von einer professionellen Wartung überprüft werden Personal vor der erneuten Verwendung
10. Ziehen Sie sofort nach der Verwendung im Badezimmer den Netzstecker. Es ist immer noch gefährlich zu sein in der Nähe des Wassers, auch wenn der Strom ausgeschaltet ist
11. Schalten Sie das Gerät immer aus, auch wenn Sie das Produkt nur für eine Weile verlassen.
12. Stellen Sie sicher, dass das Haar den Lufteinlass nicht berührt, damit es nicht eingeatmet wird während des Gebrauchs Lufteinlassfilter staub- und fusenfrei halten
13. Dieser Haartrockner ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet, der automatisch Herunterfahren, wenn die Temperatur des Haartrockners zu hoch ist. Zu diesem Zeitpunkt, sofort den Netzschalter ausschalten und den Stecker aus der Steckdose ziehen, Lassen Sie es einige Minuten abkühlen, bevor Sie es verwenden. Nachdem Sie überprüft haben, dass keine Haare vorhanden sind bzw Fremdkörper am Lufteinlass und -auslass, schalten Sie den Netzschalter ein.